

# **SUREFIRE PRO LIGHT Fixation QD M-LOK - SUREFIRE PRO LIGHT QD MOUNT M-LOK noir**

[Accessoires](#) > [Lampes de Poche & Accessoires](#) > [Montage Lampe](#)

Le nouveau montage QD Surefire Pro Kinect est simple et direct. Si tu as l'une des nouvelles lampes de poche Surefire pro avec le montage à réglage pivot intégré, tu peux remplacer le rail pic inclus ou le montage M-LOK rigide par ce montage QD M-LOK. Leur système de montage breveté Kinect permet de mettre et d'enlever facilement ton système d'arme, te permettant d'utiliser ta lampe Surefire sur d'autres armes ou accessoires si nécessaire. (LAMPE SUREFIRE NON INCLUSE AVEC LE MONTAGE) Le Kinect™ par KDG pour M-LOK™ est un système de montage QD révolutionnaire qui va changer la manière dont nous attachons des accessoires à nos plateformes d'armes modulaires. Tout comme le Sidelok™ pour le montage picatinny, le Kinect™ assure une installation correcte et facile, éliminant les variables courantes qui pourraient causer des problèmes. (c'est-à-dire : trop de serrage) Bien que révolutionnaire, le Kinect™ est assez simple dans son fonctionnement. Il y a deux coins à ressort à la base du point de montage Kinect™. Lorsque tu presses l'accessoire ou la section de rail vers le bas dans la fente M-LOK™, deux petits déclencheurs de déploiement sont pressés contre le rail, faisant entrer les coins en place. Il n'y a rien de plus frustrant que de jongler avec une clé Allen (si tu peux la trouver) pour mettre et enlever tes accessoires de ton arme avec des sections de rail modulaires traditionnelles. Cela change toute la dynamique du système M-LOK™ et rend vraiment chaque accessoire entièrement amovible avec la capacité de le monter en une seconde lorsque c'est nécessaire. Ajustement : Lampes de poche Surefire Pro Finition : Anodisation dure noire Couleur : Noir Fonction : Remplacement direct QD M-LOK pour les lampes de poche Surefire Pro. Utilise le même matériel d'usine.



## **Caractéristiques**

- Nom: [SUREFIRE PRO LIGHT QD MOUNT M-LOK noir](#)
- Fabricant: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP](#)
- Référence: 100042866
- N° fabr.: KIN5-140
- Finition: Noir
- Style: M-LOK
- Poids du colis: 0.041kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 70mm
- Longueur d'expédition: 108mm
- UPC: 851064007920

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage QD MLOK Surefire Pro Light](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Montage QD MLOK Surefire Pro Light

## Introduction

Merci d'avoir choisi le montage QD MLOK Surefire Pro Light. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il est important de lire et de comprendre ces instructions avant utilisation.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le montage est compatible avec votre lampe de poche Surefire Pro avant de l'installer.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne dépassez pas les limites de couple recommandées lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit.
- Gardez le montage hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le montage ou n'utilisez pas de pièces non approuvées.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le montage QD MLOK avec les lampes de poche Surefire Pro compatibles.
- Évitez de forcer l'installation ou le retrait du montage. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez que tout est correctement aligné.
- Ne laissez pas le montage exposé à des conditions extrêmes (chaleur, humidité, etc.) qui pourraient affecter sa performance.
- Ne pas utiliser le montage si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Assurezvous que votre lampe de poche Surefire Pro est éteinte.
- Retirez tout accessoire ou pièce de rail existant.

### 2. Installation du Montage

- Alignez le montage QD MLOK avec la fente MLOK sur votre arme.
- Appuyez fermement sur le montage pour engager les coins à ressort.
- Vérifiez que le montage est bien en place et sécurisé.
- Assurezvous que le montage est à la bonne position pour un accès facile à votre lampe de poche.

### 3. Utilisation

- Pour retirer le montage, appuyez sur les petits déclencheurs de déploiement tout en tirant le montage vers le haut.
- Ne forcez pas le retrait. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez que tout est correctement aligné.

### 4. Entretien

- Inspectez régulièrement le montage pour détecter des signes d'usure.
- Nettoyez le montage avec un chiffon doux et sec. Évitez les produits chimiques agressifs.

## **Instructions d'Élimination**

- Ne jetez pas le montage dans les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des équipements électroniques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, apportez-le à un point de collecte approprié.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre montage QD MLOK Surefire Pro Light, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site web pour plus d'informations.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)