

Base per Leupold DeltaPoint Pro per CZ SHADOW 2 - Attacco per mirino CZ Shadow 2 per Vortex e Leupold DeltaPoint Pro

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

Materiale: Alluminio 7075 Rivestimento: Nero Opaco Hardcoat Lunghezza Totale: 1.604" Larghezza Totale: .99" Hardware di Montaggio: (2) Viti a Testa Esagonale 6-32, (2) Viti a Testa Piatta 6-32, (1) Vite di Bloccaggio 6-32 Compatibilità del Red Dot: Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Crimson Trace CTS-1200, CTS-1300, Docter I mirini red dot di EGW sono progettati per essere installati da sinistra a destra (con la volata rivolta in avanti). Il dovetail ha un'inclinazione progressiva per facilitare l'installazione. Basta rimuovere il mirino posteriore della tua pistola e sostituirlo con il nostro montaggio per installare il tuo Vortex Viper/Venom, Burris FastFire o Docter red-dot. Non sono necessarie modifiche. Puoi rimuovere il nostro montaggio e ripristinare il tuo mirino posteriore in qualsiasi momento. Hardware di montaggio incluso.

Istruzioni per l'Installazione Rimuovere il mirino posteriore* Installare il Montaggio EGW nel dovetail Serrare la vite di bloccaggio (se applicabile) Posizionare il mirino red dot sul Montaggio EGW (posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio faciliterà la rimozione e impedirà al Loctite di entrare in contatto con il mirino red dot.) Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite Serraggio delle viti di montaggio a 15in/lbs 2 Viti a Testa Esagonale - Fornite per i Mirini Vortex Viper e Venom 2 Viti a Testa Piatta - Fornite per i Mirini Burris FastFire e Docter Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola 5/64" per l'installazione.



Caratteristiche

- Nome: [Attacco per mirino CZ Shadow 2 per Vortex e Leupold DeltaPoint Pro](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000546
- N. fab.: 49397
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: 75,Shadow,Shadow 2,SP-01 Shadow
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: CZ
- Peso della spedizione: 0.034kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 841370116652

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per il Montaggio del Mirino Red Dot EGW CZ Shadow 2](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per il Montaggio del Mirino Red Dot EGW CZ Shadow 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio per mirino red dot EGW CZ Shadow 2. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza e la facilità d'uso della tua pistola. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'installazione e un funzionamento sicuri.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla sempre il montaggio per eventuali danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se il prodotto è danneggiato.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo viti e hardware di montaggio forniti con il prodotto.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Durante l'installazione, assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Segui le istruzioni di installazione passo dopo passo per evitare errori.
- Non utilizzare il montaggio se non sei sicuro della tua capacità di installazione. Chiedi aiuto a un professionista se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovere il mirino posteriore** della pistola.
2. **Installare il Montaggio EGW** nel dovetail.
3. **Serrare la vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posizionare il mirino red dot** sul Montaggio EGW. Utilizzare un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio per facilitare la rimozione e impedire al Loctite di entrare in contatto con il mirino red dot.
5. **Applicare Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serrare le viti di montaggio** a 15 in/lbs.
 - 2 Viti a Testa Esagonale Fornite per i Mirini Vortex Viper e Venom.
 - 2 Viti a Testa Piatta Fornite per i Mirini Burris FastFire e Docter.
 - Le viti incluse richiedono una chiave a brugola 5/64" per l'installazione.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Quando il prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per rifiuti elettronici o materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo montaggio per mirino red dot EGW CZ Shadow 2.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it