

# **Supporto per mirino Vortex Viper/Venom per Ruger Auto - Base di montaggio per ottica per Vortex Viper/Venom compatibile con Ruger Auto, nero**

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per pistole](#)

I mirini red dot EGW sono progettati per essere installati da sinistra a destra (con la volata rivolta in avanti). La guida ha un'inclinazione progressiva per facilitare l'installazione. Basta rimuovere il mirino posteriore della tua arma e sostituirlo con il montaggio EGW per installare il tuo Vortex Viper/Venom, Burris FastFire o Docter red-dot sight. Puoi rimuovere il montaggio e ripristinare il tuo mirino posteriore in qualsiasi momento. Hardware di montaggio incluso. Istruzioni per l'installazione Rimuovere il mirino posteriore\* Installare il montaggio EGW nella guida Stringere la vite di bloccaggio (se applicabile) Posizionare il mirino red dot sul montaggio EGW (mettere un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio faciliterà la rimozione e impedirà al Loctite di entrare in contatto con il mirino red dot.) Applicare Loctite blu alle viti di montaggio fornite Stringere le viti di montaggio a 15in/lbs 2 Viti a testa bombata - Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom 2 Viti a testa piatta - Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione. La modifica della tua arma potrebbe annullare la garanzia del produttore. Questo prodotto deve essere installato e controllato da un armaiolo qualificato. Non si assume alcuna responsabilità per danni o infortuni che potrebbero derivare da un'installazione o un uso improprio di questo prodotto.



## **Caratteristiche**

- Nome: [Base di montaggio per ottica per Vortex Viper/Venom compatibile con Ruger Auto, nero](#)
- Produttore: [EGW](#)
- N. prodotto: 296000668
- N. fab.: 49321
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: Mark II,P93,P97,22/45,Mark I,P89,Mark III,P91,P90,P94,P95,P85,Mark IV
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Tattico
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 841370112951

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Montaggio del Mirino RUGER AUTO VORTEX VIPER/VENOM](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Montaggio del Mirino RUGER AUTO VORTEX VIPER/VENOM

## Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio del mirino RUGER AUTO VORTEX VIPER/VENOM. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace del montaggio.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non è stato installato correttamente.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non modificare il prodotto in alcun modo che possa compromettere la sua integrità.
- Usa solo gli strumenti di montaggio forniti e segui le istruzioni per l'installazione.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente per evitare che il mirino si allenti durante l'uso.
- Non utilizzare il montaggio in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti non idonei.
- Non utilizzare il prodotto se non sei un armaiolo qualificato o se non hai esperienza nell'installazione di mirini.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovere il mirino posteriore** dalla tua arma.
2. **Installare il montaggio EGW** nella guida:
  - Assicurati che il montaggio sia posizionato correttamente con la volata rivolta in avanti.
3. **Stringere la vite di bloccaggio** (se applicabile).
4. **Posizionare il mirino red dot** sul montaggio EGW:
  - Metti un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio per facilitare la rimozione e prevenire il contatto del Loctite con il mirino.
5. **Applicare Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Stringere le viti di montaggio** a 15 in/lbs.
  - 2 Viti a testa bombata Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom.
  - 2 Viti a testa piatta Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter.
7. Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

**Nota Importante:** La modifica della tua arma potrebbe annullare la garanzia del produttore. Questo prodotto deve essere installato e controllato da un armaiolo qualificato. Non si assume alcuna responsabilità per danni o infortuni che potrebbero derivare da un'installazione o un uso improprio di questo prodotto.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; assicurati che venga riciclato o smaltito in un centro autorizzato.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza, contatta il tuo rivenditore di fiducia o un armaiolo qualificato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi assistenza.

Grazie per aver scelto il montaggio del mirino RUGER AUTO VORTEX VIPER/VENOM. Utilizzando correttamente questo prodotto, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)