

Monture latérale Scout pour garde-main M-Lok - Support latéral Scout pour garde-main M-LOK, FDE

[Accessoires](#) > [Lampes de Poche & Accessoires](#) > [Montage Lampe](#)

Le support latéral Arisaka (SSM) est conçu pour être utilisé avec les lampes Surefire Scout, les lampes Modlite PLH et OKW, les séries Arisaka 300, 600 et 18650, les lampes Streamlight Protac Rail Mount, et l'Olight Odin. Il remplace l'adaptateur de rail Picatinny d'origine par un support profil bas pour les garde-mains M-Lok, et positionne la lampe sous un côté de la série de lasers/illuminateurs ATPIAL, y compris l'ATPIAL-C, AN/PEQ15 et LA-5/PEQ. Il permet également à la lampe de dégager le levier QD sur les Steiner DBAL I2, A3 et D2. Compatible avec les Modlite PLH, PLHv2 et OKW, Surefire M300A, M300B, M300C, M300V, M312, M322, M312V, M313V, M322V, M600B, M600C, M600P, M600U, M600V, M600DF, M612, M622, M603V, M612V, M622V, Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 et HL-X (non-laser), Olight Odin, CD REIN, et les séries Arisaka 300, 600 et 18650. Les lampes Scout à base plus longue comme les M620, M951/2 et M961/2 peuvent être utilisées avec le support latéral en ajoutant notre adaptateur décalé M620. En bonus, le support latéral fonctionne également très bien sur les garde-mains M-Lok du Sig MPX PCC et MCX Virtus. Numéro de pièce : SSM-M Longueur : 1.265" Épaisseur : 0.2" Poids : 0.6 oz Le support est usiné CNC à partir d'aluminium 6061-T651 et anodisé en dur de type III MIL-A-8625. Inclut les vis nécessaires pour fixer le corps de la lampe au support. Nécessite un tournevis IP20 TorxPlus pour l'installation (non inclus). Un tournevis T9 Torx est nécessaire pour retirer le support Picatinny d'origine des lampes Surefire Scout. Couple recommandé : 30 pouces-lbs pour les vis M-Lok et 20 pouces-lbs pour les vis du corps de la lampe avec un verrouillage de filetage de force moyenne. Matériel : Deux écrous M-Lok, deux vis à tête Torx 10-24x5/16", deux vis à tête plate Torx 8-32x5/16". Fabriqué aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [Support latéral Scout pour garde-main M-LOK, FDE](#)
- Fabricant: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Référence: 430104555
- N° fabr.: SSMMFDE
- Finition: Flat Dark Earth
- Style: M-LOK
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 6mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 601557939548

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support Latéral Arisaka](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Support Latéral Arisaka

Introduction

Merci d'avoir choisi le support latéral Arisaka pour votre gardemain MLOK. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations importantes sur l'utilisation, l'installation et l'élimination de ce produit, tout en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le support est installé correctement avant d'utiliser votre lampe.
- Vérifiez régulièrement le support et la lampe pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des dommages ou des défauts.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Respectez les instructions d'installation et d'utilisation fournies dans ce guide.
- En cas de problème de sécurité, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des lampes compatibles avec le support, comme les lampes Surefire Scout, Modlite PLH et OKW, et d'autres spécifiées dans les informations produit.
- Ne pas dépasser le couple recommandé lors de l'installation des vis (30 pouces-lbs pour les vis MLOK et 20 pouces-lbs pour les vis du corps de la lampe).
- Utilisez un tournevis IP20 TorxPlus pour l'installation et un tournevis T9 Torx pour retirer le support Picatinny d'origine des lampes Surefire Scout.
- Évitez d'utiliser le support dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.) qui pourraient affecter la performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : tournevis IP20 TorxPlus et T9 Torx.
- Assurez-vous d'avoir toutes les pièces : deux écrous MLOK, deux vis à tête Torx 1024x5/16", et deux vis à tête plate Torx 832x5/16".

2. Installation :

- Retirez le support Picatinny d'origine de votre lampe Surefire Scout à l'aide du tournevis T9 Torx.
- Positionnez le support latéral Arisaka sur le gardemain MLOK.
- Fixez le support à l'aide des vis Torx fournies, en respectant le couple recommandé.
- Assurez-vous que la lampe est solidement fixée au support à l'aide des vis fournies.

3. Utilisation :

- Allumez la lampe conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez que la lampe est correctement positionnée et sécurisée avant de l'utiliser.
- Ne manipulez pas le support ou la lampe pendant leur utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible, en respectant les directives de recyclage de votre

région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du support latéral Arisaka.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr