

# Kit de ressorts standard CS pour fusil M16 - Kit de ressorts : ressort de buffer standard et ressort d'extracteur renforcé 4 spires

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièce Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Ressort de buffer de longueur de carabine à puissance standard. Le ressort vert est destiné à être utilisé dans les extensions de récepteur de carabine à crosse fixe A1 / A2 (tubes de buffer) avec des buffers de longueur de carabine. Il est également extrêmement populaire dans les tubes de buffer VLTOR A5 de profondeur intermédiaire (7,75 " de profondeur) avec des buffers A5 de 4". La conception du ressort vert est celle d'un ressort de buffer mil-spec tout neuf. Bien que le ressort vert soit principalement destiné à être utilisé avec des calibres inférieurs tels que .223, 5.56, 6.8 SPC, 6.5 Grendel, 7.62 X 39, etc. dans des tubes de longueur de carabine A2, il peut parfois être approprié pour une utilisation dans des canons longs (20"+) avec des canons à gaz de longueur de carabine dans des calibres plus lourds tels que .308 et 6.5 CM, .260 Rem, etc. (Peut ne pas être efficace pour des armes non suppressées en 7.62 X 51). Dans ce dernier scénario, un buffer de carabine H2 ou H3 a été utilisé avec succès dans des tubes de longueur de carabine avec le ressort vert. Les armes de gros calibre sur-gazées avec des tubes de longueur de carabine peuvent être traitées avec nos ressorts de carabine rouges ou orange et des buffers de carabine de longueur standard de 3,25" ainsi qu'un espaceur pour obtenir la profondeur de tube appropriée pour les BCG plus longs.



## Caractéristiques

- Nom: [Kit de ressorts : ressort de buffer standard et ressort d'extracteur renforcé 4 spires](#)
- Fabricant: [SPRINCO USA](#)
- Référence: 943000046
- N° fabr.: 25042
- Poids du colis: 0.084kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 337mm
- UPC: 657780250424

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit : M16 RIFLE CS STANDARD SPRING KIT SPRINCO USA](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit : M16 RIFLE CS STANDARD SPRING KIT SPRINCO USA

## Introduction

Merci d'avoir choisi le M16 RIFLE CS STANDARD SPRING KIT de SPRINCO USA. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Utilisation Sécurisée** : Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions pour éviter tout risque.
- Surveillance des Enfants** : Gardez le produit hors de portée des enfants. Ne permettez pas aux enfants d'utiliser ce produit sans surveillance.
- État du Produit** : Vérifiez régulièrement l'état du ressort et des composants. Remplacezles si vous constatez des signes d'usure ou de dommages.
- Rappels de Produits** : Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Calibres Compatibles** : Utilisez le ressort vert principalement pour les calibres inférieurs tels que .223, 5.56, 6.8 SPC, et 6.5 Grendel. Ne l'utilisez pas pour des calibres non recommandés.
- Vérifiez la Longueur du Tube** : Assurezvous que votre tube de buffer est compatible avec le ressort. Utilisez uniquement dans des tubes de longueur de carabine A2.
- Utilisation avec des Canons Longs** : Si vous utilisez des canons longs (20" ou plus), vérifiez que le ressort est approprié pour votre configuration.
- Évitez les Armes Non Suppressées** : Ne pas utiliser le ressort vert avec des armes non suppressées en 7.62 X 51, car cela peut ne pas être efficace.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée avant toute manipulation.
- Disposez d'un espace de travail propre et organisé.

### 2. Installation du Ressort :

- Retirez l'ancien ressort de buffer en suivant les instructions de votre arme.
- Insérez le nouveau ressort vert dans le tube de buffer.
- Assurezvous que le ressort est correctement positionné et sécurisé.

### 3. Vérification :

- Après l'installation, vérifiez que tout est en place et fonctionne correctement.
- Testez le fonctionnement de l'arme dans un environnement sûr avant une utilisation régulière.

## Instructions d'Élimination

- Élimination des Composants** : Suivez les réglementations locales pour l'élimination des pièces usées. Ne jetez pas les composants dans la nature.
- Recyclage** : Si possible, recyclez les matériaux conformément aux lois locales sur le recyclage.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour des conseils sur la sécurité des produits.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sécuritaire et efficace du M16 RIFLE CS STANDARD SPRING KIT de SPRINCO USA.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)