

# Kit de ressorts standard CS pour fusil M16 - Ressort de buffer CS pour fusil M16, pièce seule

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièce Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

Ressort de buffer de longueur de carabine à puissance standard. Le ressort vert est destiné à être utilisé dans les extensions de récepteur de carabine à crosse fixe A1 / A2 (tubes de buffer) avec des buffers de longueur de carabine. Il est également extrêmement populaire dans les tubes de buffer VLTOR A5 de profondeur intermédiaire (7,75 " de profondeur) avec des buffers A5 de 4". La conception du ressort vert est celle d'un ressort de buffer mil-spec tout neuf. Bien que le ressort vert soit principalement destiné à être utilisé avec des calibres inférieurs tels que .223, 5.56, 6.8 SPC, 6.5 Grendel, 7.62 X 39, etc. dans des tubes de longueur de carabine A2, il peut parfois être approprié pour une utilisation dans des canons longs (20"+) avec des canons à gaz de longueur de carabine dans des calibres plus lourds tels que .308 et 6.5 CM, .260 Rem, etc. (Peut ne pas être efficace pour des armes non suppressées en 7.62 X 51). Dans ce dernier scénario, un buffer de carabine H2 ou H3 a été utilisé avec succès dans des tubes de longueur de carabine avec le ressort vert. Les armes de gros calibre sur-gazées avec des tubes de longueur de carabine peuvent être traitées avec nos ressorts de carabine rouges ou orange et des buffers de carabine de longueur standard de 3,25" ainsi qu'un espaceur pour obtenir la profondeur de tube appropriée pour les BCG plus longs.



## Caractéristiques

- Nom: [Ressort de buffer CS pour fusil M16, pièce seule](#)
- Fabricant: [SPRINCO USA](#)
- Référence: 943000047
- N° fabr.: 25001
- Poids du colis: 0.086kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 337mm
- UPC: 657780250011

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Kit de Ressort de Buffer de Carabine M16 CS Standard SPRINCO USA](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Kit de Ressort de Buffer de Carabine M16 CS Standard SPRINCO USA

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Ressort de Buffer de Carabine M16 CS Standard de SPRINCO USA. Ce produit est conçu pour améliorer le fonctionnement de votre carabine M16. Cependant, comme pour tout équipement, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort et des composants associés pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Si vous rencontrez des problèmes de fonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le ressort avec des calibres pour lesquels il n'est pas conçu. Par exemple, le ressort vert est principalement destiné aux calibres inférieurs tels que .223 et 5.56.
- Évitez d'utiliser le ressort dans des canons longs avec des calibres plus lourds sans une évaluation appropriée.
- Ne pas utiliser le ressort dans des armes non suppressées en 7.62 X 51, car cela pourrait entraîner des problèmes de fonctionnement.
- Assurezvous que votre carabine est déchargée avant d'installer ou de retirer le ressort.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que votre carabine est déchargée et nettoyée avant de commencer l'installation.
- Disposez des outils nécessaires, tels qu'un tournevis et un dispositif de retenue de ressort.

### 2. Installation :

- Retirez l'ancien ressort de buffer si nécessaire.
- Insérez le ressort vert dans le tube de buffer de votre carabine A1 / A2 ou dans le tube VLTOR A5.
- Assurezvous que le ressort est correctement positionné et qu'il n'y a pas de frottement ou de blocage.

### 3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement de votre carabine après l'installation du ressort.
- Observez les performances lors de l'utilisation et soyez attentif à tout comportement anormal.

### 4. Maintenance :

- Inspectez régulièrement le ressort pour détecter tout signe d'usure.
- Remplacez le ressort si vous remarquez des dommages ou une performance dégradée.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des composants d'armement.
- Si possible, retournez le produit à un centre de recyclage approprié ou suivez les recommandations de votre revendeur.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Kit de Ressort de Buffer de Carabine M16 CS Standard. Prenez le temps de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser le produit.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)