

Rallonge de tube de chargeur MOSSBERG 590 - MOSSBERG 590

Rallonge de tube de chargeur, 2 cartouches

[Home](#)

Capacité de Cartouche Augmentée pour les Fusils Mossberg

Les extensions de chargeur courtes à vis ajoutent une ou deux cartouches supplémentaires aux fusils de chasse tactiques et sportifs sans augmenter la longueur totale de l'arme. Remplace le capuchon de chargeur d'origine sans modifications permanentes. Usiné à partir de barres d'acier massif pour un système beaucoup plus résistant aux bosses. La boucle de sangle incluse peut être installée pour les tireurs gauchers ou droitiers. Comprend un suiveur en acier inoxydable à alimentation fluide pour une fiabilité améliorée. Disponible pour les fusils Mossberg 590A1. Remarque : ne fonctionne pas avec les armes Mossberg 590 Shockwave.



Caractéristiques

- Nom: [MOSSBERG 590 Rallonge de tube de chargeur, 2 cartouches](#)
- Fabricant: [VANG COMP SYSTEMS](#)
- Référence: 000002700
- N° fabr.: VCS+2M
- Calibre: Calibre 12
- Capacité: 2-coups
- Modèle: 590
- Type d'arme: Mossberg
- Poids du colis: 0.304kg
- Hauteur d'expédition: 89mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 273mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A502

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour l'extension de tube de chargeur MOSSBERG 590](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour l'extension de tube de chargeur MOSSBERG 590

Introduction

Merci d'avoir choisi l'extension de tube de chargeur MOSSBERG 590 de VANG COMP SYSTEMS. Ce produit est conçu pour augmenter la capacité de votre fusil de chasse tout en maintenant la sécurité et la fiabilité. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et appropriée de votre extension de chargeur.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le fusil de chasse est déchargé avant d'installer ou de manipuler l'extension de tube de chargeur.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et traitez chaque arme comme si elle était chargée.
- Utilisez l'extension de chargeur uniquement avec des modèles compatibles, spécifiquement le Mossberg 590A1. Elle n'est pas adaptée à une utilisation avec les armes Mossberg 590 Shockwave.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement l'extension de chargeur pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Respectez toutes les lois locales, nationales et nationales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement des munitions de calibre 12 avec cette extension de chargeur.
- Assurez-vous que l'extension de chargeur est solidement fixée avant de tirer avec le fusil de chasse.
- Ne dépassez pas la capacité recommandée du fusil de chasse en ajoutant trop de cartouches.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir avec le fusil de chasse.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un espace de tir sûr.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements lors de l'utilisation du fusil de chasse, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que le fusil de chasse est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Retirez le capuchon de chargeur d'origine en le dévissant dans le sens antihoraire.
- Fixez l'extension de tube de chargeur en la vissant sur le tube de chargeur jusqu'à ce qu'elle soit sécurisée.
- Installez le suiveur en acier inoxydable inclus et le ressort de chargeur prolongé conformément aux instructions du fabricant.
- Si désiré, installez la boucle de sangle incluse pour tireurs gauchers ou droitiers.

2. Utilisation :

- Chargez le fusil de chasse avec les munitions de calibre 12 appropriées.
- Assurez-vous que l'extension de chargeur fonctionne correctement avant utilisation.
- Vérifiez toujours la chambre et le chargeur pour toute obstruction avant de tirer.
- Après utilisation, nettoyez et entretez le fusil de chasse et l'extension de chargeur selon les directives du fabricant.

Instructions de disposition

- Éliminez ce produit conformément aux réglementations locales concernant l'élimination des accessoires d'armes à feu.
- Si l'extension de chargeur est endommagée audelà de toute réparation, envisagez de recycler les composants métalliques lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'extension de tube de chargeur MOSSBERG 590, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir une assistance supplémentaire. Assurez-vous d'avoir les informations sur le modèle et tous les détails pertinents prêts pour une réponse plus efficace.

Merci de prioriser la sécurité et la manipulation appropriée lors de l'utilisation de votre extension de tube de chargeur MOSSBERG 590. Profitez de votre expérience de tir améliorée de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr