

Brosses de canon pour fusils IOSSO NYFLEX - IOSSO Brosse pour carabine .17 CAL

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Des brosses de nettoyage robustes et durables qui nettoient en profondeur les pistolets, les fusils et les fusils de chasse. Les poils Nyflex bleus distinctifs se plient plus que le bronze, vous permettant de frotter d'avant en arrière sans craindre que la brosse ne se coince dans le canon. Elles éliminent facilement tous les types de résidus, et le noyau en fil de laiton ne rayera pas le canon. Les brosses pour pistolets et fusils sont équipées de filets mâles 8-32, tandis que les brosses pour fusils de chasse ont des filets mâles 5/16-27. Vendues à l'unité.



Caractéristiques

- Nom: [IOSSO Brosse pour carabine .17 CAL](#)
- Fabricant: [IOSSO PRODUCTS](#)
- Référence: 073000014
- N° fabr.: 19005
- Calibre: 17 Caliber (.172)
- Quantité: 1
- Style: Carabine
- Poids du colis: 0.009kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 33mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 054094190055

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité des brosses de nettoyage de canon IOSSO NYFLEX](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité des brosses de nettoyage de canon IOSSO NYFLEX

Introduction

Merci d'avoir choisi les brosses de nettoyage de canon IOSSO NYFLEX. Ce produit est conçu pour nettoyer efficacement les pistolets, les fusils et les fusils de chasse. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité. Il contient des informations importantes concernant la manipulation, l'utilisation et l'élimination sécuritaires du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins de nettoyage des canons d'armes à feu.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre, en suivant les protocoles de sécurité standard.
- Gardez les brosses de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les brosses pour détecter toute usure ou dommage avant utilisation.
- Signalez toute condition de produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions spécifiques de sécurité lors de l'utilisation

- Avant d'utiliser la brosse de nettoyage, assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Ne forcez pas la brosse de nettoyage dans le canon ; elle doit s'adapter confortablement sans nécessiter une force excessive.
- Évitez d'utiliser la brosse de nettoyage sur des armes à feu qui ne sont pas conçues pour le calibre spécifique indiqué (17 Caliber).
- Faites preuve de prudence lors du frottement pour éviter d'endommager le canon ; le noyau en fil de laiton est conçu pour ne pas rayer, mais une force excessive peut quand même causer des dommages.
- Nettoyez la brosse de nettoyage après utilisation pour éviter l'accumulation de résidus, ce qui pourrait compromettre son efficacité.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée.
- Rassembliez les fournitures de nettoyage nécessaires : brosse de nettoyage, solvant de nettoyage et tige de nettoyage.

2. Installation :

- Fixez la brosse de nettoyage à une tige de nettoyage en utilisant les filets mâles 832 pour les pistolets et les fusils ou les filets mâles 5/1627 pour les fusils de chasse.
- Assurezvous que la brosse est solidement fixée pour éviter tout détachement pendant l'utilisation.

3. Utilisation :

- Appliquez une petite quantité de solvant de nettoyage sur la brosse de nettoyage.
- Insérez la brosse de nettoyage dans le canon de l'arme à feu depuis l'extrémité de la chambre (si applicable).
- Frottez doucement d'avant en arrière pour enlever les résidus, en veillant à ne pas forcer la

brosse.

- Après le frottement, retirez la brosse du canon et inspectezla pour détecter une accumulation de résidus.
- Répétez le processus si nécessaire, en utilisant une brosse propre si l'accumulation est significative.

4. Après utilisation :

- Nettoyez la brosse de nettoyage avec de l'eau tiède et du savon doux, puis rincez soigneusement.
- Laissez la brosse sécher complètement avant de la ranger pour éviter la moisissure ou la détérioration.
- Rangez les brosses de nettoyage dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Instructions d'élimination

- Jetez toute brosse de nettoyage endommagée ou usée conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne jetez pas les brosses de nettoyage dans les déchets ménagers ordinaires si elles contiennent des matériaux dangereux ; vérifiez les directives d'élimination spécifiques dans votre région.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question concernant l'utilisation ou la sécurité des brosses de nettoyage de canon IOSSO NYFLEX, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources du service client pour obtenir de l'aide. Assurezvous d'avoir vos informations sur le produit prêtes lorsque vous recherchez un support.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec vos brosses de nettoyage de canon IOSSO NYFLEX. Merci de votre attention à ces directives.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr