

Brosses de canon pour fusils IOSSO NYFLEX - Brosse de canon IOSSO 7MM, .286 CAL

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Des brosses de nettoyage robustes et durables qui nettoient en profondeur les pistolets, les fusils et les fusils de chasse. Les poils Nyflex bleus distinctifs se plient plus que le bronze, vous permettant de frotter d'avant en arrière sans craindre que la brosse ne se coince dans le canon. Elles éliminent facilement tous les types de résidus, et le noyau en fil de laiton ne rayera pas le canon. Les brosses pour pistolets et fusils sont équipées de filets mâles 8-32, tandis que les brosses pour fusils de chasse ont des filets mâles 5/16-27. Vendues à l'unité.



Caractéristiques

- Nom: [Brosse de canon IOSSO 7MM, .286 CAL](#)
- Fabricant: [IOSSO PRODUCTS](#)
- Référence: 073000019
- N° fabr.: 19009
- Calibre: 284/7 mm (.284)
- Quantité: 1
- Style: Carabine
- Poids du colis: 0.009kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 33mm
- Longueur d'expédition: 104mm
- UPC: 054094190093

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Brosses de Nettoyage de Canon IOSSO NYFLEX](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Brosses de Nettoyage de Canon IOSSO NYFLEX

Introduction

Merci d'avoir choisi les Brosses de Nettoyage de Canon IOSSO NYFLEX. Ce guide fournit des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire, l'installation et l'élimination du produit. En suivant ces instructions, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace pour vos armes à feu.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et traitez chaque arme comme si elle était chargée.
- Gardez les brosses de nettoyage hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez la brosse de nettoyage avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez les brosses de nettoyage uniquement pour leur usage prévu : nettoyer les canons des fusils, des pistolets et des fusils de chasse.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser la brosse de nettoyage.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du nettoyage pour prévenir les dommages au canon ou à la brosse.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Risques Potentiels :

- Blessure due à une manipulation ou une utilisation inappropriée de la brosse de nettoyage.
- Dommages au canon de l'arme si une force excessive est appliquée.

• Pour Éviter les Risques :

- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'utilisation.
- Ne laissez pas la brosse de nettoyage dans le canon pendant de longues périodes.
- Assurez-vous que la brosse est correctement fixée à la tige de nettoyage avant utilisation.
- Si la brosse se coince, ne tirez pas avec force ; retirez plutôt soigneusement la tige de nettoyage et la brosse du canon.

• Avertissements :

- Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Gardez hors de portée des mineurs.
- Si vous ressentez un inconfort ou une blessure lors de l'utilisation du produit, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris la brosse de nettoyage de canon IOSSO NYFLEX, la tige de nettoyage et le solvant de nettoyage.

2. Fixation de la Brosse de Nettoyage :

- Sélectionnez la brosse de nettoyage appropriée pour le calibre de votre arme (7 mm, .286 Cal).
- Fixez la brosse de nettoyage à la tige de nettoyage à l'aide des filetages mâles 832 pour les fusils et pistolets ou des filetages mâles 5/1627 pour les fusils de chasse.

3. Utilisation de la Brosse de Nettoyage :

- Appliquez une petite quantité de solvant de nettoyage sur la brosse de nettoyage.
- Insérez la brosse de nettoyage dans le canon de l'arme à feu, en vous assurant qu'elle entre en douceur.
- Frottez le canon d'avant en arrière doucement, permettant aux poils Nyflex de se plier et de nettoyer efficacement sans se coincer.
- Après le nettoyage, retirez la brosse de nettoyage de l'arme à feu.

4. Entretien PostUtilisation :

- Nettoyez la brosse de nettoyage avec de l'eau tiède savonneuse et laissezla sécher complètement avant de la ranger.
- Rangez la brosse de nettoyage dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toute brosse de nettoyage endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les brosses de nettoyage dans les déchets ménagers réguliers si elles sont considérées comme dangereuses.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Brosses de Nettoyage de Canon IOSSO NYFLEX, veuillez consulter votre détaillant ou le site Web du fabricant pour obtenir une assistance supplémentaire.

En respectant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec vos Brosses de Nettoyage de Canon IOSSO NYFLEX. Merci de donner la priorité à la sécurité tout en entretenant vos armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr