

GRIP EXTENDER FOR GLOCK® 17/19

Use Full Size Mags In Compact Guns; Increases Shooting Comfort

Slip-on collar, fills the space between a compact frame and bottom of a full-sized magazine to make a comfortable, hand-filling grip. Contoured to match the frame for improved trigger and recoil control. Ideal when using full-size magazines as backup.



Attributes

- Name: GRIP EXTENDER FOR GLOCK® 17/19
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 075000010
- Mfr. No.: 03850
- Make: Glock
- Model: 17,19
- Style: Grip Extenders
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 20mm
- Shipping width: 69mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 034337038504

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den GRIP EXTENDER FÜR GLOCK® LYMAN](#)
- [English: GRIP EXTENDER FOR GLOCK® 17/19 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Extensor de Agarre LYMAN para GLOCK® 17/19](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Estensore di Presa GRIP EXTENDER PER GLOCK® LYMAN](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przedłużki Chwyty GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN](#)
- [Suomi: LYMAN KAHVAJATKOT GLOCK PISTOOLEIHIN Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GRIP EXTENDER FÖR GLOCK® LYMAN](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání: GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN](#)

Sicherheitshinweise für den GRIP EXTENDER FÜR GLOCK® LYMAN

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des GRIP EXTENDER FÜR GLOCK® LYMAN GRIP EXTENDER FÜR GLOCK® 17/19. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Raum zwischen einem kompakten Rahmen und dem Boden eines vollwertigen Magazins auszufüllen, um einen komfortablen, handfüllenden Griff zu schaffen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihres GLOCK®Modells vor der Verwendung des Grip Extenders gelesen haben.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit den dafür vorgesehenen GLOCK®Modellen (17 und 19).
- Halten Sie den Grip Extender von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Grip Extenders auf Risse oder Abnutzung. Bei Beschädigung nicht verwenden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Grip Extender nur, wenn Sie mit dem Handhabungsverfahren von Feuerwaffen vertraut sind.
- Achten Sie darauf, dass der Grip Extender sicher und fest am Rahmen befestigt ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin korrekt im Grip Extender sitzt, um ein ungewolltes Herausfallen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Einsatz des Grip Extenders, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder nicht kompatiblen Magazine mit dem Grip Extender.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Reinigen Sie den Bereich des GLOCK®Rahmens, an dem der Grip Extender angebracht werden soll.
- Richten Sie den Grip Extender mit dem unteren Ende des Rahmens aus.
- Drücken Sie den Grip Extender vorsichtig an den Rahmen, bis er einrastet.
- Stellen Sie sicher, dass der Grip Extender fest sitzt und keine Lücken aufweist.

2. Nutzung:

- Halten Sie die Waffe mit beiden Händen und stellen Sie sicher, dass der Grip Extender gut in Ihrer Hand liegt.
- Achten Sie auf eine korrekte Handhabung der Waffe, während Sie den Grip Extender verwenden.
- Üben Sie regelmäßig, um sich mit dem neuen Griff vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Grip Extender gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass der Grip Extender nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn Sie ihn entsorgen.
- Überprüfen Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von WaffenZubehörteilen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich Sicherheitsfragen oder Anleitungen zur Verwendung des GRIP EXTENDER FÜR GLOCK® LYMAN, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

GRIP EXTENDER FOR GLOCK® 17/19 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GRIP EXTENDER FOR GLOCK® 17/19. This product is designed to enhance your grip and improve control while using your Glock handgun. It is important to follow these safety instructions to ensure the safe use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the grip extender is compatible with your specific Glock model (17 or 19).
- Always handle firearms with care and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the grip extender out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the grip extender regularly for any signs of wear or damage.
- Do not use the grip extender if it is damaged or does not fit securely on the magazine.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the grip extender, ensure that it is properly attached to the magazine before inserting it into the firearm.
- Avoid using excessive force when installing or removing the grip extender.
- Be aware that the grip extender may change the balance and handling characteristics of your firearm.
- Always practice safe firearm handling, including keeping the firearm pointed in a safe direction and keeping your finger off the trigger until ready to shoot.
- If you experience any discomfort or difficulty while using the grip extender, discontinue use immediately.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare the Magazine:** Ensure the magazine is unloaded and free of ammunition.
2. **Align the Grip Extender:** Position the grip extender at the base of the magazine.
3. **Secure the Fit:** Gently press the grip extender onto the magazine until it clicks into place. Ensure it is snug and secure.
4. **Check the Installation:** Pull on the grip extender to confirm it is properly attached.

Usage

- Hold the firearm with the grip extender installed as you would normally.
- Use the enhanced grip to improve stability and control when aiming and firing.
- Regularly check the fit of the grip extender during use to ensure it remains secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the grip extender in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not throw the grip extender into a fire, as it may release harmful substances.
- If the grip extender is damaged, follow local guidelines for the disposal of plastic materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the GRIP EXTENDER FOR GLOCK® 17/19, please consult the manufacturer's website or contact their customer support. Always refer to the manufacturer's instructions and safety guidelines for the best practices in using this product.

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience while using your GRIP EXTENDER FOR GLOCK® 17/19. Thank you for prioritizing safety in your firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Extensor de Agarre LYMAN para GLOCK® 17/19

Introducción

Gracias por elegir el Extensor de Agarre LYMAN para GLOCK® 17/19. Este producto está diseñado para mejorar el agarre y la comodidad al usar tu arma. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo de GLOCK® (17/19) antes de la instalación.
- Siempre maneja tu arma con precaución y sigue las reglas básicas de seguridad para armas de fuego.
- Mantén el extensor fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el extensor regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- En caso de duda sobre la seguridad del producto, consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este extensor está diseñado solo para modelos GLOCK® 17 y 19. No lo uses con otros modelos.
- **Instalación segura:** Asegúrate de que el extensor esté correctamente instalado antes de usarlo.
- **Control de retroceso:** Practica el manejo del arma con el extensor instalado para familiarizarte con su efecto en el control del retroceso.
- **Almacenamiento:** Guarda tu arma de fuego en un lugar seguro, con el extensor instalado o no, para evitar accesos no autorizados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Extensor:

- Asegúrate de que el cargador de tamaño completo esté vacío.
- Desliza el extensor en la parte inferior del cargador hasta que encaje en su lugar.
- Verifica que el extensor esté firmemente sujeto y no se mueva.

2. Uso del Extensor:

- Inserta el cargador con el extensor en el arma.
- Sujeta el arma con ambas manos, asegurándote de que el extensor se ajuste cómodamente en tu mano.
- Practica el manejo del arma en un entorno seguro y controlado.

3. Mantenimiento:

- Limpia el extensor con un paño suave y seco después de cada uso.
- No utilices productos químicos agresivos que puedan dañar el polímero.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el extensor, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de plástico.
- Si el extensor está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje que acepte plásticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso del Extensor de Agarre LYMAN, consulta con el fabricante o un profesional de armas de fuego. Asegúrate de tener a mano la información del producto, como el modelo y el número de serie.

Recuerda siempre seguir las pautas de seguridad y mantenerte informado sobre los productos que utilizas. Tu seguridad es lo más importante.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Estensore di Presa GRIP EXTENDER PER GLOCK® LYMAN

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Estensore di Presa GRIP EXTENDER PER GLOCK® LYMAN. Questo prodotto è progettato per migliorare la presa della tua pistola Glock, creando una superficie di contatto più confortevole. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Informa te stesso sulle norme locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare l'estensore di presa durante il trasporto di armi cariche, a meno che non sia specificamente progettato per tale scopo.
- Evita di utilizzare l'estensore se non è ben fissato al caricatore.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto in modo non autorizzato.
- Se si avverte un malfunzionamento durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso e contattare un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dell'Estensore di Presa

- Assicurati che il caricatore di dimensioni complete sia compatibile con il tuo modello Glock (17/19).
- Posiziona l'estensore di presa sulla parte inferiore del caricatore, assicurandoti che si incastri correttamente.
- Fai scorrere l'estensore fino a quando non è completamente fissato al caricatore.

2. Uso dell'Estensore di Presa

- Impugna la pistola come faresti normalmente, assicurandoti che l'estensore di presa sia in posizione.
- Verifica che la presa sia sicura e che non ci siano movimenti indesiderati.
- Utilizza il prodotto solo in condizioni di sicurezza e in ambienti appropriati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in plastica e materiali polimerici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per rifiuti speciali.

Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale del produttore. È importante avere un punto di contatto per qualsiasi informazione relativa alla sicurezza.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile dell'Estensore di Presa GRIP EXTENDER PER GLOCK® LYMAN. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przedłużki Chwytu

GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Przedłużki Chwytu GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu komfortu i kontroli podczas korzystania z pistoletów Glock® 17 i 19. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny przedłużki. W przypadku zauważenia uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj przedłużki, jeśli nie jest prawidłowo zamocowana na ramie pistoletu.
- Upewnij się, że przedłużka jest czysta i wolna od zanieczyszczeń przed użyciem.
- Nie stosuj przedłużki w połączeniu z innymi akcesoriami, które mogą wpływać na jej prawidłowe działanie.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany i nie ma w nim amunicji.
- Umieść przedłużkę na dolnej części magazynka, upewniając się, że dobrze przylega do ramy.
- Sprawdź, czy przedłużka jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Chwytaj pistolet za uchwyt z przedłużką, aby uzyskać lepszą kontrolę.
- Regularnie przetestuj chwyt, aby upewnić się, że jest wygodny i stabilny.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z użytkowaniem, natychmiast zaprzestań korzystania z produktu.

Instrukcje Utylizacji

- Przedłużkę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania przedłużki, prosimy o kontakt z przedstawicielem producenta lub odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania Przedłużki Chwytu GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN.

LYMAN KAHVAJATKOT GLOCK PISTOOLEIHIN

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit LYMAN kahvajatkot GLOCK pistooleihin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi ja tarjoamaan lisämukavuutta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva käyttämäsi Glockpistoolin mallin kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina ampumaaseen turvallisuusohjeita.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että kahvajatkot on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä kahvajatkoja, jos ne eivät ole tiukasti paikallaan.
- Vältä voimakasta iskuja tai muita äkillisiä liikkeitä, jotka voivat vahingoittaa kahvajatkoja tai pistoolia.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa puhdistusainetta ja menetelmää.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että pistooli on tyhjennetty ja että lippaassa ei ole patruunoita.
- Pidä pistoolia tukevasti yhdellä kädellä.
- Aseta kahvajatko lippaaseen niin, että se lukittuu paikalleen.
- Tarkista, että kahvajatko on tiukasti kiinni eikä liikahta.

2. Käyttö:

- Kun kahvajatko on asennettu, pidä pistoolista tukevasti kiinni.
- Käytä normaalisti, mutta tarkista säännöllisesti, että kahvajatko on edelleen tiukasti paikallaan.
- Jos huomaat, että kahvajatko on löystynyt, irrota se ja asenna uudelleen.

Hävitsohjeet

- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset kahvajatkojen ja muovijätteen hävittämiseksi.
- Suosi kierrätystä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina.

Turvallisuus ja Vastuu

Muistathan, että käyttäjän vastuulla on noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja lakeja ampumaaseen käytössä. Tuotteen turvallinen käyttö edellyttää asianmukaista koulutusta ja kokemusta.

Yhteenveto

LYMAN kahvajatkot on suunniteltu tarjoamaan lisämukavuutta ja hallintaa Glockpistoleissa. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit LYMAN!

Säkerhetsinstruktioner för GRIP EXTENDER FÖR GLOCK® LYMAN

Introduktion

Tack för att du valt GRIP EXTENDER FÖR GLOCK® LYMAN. Denna produkt är designad för att förbättra greppet på din Glock 17 eller 19. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan du använder din pistol.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller extrema temperaturer.
- Kontrollera att greppet är ordentligt fäst innan skjutning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Grip Extender:

- Ta bort det fullstora magasinet från pistolen.
- Placera Grip Extender på botten av magasinet så att det fyller utrymmet mellan den kompakta ramen och magasinet.
- Tryck ner Grip Extender tills den sitter ordentligt på plats.
- Kontrollera att Grip Extender är säkert fäst innan du återinstallerar magasinet i pistolen.

2. Användning av Grip Extender:

- Håll i pistolen med ett fast grepp som nu inkluderar Grip Extender för bättre kontroll.
- Vid skjutning, var medveten om att greppet kan påverka din avtryckarkontroll.
- Öva alltid på säker skjutningstekniker.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Om produkten är skadad och inte längre kan användas, se till att den inte hamnar i händerna på barn eller andra sårbara grupper.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din GRIP EXTENDER FÖR GLOCK® LYMAN. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání: GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Grip Extender pro Glock® 17/19 od společnosti Lyman. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil pohodlí a ovládání vaší zbraně. Je důležité se seznámit s bezpečnostními pokyny a doporučeními, abyste zajistili bezpečné používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro určené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli problémů nebo pochybností se obraťte na odborníka.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nepoužívejte grip extender, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Pokud máte jakékoli zdravotní potíže, které by mohly ovlivnit vaši schopnost bezpečně manipulovat se zbraní, konzultujte to s odborníkem.
- Nenechávejte grip extender na zbraní, pokud se zbraň nepoužívá.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečná.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje k instalaci grip extenderu.

2. Instalace:

- Nasadte grip extender na zbraň tak, aby vyplnil prostor mezi kompaktním rámem a spodní částí zásobníku plné velikosti.
- Ujistěte se, že je grip extender pevně usazen a správně se hodí k rámu zbraně.

3. Použití:

- Grip extender je navržen tak, aby zlepšil uchopení a ovládání spouště.
- Při používání zbraně vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla a pokyny.

Pokyny pro likvidaci

- Grip extender je vyroben z vysoce odolného polymeru. Po skončení jeho životnosti jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte grip extender do běžného odpadu, pokud je poškozený nebo obsahuje nebezpečné materiály.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Tento návod k bezpečnému používání byl vytvořen v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání grip extenderu pro Glock® 17/19.