

Spina elicoidale per guardia del grilletto AR-15 - BRN-16 perno elastico per guardia del grilletto, 5.56MM

[Parti Carabine](#) > [Componenti scatto](#) > [Componenti paragrilletto](#) > [Perni e spine paragrilletto](#)

Pin di ricambio per il Trigger Guard per AR-15 standard.



Caratteristiche

- Nome: [BRN-16 perno elastico per guardia del grilletto, 5.56MM](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 078000528
- N. fab.:
- Tipo di arma: AR-15
- Altezza di spedizione: 3mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 050806003866

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Trigger Guard Roll Pin AR15 BROWNELLS BRN16 5.56MM](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Trigger Guard Roll Pin AR15 BROWNELLS BRN16 5.56MM

Introduzione

Grazie per aver scelto il Trigger Guard Roll Pin AR15 BROWNELLS BRN16 5.56MM. Questo prodotto è progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità durante l'uso del tuo AR15. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida per comprendere le misure di sicurezza e le istruzioni per l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero come ricambio per il Trigger Guard di un AR15 standard.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali segni di danno o usura prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione del Trigger Guard Roll Pin per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di procedere all'installazione.
- Non forzare il pin durante l'installazione; un'eccessiva pressione può danneggiare il prodotto o l'arma.
- Evita di utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è compatibile con il tuo modello di AR15.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'AR15 sia completamente scarica e priva di munizioni.
- Rimuovi il vecchio Trigger Guard Roll Pin, se presente, utilizzando strumenti appropriati.

2. Installazione:

- Posiziona il nuovo Trigger Guard Roll Pin nell'alloggiamento del Trigger Guard.
- Utilizza un martello di gomma o uno strumento simile per inserire delicatamente il pin, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Controlla che il pin sia saldamente in posizione e che non ci siano spazi vuoti.

3. Verifica:

- Dopo l'installazione, controlla che il Trigger Guard funzioni correttamente e che non ci siano movimenti anomali.
- Effettua un controllo finale dell'arma prima di utilizzarla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti solidi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore locale o consultare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Seguire queste istruzioni ti aiuterà a garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Trigger Guard Roll Pin AR15 BROWNELLS BRN16 5.56MM.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it