

# Auszieher mit Kammeranzeige für GLOCK® 9 mm - Auszieher für Glock® 9 mm mit LCI

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Systeme](#) > [Extractor-Ersatzteile](#) > [Auszieher](#)

MIM Ersatz-Extractor für Glock® 9mm Gen 3 mit Ladezustandsanzeige.



## Eigenschaften

- Name: [Auszieher für Glock® 9 mm mit LCI](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 078000647
- Herst.-Nr.: 02-1005-00-00
- Finish: Blued
- Kaliber: 9 mm (.355-.356)
- Modell: 17,Gen 3,26,19,34
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 203mm
- UPC: 050806000575

## Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den EXTRACTOR W/LOAD CHAMBER INDICATOR FÜR GLOCK® 9MM
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den EXTRACTOR W/LOAD CHAMBER INDICATOR FÜR GLOCK® 9MM

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den EXTRACTOR W/LOAD CHAMBER INDICATOR FÜR GLOCK® 9MM von BROWNEILLS entschieden hast. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achte darauf, dass das Produkt nur für die angegebenen Modelle (Glock® 17, 19, 34, 26, Gen 3) verwendet wird.
- Verwende das Produkt nur im vorgesehenen Kaliber (9 mm).
- Halte dich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften für den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen.
- Lagere das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigungen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Installation des Extractors entladen ist.
- Verwende geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, während der Installation und Nutzung.
- Vermeide es, den Extractor zu manipulieren, wenn die Waffe geladen ist.
- Prüfe nach der Installation, ob der Extractor ordnungsgemäß funktioniert, bevor du die Waffe wieder in Betrieb nimmst.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen wende dich an einen Fachmann oder eine autorisierte Werkstatt.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen und sicher ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

### 2. Installation des Extractors

- Entferne die Rückdeckelplatte der Waffe.
- Entferne den alten Extractor vorsichtig.
- Setze den neuen Extractor in die vorgesehene Halterung ein.
- Stelle sicher, dass der Extractor sicher und fest sitzt.

### 3. Überprüfung der Funktionalität

- Überprüfe, ob der Ladezustandsanzeiger korrekt funktioniert.
- Teste die Waffe in einem sicheren Umfeld, um sicherzustellen, dass der Extractor ordnungsgemäß arbeitet.

### 4. Nutzung

- Verwende die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.

- Achte auf die ordnungsgemäße Funktion des Extractors während des Gebrauchs.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge defekte oder beschädigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Halte dich an die gesetzlichen Bestimmungen für die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, die Sicherheit beim Umgang mit Waffen stets an erste Stelle zu setzen und regelmäßig auf Updates oder Rückrufaktionen zu achten.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)