

AR-15/M16 Auszieherfedern - BRN AR-15 Auszieherfeder, Chrom-Silizium

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Verschluss](#) > [Teile für Auszieher Extractor](#) > [Feder für Auszieher](#)

Bring den Schwung zurück in dein Gewehr, das du für überholt gehalten hast. Diese hochwertigen Ersatzfedern werden nach präzisen Toleranzen hergestellt und helfen, dein AR-15 ordnungsgemäß funktionsfähig zu halten. Ideal als Notfall-Ersatzteile oder für den Zusammenbau eines Teilegewehrs. Erhältlich einzeln oder im 3er-Pack.



Eigenschaften

- Name: [BRN AR-15 Auszieherfeder, Chrom-Silizium](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 078101125
- Herst.-Nr.:
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 050806004689

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für BROWNELLS AR15/M16 Extractor Springs
- Über uns

Sicherheitshinweise für BROWNELLS AR15/M16 Extractor Springs

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die BROWNELLS AR15/M16 Extractor Springs entschieden hast. Diese hochwertigen Federkomponenten sind entscheidend für die ordnungsgemäße Funktion deines AR15Gewehrs. Um sicherzustellen, dass du sie sicher und effektiv nutzen kannst, haben wir diese Sicherheitsanweisungen erstellt. Bitte lies sie sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Extractor Springs nur in kompatiblen AR15/M16Gewehren verwendest.
- Überprüfe die Feder vor der Installation auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Feder und andere Gewehrteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende nur originale oder vom Hersteller empfohlene Teile für Reparaturen oder Modifikationen.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land oder deiner Region bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass das Gewehr beim Arbeiten an den Extractor Springs entladen ist.
- Verwende Schutzhandschuhe, um Verletzungen an den Händen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass du in einem gut beleuchteten Bereich arbeitest.
- Vermeide es, die Feder unter Spannung zu setzen oder sie gewaltsam zu installieren.
- Halte die Feder von offenen Flammen oder extremen Temperaturen fern.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Reinige den ExtractorBereich, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation der Extractor Spring:

- Entferne die alte Feder vorsichtig, indem du den Extractor vom Gewehr abnimmst.
- Setze die neue Extractor Spring in den Extractor ein. Achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Montiere den Extractor wieder am Gewehr und überprüfe, ob alles fest sitzt.

3. Überprüfung nach der Installation:

- Stelle sicher, dass der Extractor ordnungsgemäß funktioniert, indem du das Gewehr manuell durchlädst.
- Führe eine Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die neue Feder korrekt arbeitet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Extractor Springs gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass du alle Teile sicher verpackst, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundenservice von BROWNELLS oder besuche die offizielle Website. Dort findest du auch Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen.

Bitte beachte, dass bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit von Produkten die Behörden kontaktiert werden sollten. Halte dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform informiert.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Nutzung der BROWNELLS AR15/M16 Extractor Springs!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de