

RUGER® Tournevis à simple action - RUGER® Kit de tournevis Single Action

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Tournevis & Sets](#) > [Sets Embouts Tournevis Magnétique](#)

Auto-rangement, à emporter pour les armuriers et les tireurs

Quatre embouts plats pour vis de Ruger® Single Action pour le loquet de la goupille de base, le cadre de la poignée et le boîtier de l'éjecteur, plus un embout hexagonal extra-long pour les vis du dos de la Bisley™.



Caractéristiques

- Nom: [RUGER® Kit de tournevis Single Action](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080000020
- N° fabr.:
- Couleur: -
- Kit: -
- Matériau: -
- Modèle: Universal Handguns
- Numéro de bit: -
- Poignée: 84 Hollow
- Style: Kit
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 41mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 050806004993

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Jeu de Tournevis RUGER® SINGLE ACTION](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Jeu de Tournevis RUGER® SINGLE ACTION

Introduction

Merci d'avoir choisi le jeu de tournevis RUGER® SINGLE ACTION de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour vous aider à effectuer des réparations et des ajustements sur vos armes à feu Ruger. Pour assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser cet outil sans supervision.
- Vérifiez le produit pour tout dommage avant utilisation. N'utilisez pas un outil endommagé.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Respectez toujours les consignes de sécurité générales lors de l'utilisation d'outils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec des outils.
- Ne forcez jamais un embout dans une vis. Si l'embout ne s'insère pas facilement, vérifiez l'alignement.
- Évitez d'utiliser l'outil dans des conditions humides ou mouillées.
- Ne modifiez jamais l'outil ou ses composants.
- Rangez l'outil dans un endroit sec et sûr après utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification de l'Outil :

- Inspectez le tournevis et les embouts pour tout dommage.
- Assurez-vous que les embouts sont correctement fixés au tournevis avant utilisation.

2. Utilisation des Embouts :

- Sélectionnez l'embout approprié pour la vis que vous devez manipuler.
- Insérez l'embout dans la tête du tournevis.
- Pour les vis de Ruger® Single Action, alignez l'embout avec la vis et tournez dans le sens horaire pour visser et dans le sens antihoraire pour dévisser.

3. Manipulation des Vis :

- Appliquez une pression constante et modérée. Évitez de forcer l'outil.
- Si une vis est bloquée, utilisez un lubrifiant approprié pour faciliter le dévissage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'outil dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des outils.
- Si l'outil est endommagé au-delà de l'utilisation, envisagez de le retourner à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact approprié dans votre pays de résidence. Vous pouvez également vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme de sécurité de l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre jeu de tournevis RUGER® SINGLE ACTION. Merci de votre attention et restez en sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr