

Outil pour ressort principal de fusil de chasse

[Outils](#) > [Outils Fusils de Chasse](#) > [Outils Spéciaux Fusil de Chasse](#)

Arrête de te battre avec des ressorts principaux récalcitrants

Cet outil spécialement conçu réduit le temps et élimine la frustration liée au changement des ressorts principaux dans les fusils à double canon. La pointe en forme de lame crantée capture la tête du plongeur afin que tu puisses comprimer le ressort et lever les deux pièces hors du récepteur. Fini les rayures et les entailles sur le plongeur ou les surfaces intérieures du récepteur avec un tournevis ordinaire. L'outil fonctionne également très bien pour l'installation : il suffit de placer l'extrémité du ressort principal dans le récepteur, d'accrocher la fente de la lame autour de la tête du plongeur, de comprimer le ressort et d'engager le plongeur dans le marteau. Sa tige en acier durci robuste offre beaucoup de levier et te permet de rester proche de ton travail pour un maximum de contrôle.



Caractéristiques

- Nom: [Outil pour ressort principal de fusil de chasse](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080000114
- N° fabr.:
- Matériau: Steel
- Type d'arme: Universel Fusil de Chasse
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 23mm
- Largeur d'expédition: 74mm
- Longueur d'expédition: 142mm
- UPC: 050806107243

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Outil de Ressort Principal de Fusil de Chasse](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Outil de Ressort Principal de Fusil de Chasse

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Outil de Ressort Principal de Fusil de Chasse de BROWNELLS. Cet outil est spécialement conçu pour simplifier le processus de changement des ressorts principaux dans les fusils à double canon. Pour garantir votre sécurité et l'utilisation efficace de cet outil, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité fournies dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous d'utiliser l'Outil de Ressort Principal de Fusil de Chasse en suivant toutes les instructions avec soin.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés à l'utilisation de l'outil, y compris le risque de blessure causé par des ressorts sous tension.
- Utilisez toujours l'outil dans un endroit bien éclairé pour éviter les accidents.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez régulièrement l'outil pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de l'outil.
- Ne tentez pas de modifier l'outil ou de l'utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles il est prévu.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé et que la chambre est vide avant de commencer tout travail d'entretien.
- Gardez vos mains et vos doigts éloignés de la tête du plongeur et du ressort principal pendant l'opération pour éviter les blessures.
- Utilisez l'outil comme indiqué pour éviter de rayer ou d'endommager les surfaces intérieures du fusil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que le fusil est déchargé et placé sur une surface de travail stable.
- Rassemblez tous les outils nécessaires et l'équipement de sécurité.

2. Utilisation de l'Outil

- Positionnez la pointe en forme de lame crantée de l'Outil de Ressort Principal de Fusil de Chasse pour capturer la tête du plongeur.
- Comprimez le ressort principal à l'aide de l'outil pour soulever à la fois la tête du plongeur et le ressort hors du récepteur.
- Pour l'installation, placez l'extrémité du ressort principal dans le récepteur.
- Accrochez la fente de la lame autour de la tête du plongeur, comprenez le ressort et engagez le plongeur dans le marteau.
- Maintenez une prise ferme sur l'outil pour garantir un maximum de contrôle pendant l'utilisation.

3. Après Utilisation

- Après utilisation, nettoyez l'outil et rangez-le dans un endroit sûr et sec.
- Vérifiez régulièrement tout signe d'usure ou de dommage et remplacez l'outil si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Éliminez l'Outil de Ressort Principal de Fusil de Chasse de manière responsable.
- Si l'outil est endommagé audelà de la réparation, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.
- Ne jetez pas l'outil dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les informations sur le produit, veuillez vous référer aux coordonnées fournies avec votre achat ou visiter le site Web du fabricant.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de l'Outil de Ressort Principal de Fusil de Chasse. Priorisez toujours votre sécurité et celle des personnes autour de vous. Merci de votre attention à ces instructions importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr