

Tige de nettoyage pour fusil de chasse montable sur mandrin de perceuse - Barre de nettoyage pour fusil de chasse montable sur mandrin de perceuse 5/16"-27F TPI

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tiges de Nettoyage](#)

Se fixe à une perceuse pour un nettoyage facile

Cette tige de nettoyage en laiton, d'un seul tenant, possède un hexagone de 1/4" qui te permet de l'utiliser avec ta perceuse pour frotter efficacement les résidus de plomb et de plastique les plus tenaces, sans endommager le canon. Le filetage femelle 5/16"-27 accepte les accessoires de fusil de chasse standard. Nous aimons enrouler une éponge en acier inoxydable, #080-000-321, autour d'une brosse à canon en nylon ; quelques passages et le canon est propre ! Non compatible avec les canons de calibre .410.



Caractéristiques

- Nom: [Barre de nettoyage pour fusil de chasse montable sur mandrin de perceuse 5/16"-27F TPI](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080000254
- N° fabr.:
- Calibre: Universel
- Matériaux: Brass
- Style: Fusil de Chasse
- Poids du colis: 1.52kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 1,054mm
- UPC: 050806005839

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la TIGE DE NETTOYAGE DE FUSIL À CHARGEMENT PAR PERCEUSE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la TIGE DE NETTOYAGE DE FUSIL À CHARGEMENT PAR PERCEUSE

Introduction

Merci d'avoir choisi la TIGE DE NETTOYAGE DE FUSIL À CHARGEMENT PAR PERCEUSE de Brownells. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser la tige de nettoyage.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours la tige de nettoyage conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez la tige de nettoyage avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Assurezvous que la tige de nettoyage est compatible avec le calibre de votre fusil à pompe.
- Évitez d'utiliser la tige de nettoyage avec des canons de calibre .410, car elle peut ne pas s'adapter correctement.
- Signalez immédiatement toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité des produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la tige de nettoyage uniquement à des fins de nettoyage des canons de fusil.
- Ne forcez pas lorsque vous utilisez la tige de nettoyage avec une perceuse.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de protection, lors de l'utilisation d'outils électriques.
- Évitez d'utiliser la tige de nettoyage dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir le glissement.
- Assurezvous que la tige de nettoyage est solidement fixée à la perceuse avant de l'utiliser.
- Soyez prudent face aux débris qui peuvent être délogés pendant le nettoyage.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris la tige de nettoyage, une perceuse, et tout accessoire de nettoyage (ex. : brosse à canon en nylon, éponge en acier inoxydable).
- Assurezvous que votre espace de travail est propre et dégagé.

2. Fixation de la Tige de Nettoyage :

- Insérez l'extrémité hexagonale de 1/4" de la tige de nettoyage dans le mandrin de votre perceuse.
- Serrez le mandrin de manière sécurisée pour éviter que la tige de nettoyage ne glisse pendant l'utilisation.

3. Utilisation de la Tige de Nettoyage :

- Sélectionnez l'accessoire de nettoyage approprié pour votre fusil à pompe.
- Si vous utilisez une éponge, enroulezla autour de la brosse à canon en nylon.
- Mettez en marche la perceuse et insérez doucement la tige de nettoyage dans le canon du fusil.
- Utilisez un mouvement lent et régulier pour frotter le canon, en évitant une pression excessive.
- Après quelques passages, retirez la tige de nettoyage et inspectez le canon pour vérifier sa

propreté.

4. Entretien Après Utilisation :

- Nettoyez la tige de nettoyage et tous les accessoires après utilisation pour maintenir leur efficacité.
- Rangez la tige de nettoyage dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez la tige de nettoyage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la tige de nettoyage dans les déchets ménagers ordinaires si elle est endommagée ou pose un risque pour la sécurité.
- Envisagez de recycler le matériau en laiton si les installations locales le permettent.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation de la TIGE DE NETTOYAGE DE FUSIL À CHARGEMENT PAR PERCEUSE, veuillez contacter les canaux de support appropriés fournis par le fabricant.

Merci de votre attention à ces lignes directrices de sécurité. En suivant ce guide, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec votre tige de nettoyage de fusil.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr