

Bouton surdimensionné de libération du chargeur AR-15/M16 - BRN AR-15/M16 Bouton de libération du chargeur surdimensionné

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièces Magasin](#) > [Verrous de magasin](#)

Bouton de Libération "Inratable" pour des Changements de Chargeur Ultra-Rapides

Remplacement prolongé et facile à installer pour la pièce d'origine, offrant un large pad plat pour des changements de chargeur rapides et inratables. Parfait pour la compétition, les opérations tactiques et l'autodéfense dans toute situation stressante où la rapidité d'un changement de chargeur fait la différence entre le succès et l'échec. Près de trois fois la surface du bouton d'origine, avec un quadrillage net de 24 lpi pour un contact positif et antidérapant des doigts, vous permettant de libérer le chargeur dès le premier essai. S'élève de .225" pour vous donner un levier supplémentaire qui garantit que le crochet du chargeur se désengage complètement. Usiné avec précision en acier 4140 et traité thermiquement pour une dureté et une résistance à l'usure accrues, avec une finition noire oxydée robuste. Peut nécessiter un ajustement mineur.



Caractéristiques

- Nom: [BRN AR-15/M16 Bouton de libération du chargeur surdimensionné](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080000529
- N° fabr.:
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 050806109377

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bouton de Libération de Chargeur Oversized AR15/M16](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bouton de Libération de Chargeur Oversized AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bouton de Libération de Chargeur Oversized AR15/M16 de Brownells. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de changement de chargeur, surtout dans des situations stressantes. Veuillez lire ce guide de sécurité attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre arme à feu avant d'utiliser ce produit.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez ce produit et toutes les armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le bouton de libération de chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous remarquez des irrégularités ou des dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer l'installation.
- Utilisez des outils appropriés pour éviter d'endommager le produit ou l'arme à feu.

• Utilisation :

- Entraînez-vous à utiliser le bouton de libération de chargeur dans un environnement sûr pour vous habituer à son fonctionnement.
- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre lors du changement de chargeurs.

• Entretien :

- Nettoyez régulièrement le bouton de libération de chargeur pour garantir un bon fonctionnement.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager la finition ou l'intégrité du produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le bouton de libération de chargeur d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez le bouton de libération de chargeur oversized avec le crochet de chargeur.
- Appuyez sur le bouton en place jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.
- Vérifiez le bon fonctionnement en appuyant sur le bouton et en vous assurant que le chargeur se libère en douceur.
- Note : Un ajustement mineur peut être nécessaire pour une performance optimale.

2. Utilisation :

- Pour libérer le chargeur, appuyez fermement sur le bouton de libération de chargeur oversized avec votre doigt.
- Assurezvous d'avoir une prise ferme sur l'arme à feu pour éviter un tir accidentel.
- Entraînezvous à changer de chargeur dans un environnement contrôlé jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec le nouveau bouton.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les produits métalliques.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, assurezvous qu'il est éliminé en toute sécurité pour éviter les accidents.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Bouton de Libération de Chargeur Oversized AR15/M16, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant pour des ressources supplémentaires.

Merci de votre attention à ces lignes directrices de sécurité. Votre sécurité et celle des autres est primordiale. Profitez de votre expérience améliorée de changement de chargeur !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr