

Perno ausiliario pivot del carrier per BENELLI M4/NOVA - Perno ausiliario per tubo pivot del carrier BENELLI M4/NOVA

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per fucile canna liscia](#) > [Utensili per spine e alesatori](#)

Semplifica notevolmente l'assemblaggio dell'"Assemblaggio del Controllo del Fuoco" sui fucili Benelli M4/Nova. Il naso conico allinea il portatore e la piastra del grilletto. Il tubo di pivot del portatore segue il pin schiavo fino in posizione.



Caratteristiche

- Nome: [Perno ausiliario per tubo pivot del carrier BENELLI M4/NOVA](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080001234
- N. fab.:
- Modello: M4
- Tipo di arma: Benelli
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 8mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 203mm
- UPC: 050806108448

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN

Introduzione

Grazie per aver scelto il BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN. Questo prodotto è progettato per semplificare l'assemblaggio dell'Assemblaggio del Controllo del Fuoco sui fucili Benelli M4/Nova. È importante seguire le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida per garantire un uso sicuro e mantenere la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando maneggi armi da fuoco e componenti correlati.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e il maneggiamento delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che il fucile sia scarico prima di eseguire qualsiasi lavoro di assemblaggio o manutenzione.
- Utilizza il pin schiavo con attenzione per evitare di pizzicare le dita o causare infortuni durante l'assemblaggio.
- Non utilizzare forza eccessiva quando inserisci o rimuovi il tubo di pivot del portatore; ciò potrebbe causare danni ai componenti.
- Se riscontri difficoltà durante l'assemblaggio, fermati e consulta un armaiolo qualificato o fai riferimento alle istruzioni del produttore.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nelle vicinanze mentre lavori con il fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari, incluso il BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN.

2. Processo di Assemblaggio:

- Allinea il naso conico del pin schiavo con il portatore e la piastra del grilletto.
- Inserisci delicatamente il pin schiavo nell'area designata, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Una volta che il pin schiavo è in posizione, il tubo di pivot del portatore dovrebbe seguire senza intoppi.
- Controlla che i componenti siano saldamente in posizione e funzionino correttamente prima di rimontare il fucile.

3. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'assemblaggio, esegui un controllo di funzionamento sul fucile per assicurarti che tutti i

- componenti funzionino correttamente.
- Conferma che il grilletto funzioni senza intoppi e che non ci siano ostruzioni nel meccanismo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se il prodotto non è più in uso, considera di riciclarlo dove possibile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari; verifica la presenza di strutture di riciclaggio specializzate nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o problemi con il prodotto, fai riferimento al sito web del produttore o contatta il loro servizio clienti per assistenza. È importante avere accesso al supporto per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti questo prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro del BENELLI M4/NOVA CARRIER PIVOT SLAVE PIN. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi e i regolamenti applicabili. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it