

HARD FIT Curl-Schaber - Gebogener 3/8"-Curl-Schaber

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Handgeräte zum Schäften](#) > [Holzschaber](#)

Für den perfekten, "Wie gewachsen" Sitz

Entwickelt, um die kleinsten Holzspäne zu entfernen und die perfekte Passform zu erzielen, die "Profis" von "Mängeln" trennt. Die Griffe sind im rechten Winkel zur Schneide platziert; du hast die volle Kontrolle über die Kante und fast keine Neigung, der Holzmaserung zu folgen, zu schaben oder einzugraben. Hergestellt aus hochwertigem, gehärtetem Werkzeugstahl, mit genug Gewicht, um jegliches "Biegen" zu vermeiden. Formgebung für präzise Kontrolle der Klinge über den gesamten Stroke. Fingerfreiheit unter dem Griff für enge Stellen. Erhältlich in 2 Stilen - 3 Klingenbreiten. Größen, die klein genug für das Abzugsloch und groß genug für den Laufkanal sind. Die flachen Modelle sind perfekt zum Anpassen von Bodenplatten, Tangs und Magazinen. Nicht gedacht, um den Laufkanal grob auszuschneiden, also nicht zu stark drücken. Ziehe einfach sanft zu dir über die Arbeit. Erzeugt die schönsten Späne und Staub; wird das Holz nicht verhärteten wie Raspeln oder hinterlässt keinen Schmutz, der die Schneiden der Werkzeuge ruinieren könnte, wie Schleifpapier. Ohne Zweifel das beste Werkzeug, das je für die feine, kontrollierte Entfernung des Einlassschwarzes und des "Flaum" Holz darunter entwickelt wurde!



Eigenschaften

- Name: [Gebogener 3/8"-Curl-Schaber](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080076037
- Herst.-Nr.:
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 23mm
- Versandbreite: 48mm
- Versandlänge: 180mm
- UPC: 050806007857

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- HARD FIT CURL SCRAPERS Sicherheitshinweis
- Über uns

HARD FIT CURL SCRAPERS Sicherheitshinweis

Einleitung

Vielen Dank, dass du die HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS CURVED 3/8" CURL SCRAPER gewählt hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um Präzision beim Holzformen zu bieten und eine perfekte Passform für deine Projekte zu gewährleisten. Um deine Sicherheit und die optimale Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende den Schaber immer in einem gut beleuchteten und sauberen Arbeitsbereich.
- Halte den Schaber außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Schaber vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende den Schaber nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Leitfaden beschrieben.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Gebrauch des Schabers.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **SchneidkantenSicherheit:** Die Klinge ist scharf. Gehe vorsichtig damit um, um Schnitte oder Verletzungen zu vermeiden.
- **Griff:** Halte den Schaber immer am Griff und sorge für einen festen Halt, um die Kontrolle zu behalten.
- **Holzmaserungsrichtung:** Schneide immer in Richtung der Holzmaserung, um das Absplittern zu vermeiden und bessere Ergebnisse zu erzielen.
- **Druck:** Übe beim Schaben keinen übermäßigen Druck aus. Lass das Werkzeug die Arbeit machen, um Verletzungen oder Schäden am Holz zu vermeiden.
- **Lagerung:** Bewahre den Schaber an einem sicheren Ort auf, vorzugsweise in einem Schutzgehäuse, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich frei von Hindernissen ist.
- Wähle die passende Klingenbreite für dein Projekt (1/4", 3/8" oder 1/2").

2. Verwendung des Schabers:

- Halte den Schaber fest am Griff.
- Positioniere die Klinge in dem gewünschten Winkel gegen die Holzoberfläche.
- Ziehe den Schaber in einer gleichmäßigen Bewegung zu dir, während du leichten Druck ausübst.
- Vermeide es, das Holz zu verkratzen, indem du die Kontrolle über die Klinge behältst.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige die Klinge nach jedem Gebrauch, um Holzspäne zu entfernen und Rost zu verhindern.
- Überprüfe den Schaber auf Schäden oder Stumpfheit. Schärfe oder ersetze ihn bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Schaber verantwortungsbewusst. Wenn er beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, befolge die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Metallwerkzeugen.

- Stelle sicher, dass der Schaber während der Entsorgung für Kinder nicht zugänglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Gebrauch der HARD FIT CURL SCRAPERS, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis bei der Verwendung der HARD FIT CURL SCRAPERS gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und den richtigen Umgang, um die besten Ergebnisse bei deinen Holzarbeiten zu erzielen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de