

Starter-Austreiber-Set - Austauschbarer Starterdorn - nur 0.060" Durchmesser

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Büchsenmacher-Werkzeug](#) > [Punzen](#)

Verhindert, dass diese längeren Pin-/Drift-Stempel sich selbst zerstören

Wir ermutigen dich ständig, immer Startstempel zu verwenden, um enge Stifte zu lösen - benutze dann einen "Drift" oder einen Stiftstempel, um den Stift den Rest des Weges herauszudrücken. Das verhindert das Verbiegen von Stiftstempeln und, was noch wichtiger ist, es schützt feine Waffen vor Kratzern, falls der Stiftstempel verbiegt, rutscht oder bricht. Um dir die bestmöglichen Starter Punches zu bieten, haben wir spezielle, kurze Ersatzstifte anfertigen lassen, die perfekt zu unseren berühmten Griffen des Ersatzstempelsets passen. Ihr regelmäßiger Einsatz wird deine Produktivität . . . und deine Professionalität definitiv verbessern!



Eigenschaften

- Name: [Austauschbarer Starterdorn - nur 0.060" Durchmesser](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 080513060
- Herst.-Nr.:
- Art: Replacement,Starter
- Größe: .060 in
- Material: Steel
- Model Number: Punch 0.060" Only
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 050806010338

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- STARTER PUNCH SET BROWNELLS REPLACEABLE STARTER PUNCH 0.060" DIAMETER ONLY
Sicherheitshinweise
- Über uns

STARTER PUNCH SET BROWNELLS REPLACEABLE STARTER PUNCH 0.060" DIAMETER ONLY

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für das STARTER PUNCH SET BROWNELLS REPLACEABLE STARTER PUNCH 0.060" DIAMETER ONLY entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir dabei zu helfen, enge Stifte sicher zu lösen und sie ohne Beschädigung deiner Werkzeuge oder deiner Feuerwaffen herauszudrücken. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Anweisungen in diesem Leitfaden sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende immer Startstempel, um enge Stifte zu lösen, bevor du einen Drift oder Stiftstempel benutzt.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung, die dazu führen könnte, dass der Stiftstempel sich verbiegt oder rutscht.
- Überprüfe die Stempel und Stifte vor jedem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Lagere das Stempelset an einem trockenen Ort, um Rost und Verschlechterung zu vermeiden.
- Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Gebrauch des Produkts.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die richtige Größe des Stempels für den Stift, mit dem du arbeitest, um Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Starter Punch Set nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.
- Wenn ein Stempel stecken bleibt, versuche nicht, ihn mit Gewalt herauszuziehen; such stattdessen professionelle Hilfe.
- Sei vorsichtig mit Stiftfragmenten, die während der Benutzung freigesetzt werden können; entsorge sie ordnungsgemäß.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des Starter Punch Sets, Schutzbrille, Handschuhe und eine geeignete Arbeitsfläche.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe oder der Gegenstand, an dem du arbeitest, sicher und stabil ist.

2. Verwendung des Starter Punch:

- Wähle die passende Größe des Starter Punch basierend auf dem Durchmesser des Stifts.
- Setze den Starter Punch in das Ende des Stifts ein und achte darauf, dass er gut sitzt.
- Klopfe vorsichtig mit einem Hammer oder einem Gummihammer auf den Stempel, um den Stift zu lösen.
- Sobald der Stift gelockert ist, wechsle zu einem Drift oder Stiftstempel, um den Stift vollständig herauszudrücken.

3. Austausch von Stiften:

- Um einen abgenutzten oder beschädigten Stift zu ersetzen, entferne ihn aus dem Griff, indem du ihn abschraubst.
- Setze einen neuen Stift der richtigen Größe ein und sichere ihn, indem du die Schraube anziehst.

4. Nach Gebrauch Pflege:

- Reinige die Stempel und Stifte nach der Verwendung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Lagere das Starter Punch Set in seinem vorgesehenen Etui oder Halter, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Stempel und Stifte gemäß den lokalen Vorschriften.
- Stelle sicher, dass alle scharfen Gegenstände sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des STARTER PUNCH SET BROWNELLS REPLACEABLE STARTER PUNCH 0.060" DIAMETER ONLY, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche deren offizielle Website.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem STARTER PUNCH SET gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und Professionalität in deiner Arbeit priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de