

Jeu de chasse-goupilles - Poinçon de départ remplaçable Ø 0.060" uniquement

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Chasse Goupille](#)

Empêche ces poinçons à goupille plus longs de se détruire tout seuls

Nous vous encourageons constamment à utiliser des poinçons de départ pour desserrer les pins serrés - puis à utiliser un "drift" ou un poinçon pour enfoncer le pin jusqu'au bout. Cela évite de plier les poinçons, mais surtout, cela empêche les belles armes de se rayer si le poinçon se plie et glisse - ou - se casse. Pour vous offrir les meilleurs Poinçons de Départ possibles, nous avons fait fabriquer des Pins Remplaçables Courts spécialement conçus pour s'adapter à nos célèbres Poignées de Poinçon de Remplacement pour Armuriers. Leur utilisation régulière améliorera sans aucun doute votre production... et votre professionnalisme !



Caractéristiques

- Nom: [Poinçon de départ remplaçable Ø 0.060" uniquement](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080513060
- N° fabr.:
- Matériau: Steel
- Numéro de modèle: Punch 0.060" Only
- Style: Replacement, Starter
- Taille: .060 in
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 050806010338

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE STARTER PUNCH SET BROWNELLS REPLACEABLE STARTER PUNCH 0.060" DIAMETER ONLY
- À propos de nous

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE STARTER PUNCH SET BROWNELLS REPLACEABLE STARTER PUNCH 0.060" DIAMETER ONLY

Introduction

Merci d'avoir choisi le STARTER PUNCH SET BROWNELLS REPLACEABLE STARTER PUNCH 0.060" DIAMETER ONLY. Ce produit est conçu pour vous aider à desserrer en toute sécurité les pins serrés et à les enfoncez sans endommager vos outils ou vos armes à feu. Pour garantir votre sécurité et l'utilisation efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours des poinçons de départ pour desserrer les pins serrés avant d'utiliser un drift ou un pinpunch.
- Évitez d'utiliser une force excessive qui pourrait plier ou faire glisser le poinçon.
- Inspectez les poinçons et les pins pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Rangez le set de poinçons dans un endroit sec pour éviter la rouille et la détérioration.
- Tenez hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du produit.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la zone de travail est propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Utilisez la bonne taille de poinçon pour le pin avec lequel vous travaillez afin d'éviter d'endommager le pin.
- Ne pas utiliser le starter punch set à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.
- Si un poinçon se coince, ne forcez pas; demandez plutôt de l'aide professionnelle.
- Soyez prudent avec les fragments de pin qui peuvent être libérés pendant l'utilisation; éliminez-les correctement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le starter punch set, des lunettes de sécurité, des gants et une surface de travail appropriée.
- Assurez-vous que l'arme à feu ou l'objet sur lequel vous travaillez est sécurisé et stable.

2. Utilisation du Starter Punch :

- Sélectionnez la taille de poinçon de départ appropriée en fonction du diamètre du pin.
- Insérez le poinçon de départ dans l'extrémité du pin, en veillant à ce qu'il s'adapte bien.
- Tapotez doucement le poinçon avec un marteau ou un maillet pour desserrer le pin.
- Une fois le pin desserré, passez à un drift ou un pinpunch pour le retirer complètement.

3. Remplacement des Pins :

- Pour remplacer un pin usé ou endommagé, retirez-le de la poignée en le dévissant.
- Insérez un nouveau pin de la bonne taille et fixez-le en serrant la vis.

4. Entretien PostUtilisation :

- Nettoyez les poinçons et les pins après utilisation pour enlever toute débris ou résidu.
- Rangez le starter punch set dans son étui ou son support désigné pour éviter les dommages.

Instructions de Disposition

- Disposez de tout poinçon et pin endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Assurezvous que tous les objets tranchants sont correctement contenus pour éviter les blessures lors de la disposition.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du STARTER PUNCH SET BROWNELLS REPLACEABLE STARTER PUNCH 0.060" DIAMETER ONLY, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou visiter leur site web officiel.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre STARTER PUNCH SET. Merci de prioriser la sécurité et le professionnalisme dans votre travail.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr