

Sistema di lucidatura per fucili - Hone per camera 44 CALIBER grana 800

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Pietre](#)

Risolve l'Estrattore Appiccicoso per un Ciclo Veloce e Affidabile

Le sfere abrasive in carburo di silicio lucidano camere ruvide o graffiate in modo liscio e senza attrito in pochi minuti. Aiuta a risolvere l'estrazione appiccicosa per un ciclo più veloce e affidabile. Utilizzare solo olio Flex Hone. Visualizza il PDF di Flex-Hone qui



Caratteristiche

- Nome: [Hone per camera 44 CALIBER grana 800](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080608344
- N. fab.: 03310
- Tipo: -
- Tipo di arma: Universal Shotguns
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 84mm
- Lunghezza di spedizione: 386mm
- UPC: 050806019232

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Lucidatura RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Lucidatura RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Lucidatura RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE. Questo prodotto è progettato per lucidare camere ruvide o graffiate, migliorando l'affidabilità dell'estrazione. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo olio Flex Hone con questo prodotto.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da particelle volanti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Non forzare il prodotto oltre le specifiche indicate nel manuale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Pulire l'area di lavoro per rimuovere polvere e detriti.
- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari.

2. Installazione del Sistema di Lucidatura

- Inserire l'albero in acciaio nel mandrino della macchina.
- Assicurarsi che l'albero sia fissato saldamente prima di procedere.

3. Applicazione dell'Olio Flex Hone

- Applicare una quantità adeguata di olio Flex Hone sull'albero.
- Distribuire l'olio uniformemente per garantire un funzionamento fluido.

4. Lucidatura della Camera

- Inserire delicatamente il sistema di lucidatura nella camera da lavorare.
- Accendere la macchina e lasciare che il sistema esegua il lavoro per alcuni minuti.
- Monitorare continuamente il processo per evitare surriscaldamenti.

5. Pulizia PostUso

- Spegnere la macchina e rimuovere il sistema di lucidatura.
- Pulire l'albero con un panno per rimuovere eventuali residui di olio e particelle abrasive.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici e chimici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it