

Outil S&W pour ressort récupérateur de glissière - Outil pour ressort de rappel de la glissière S&W

[Outils](#) > [Outils Armes de Poing](#) > [Outils à Insérer](#)

Comprime correctement et facilement le ressort

Outil de ressort de glissière S&W REBOUND. Cet outil spécialement plié et fendu est vraiment le seul moyen d'accéder au goupille du cadre pour saisir et comprimer le ressort de glissière de rebond lors du retrait ou de l'installation de la glissière de rebond. S'adapte à tous les cadres J, K, L, N et X. Ne rayera pas ce précieux cadre, ne pince pas et ne bloque pas. REMARQUE : Cet outil peut ne pas fonctionner avec la série de revolvers Smith et Wesson Bodyguard. CARACTÉRISTIQUES : 6" (15,2 cm) de long, 1,015" (25,8 cm) de diamètre.



Caractéristiques

- Nom: [Outil pour ressort de rappel de la glissière S&W](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080666000
- N° fabr.: 97216
- Modèle: Universal Handguns
- Type d'arme: Smith & Wesson
- Poids du colis: 0.054kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 56mm
- Longueur d'expédition: 84mm
- UPC: 050806001923

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Outil de Ressort de Glissière de Rebond S&W](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Outil de Ressort de Glissière de Rebond S&W

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Outil de Ressort de Glissière de Rebond S&W de Brownells. Cet outil est conçu pour vous aider à retirer et à installer en toute sécurité le ressort de glissière de rebond pour les pistolets Smith & Wesson. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours utiliser l'outil conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre, bien éclairée et exempte de distractions.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Inspectez l'outil avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux.
- Ne pas utiliser l'outil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser l'outil, assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Évitez de placer vos doigts près de la zone où l'outil sera utilisé pour prévenir les pincements ou les blessures.
- Ne forcez pas l'outil s'il ne s'adapte pas ou ne fonctionne pas en douceur ; cela pourrait endommager l'outil ou l'arme à feu.
- Utilisez uniquement sur des modèles de cadre Smith & Wesson compatibles (cadres J, K, L, N et X).
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et la sécurité des armes à feu.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris l'Outil de Ressort de Glissière de Rebond S&W.

2. Utilisation de l'outil :

- Insérez soigneusement l'extrémité spécialement courbée et fendue de l'outil audelà de la goupille du cadre.
- Saisissez et comprimez doucement le ressort de glissière de rebond.
- En maintenant le ressort, procédez à retirer ou à installer la glissière de rebond selon vos besoins.
- Assurez-vous que l'outil ne raye pas, ne pince pas et ne se bloque pas contre le cadre pendant le processus.

3. Après utilisation :

- Après avoir terminé votre travail, retirez soigneusement l'outil et rangez-le dans un endroit sûr.
- Nettoyez l'outil si nécessaire pour maintenir son état.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de l'outil de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Si l'outil est endommagé audelà de toute réparation, envisagez de recycler les matériaux si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation du produit, veuillez contacter vos canaux de support locaux ou le fabricant directement. Assurez-vous toujours de vous référer à des sources officielles pour obtenir les informations les plus précises et à jour.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation de l'Outil de Ressort de Glissière de Rebond S&W. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos activités d'entretien d'armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr