

Chiave per azione fucile 1917 ENFIELD/P-14 e testa - Chiave completa per castello/azione 1917 Enfield/P-14

[Utensili per armieri](#) > [Utensili e strumenti per armaiolo](#) > [Chiavi](#) > [Componenti e chiavi per azioni](#)

L'unico sistema di chiave d'azione disponibile in commercio che circonda e supporta l'anello del ricevitore e il supporto di rinculo per distribuire uniformemente le forze di coppia potenzialmente dannose. La base in acciaio solido presenta un rilievo lavorato unico per liberare il supporto di rinculo sulla maggior parte dei fucili a otturatore tipo Mauser e le teste singole, montate a bullone, sono lavorate per fornire una vestibilità esatta attorno e contro l'anello del ricevitore o il dado della canna per ciascuno dei modelli di arma elencati. Insieme, supportano il ricevitore in un anello d'acciaio e aumentano notevolmente l'area di presa della superficie per eliminare completamente i percorsi dell'otturatore storti o i ricevitori danneggiati e rovinati. Questo è il sistema di chiave d'azione più avanzato, completo e di qualità professionale. Con esso, puoi prevenire costosi danni al ricevitore su MOLTI modelli di fucili popolari, inclusi i modelli militari, oltre a modelli per pistole selezionate. Il taglio lavorato nella testa libera la proiezione sull'anello del ricevitore. Si adatta anche a molte variazioni commerciali, come il Remington Model 30.



Caratteristiche

- Nome: [Chiave completa per castello/azione 1917 Enfield/P-14](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080800017
- N. fab.:
- Modello: Pattern 1917
- Tipo di arma: Enfield
- Peso della spedizione: 3.606kg
- UPC: 050806020719

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Chiave d'Azione per Fucili 1917 ENFIELD/P14](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Chiave d'Azione per Fucili 1917 ENFIELD/P14

Introduzione

Grazie per aver scelto la Chiave d'Azione per Fucili 1917 ENFIELD/P14 di Brownells. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del fucile, supportando il ricevitore e riducendo il rischio di danni durante le operazioni di manutenzione. È importante seguire attentamente tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la chiave d'azione solo per i fucili compatibili elencati.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Mantieni la chiave d'azione e gli attrezzi in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare mai la chiave d'azione su armi cariche. Assicurati che il fucile sia scarico prima di procedere.
- In caso di dubbi sull'uso corretto del prodotto, contatta un professionista esperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che la chiave d'azione sia in buone condizioni prima dell'uso. Controlla che non ci siano segni di usura o danni.
- Assicurati che il fucile sia posizionato su una superficie stabile e sicura durante l'uso.
- Utilizza la chiave d'azione solo per le operazioni per cui è progettata. Non tentare di forzare o utilizzare la chiave su fucili non compatibili.
- Segui le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso della chiave per evitare incidenti.
- Non utilizzare la chiave d'azione in condizioni di scarsa illuminazione o in spazi ristretti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico e che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

2. Installazione della Chiave d'Azione:

- Posiziona la chiave d'azione attorno all'anello del ricevitore del fucile.
- Assicurati che il supporto di rinculo sia correttamente allineato e che la chiave sia ben salda.

3. Utilizzo della Chiave d'Azione:

- Applica una pressione uniforme e controllata mentre utilizzi la chiave d'azione.
- Evita di esercitare forze eccessive che potrebbero danneggiare il ricevitore o il fucile.
- Dopo l'uso, rimuovi la chiave d'azione e riponi il prodotto in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare la chiave d'azione nel normale rifiuto domestico.
- Contatta le autorità locali per informazioni sulle modalità di smaltimento corrette e sicure per questo tipo di prodotto.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo responsabile per

proteggere l'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare incidenti, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore Brownells o consultare il sito web ufficiale di Brownells. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per ricevere assistenza rapida.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi utilizzare la Chiave d'Azione per Fucili 1917 ENFIELD/P14 in modo sicuro ed efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità e siamo qui per supportarti nel tuo utilizzo del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it