

Clé pour culasse Mauser à petit anneau et embout - Clé complète pour boîtier de culasse Mauser à petite collerette

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Clés](#) > [Clés de Serrage & Composants](#)

Le seul système de clé d'action disponible dans le commerce qui entoure et soutient l'anneau de récepteur et le tenon de recul pour répartir uniformément les forces de couple potentiellement dommageables. La base en acier solide possède un relief usiné unique pour dégager le tenon de recul sur la plupart des fusils à verrou de type Mauser, et les têtes individuelles, boulonnées, sont usinées pour fournir un ajustement exact autour et contre l'anneau de récepteur ou l'écrou de canon pour chacun des modèles d'armes à feu listés. Ensemble, elles soutiennent le récepteur dans un anneau d'acier et augmentent considérablement la surface de prise pour éliminer totalement les voies de boulon tordues ou les récepteurs endommagés et ruinés. C'est le système de clé d'action le plus avancé, complet et de qualité professionnelle. Avec cela, tu peux prévenir les dommages coûteux au récepteur sur la plupart des actions de fusil populaires, y compris les modèles militaires, ainsi que les modèles pour certaines armes de poing. Support maximum pour le tenon et l'anneau de récepteur de ces récepteurs relativement doux qui se tordent et se compressent si facilement. S'adapte à la plupart des modèles militaires et commerciaux.



Caractéristiques

- Nom: [Clé complète pour boîtier de culasse Mauser à petite collerette](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080800095
- N° fabr.:
- Modèle: Universal Rifles
- Type d'arme: Mauser
- Poids du colis: 3.583kg
- UPC: 050806020733

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Clé d'Action de Fusil SMALL RING MAUSER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Clé d'Action de Fusil SMALL RING MAUSER

Introduction

Merci d'avoir choisi la clé d'action SMALL RING MAUSER de Brownells. Cet outil est conçu pour vous aider à manipuler en toute sécurité et efficacement les actions de fusil Mauser. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de cet outil, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la clé d'action est utilisée uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laissez jamais l'outil à la portée des enfants.
- Vérifiez toujours que le fusil est déchargé avant d'utiliser la clé d'action.
- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne modifiez pas la clé d'action de quelque manière que ce soit.
- Utilisez l'outil uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez la clé d'action.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les blessures aux mains.
- Assurez-vous que l'aire de travail est propre et dégagée de tout obstacle.
- Ne forcez jamais l'outil. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez que tout est correctement installé.
- Ne laissez pas l'outil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Évitez de travailler dans des conditions d'humidité ou de chaleur extrême.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que le fusil est complètement déchargé.
- Retirez tous les accessoires qui pourraient interférer avec l'utilisation de la clé d'action.

2. Installation de la Clé d'Action

- Placez la base en acier de la clé d'action sur le fusil, en vous assurant qu'elle entoure l'anneau de récepteur et le tenon de recul.
- Sélectionnez la tête appropriée pour votre modèle de fusil et vissez-la fermement en place.

3. Utilisation de la Clé d'Action

- Appliquez une pression uniforme sur la clé d'action tout en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, selon le besoin.
- N'appliquez pas trop de force ; si vous rencontrez une résistance, arrêtez-vous et vérifiez l'alignement.

4. Retrait de la Clé d'Action

- Une fois le travail terminé, dévissez la tête et retirez la clé d'action du fusil.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr et sec.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la clé d'action avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils en métal.
- Si l'outil est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour vous débarrasser de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de consommation. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace de la clé d'action SMALL RING MAUSER. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr