

Viti per guancette 1911 a testa esagonale (Allen) - Viti per impugnatura 1911 testa esagonale (Allen) acciaio inox confezione da 48

[Parti Pistole](#) > [Componenti guancette](#) > [Viti per guancette](#)

Testa Antiscivolo Con Un Aspetto Personalizzato

Elimina graffi e segni sulle teste delle viti delle pistole 1911 Auto. Le viti lavorate e temprate utilizzano un attacco a testa Allen per prevenire lo slittamento della chiave, mantenendo il tuo "capolavoro" in condizioni perfette.



Caratteristiche

- Nome: [Viti per impugnatura 1911 testa esagonale \(Allen\) acciaio inox confezione da 48](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080831148
- N. fab.:
- Modello: Commander, Government, Officers
- Tipo di arma: 1911
- Quantità: 48
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 30mm
- Larghezza di spedizione: 58mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm
- UPC: 050806014428

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti Allen Head Grip della Brownells](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti Allen Head Grip della Brownells

Introduzione

Le viti Allen Head Grip della Brownells sono progettate per garantire la sicurezza e la funzionalità delle pistole 1911 Auto. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza, precauzioni specifiche e istruzioni per l'installazione e l'uso, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'applicazione prevista.
- Controlla regolarmente le viti per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di difetti o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle revoche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la chiave Allen fornita per installare o rimuovere le viti.
- Non sovraccaricare le viti durante l'installazione; seguire le specifiche di coppia consigliate.
- Non utilizzare viti danneggiate o arrugginite.
- Assicurati che le viti siano installate correttamente per evitare allentamenti durante l'uso.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme, come temperature elevate o umidità eccessiva.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutte le viti necessarie e la chiave Allen.
- Pulisci l'area di installazione per rimuovere polvere e detriti.

2. Installazione:

- Posiziona la vite nel foro corrispondente sul guancetto della pistola.
- Utilizza la chiave Allen per avvitare la vite, applicando una pressione uniforme.
- Continua a serrare fino a quando la vite è saldamente in posizione, evitando di forzarla.

3. Controllo:

- Dopo l'installazione, verifica che tutte le viti siano serrate correttamente.
- Effettua un controllo periodico per assicurarti che le viti rimangano in posizione e siano in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in acciaio.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, portalo presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un rappresentante del servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace delle viti Allen Head Grip della Brownells, contribuendo a mantenere la tua pistola 1911 Auto in condizioni ottimali.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it