

Segeltuch-Schießsäcke - Canvas-Schießsack, Natural Tan

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Ersatz für schwer zu findende, traditionelle Schusstaschen für den Schießstand und die Jagd auf Schädlinge

Da die meisten großen Munitionshersteller auf Plastiktaschen umgestiegen sind, ist es fast unmöglich, die extra schweren Canvas-Typen zu finden, die wir alten Hasen früher verwendet haben. Deshalb hat unsere Truppe beschlossen, sie in besserer Form als je zuvor zurückzubringen! Wir haben es einfach gehalten, wie es früher war... einfach robuste und zuverlässige Taschen aus 10 oz. schwerem Entenstoff, die alles halten, was du als Füllmaterial verwenden möchtest. Ob du eine Menge für die Jungs in deinem örtlichen Schützenverein brauchst oder nur ein paar für die Prärehunde, sie bieten hervorragende Stabilität, Portabilität und kratzfreie Unterstützung für den Vorderschaft und das Gewehrschulterstück, wenn präzise Genauigkeit absolut entscheidend ist. Robuster als die Standard-Schusstaschen der Vergangenheit, außerdem verfügen sie über einen integrierten Kordelzug für eine schnelle und einfache Schließung, falls du es nicht magst, die Enden nach dem Befüllen zunähen zu müssen. Der attraktive Siebdruck auf einer Seite zeigt das Brownells-Widder-Logo und das Markenzeichen. Erhältlich einzeln und im 3er-Pack.



Eigenschaften

- Name: [Canvas-Schießsack, Natural Tan](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 084000235
- Herst.-Nr.:
- Art: Bag Rest
- Farbe: Tan
- Material: Canvas
- Versandgewicht: 0.052kg
- Versandhöhe: 10mm
- Versandbreite: 152mm
- Versandlänge: 312mm
- UPC: 050806022072

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für die Brownells Canvas Shooting Bags
- Über uns

Sicherheitsanleitung für die Brownells Canvas Shooting Bags

Einführung

Danke, dass du dich für die Brownells Canvas Shooting Bags entschieden hast. Diese hochwertigen, robusten Taschen sind für Stabilität und Unterstützung während der Schießaktivitäten konzipiert. Um deine Sicherheit und die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in dieser Anleitung dargelegten Richtlinien sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe die Schusstaschen vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die Taschen nur für den vorgesehenen Zweck; benutze sie nicht für andere Aktivitäten.
- Halte die Taschen außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überschreite das Gewichtslimit der Taschen beim Füllen nicht; Überfüllung kann zu Instabilität führen.
- Lagere die Taschen an einem kühlen, trockenen Ort, um eine Verschlechterung des CanvasMaterials zu verhindern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Füllmaterial, das in den Taschen verwendet wird, sicher und für Schießaktivitäten geeignet ist.
- Achte darauf, dass die Taschen auf einer stabilen Oberfläche platziert sind, um ein Umkippen oder Rutschen zu vermeiden.
- Vermeide es, die Taschen in der Nähe von heißen Oberflächen oder offenen Flammen zu platzieren.
- Versuche nicht, die Taschen selbst zu modifizieren oder zu reparieren; kontaktiere einen Fachmann, wenn Reparaturen erforderlich sind.
- Halte immer einen sicheren Abstand zum Schießbereich, wenn du die Taschen nicht aktiv verwendest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Füllen der Taschen

- Öffne die Oberseite der Tasche und fülle sie mit dem gewünschten Medium (z.B. Sand, Reis oder anderen geeigneten Materialien).
- Überfülle die Tasche nicht; lasse etwas Platz an der Oberseite, um eine einfache Schließung zu ermöglichen.
- Verwende den integrierten Kordelzug, um die Tasche nach dem Füllen sicher zu schließen.

2. Verwendung der Taschen

- Stelle die gefüllten Taschen auf eine flache und stabile Oberfläche.
- Positioniere die Taschen, um den Vorderschaft und das Gewehrschulterstück deiner Feuerwaffe zu unterstützen.
- Passe die Taschen nach Bedarf an, um das gewünschte Maß an Stabilität und Unterstützung zu erreichen.

3. Pflege nach der Verwendung

- Leere die Taschen nach der Verwendung, wenn nötig, und lagere sie an einem trockenen Ort.
- Überprüfe nach jeder Benutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Taschen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Taschen irreparabel beschädigt sind, ziehe in Betracht, das CanvasMaterial, wenn möglich, zu recyceln.
- Entsorge die Taschen nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliches Füllmaterial enthalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der Brownells Canvas Shooting Bags wende dich bitte an den dafür vorgesehenen EUKontaktpunkt für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du die Vorteile der Brownells Canvas Shooting Bags genießen und gleichzeitig deine Sicherheit und die Sicherheit anderer gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de