

Brosse de canon DOUBLE-TUFF™ - DOUBLE-TUFF Brosse pistolet en bronze cal. 44-45, lot de 3

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Rendez-vous à bout des canons plombés et fortement encrassés dans les pistolets, carabines et fusils de chasse

Le fil en bronze phosphoreux extra-épais et angulé offre l'action de frottement intense nécessaire pour venir à bout des salissures les plus tenaces dans vos canons. Tu devras pousser fort, mais les résultats en vaudront la peine. Les poils sont en bronze phosphoreux extra-épais et ne rayeront pas les canons. Idéal pour éliminer les dépôts de carbone tenaces. Les brosses pour carabine mesurent 3,25" de long et utilisent des filets mâles 8-32. Les brosses pour carabine .54 et .58 ont des filets mâles 10-32. Les brosses pour pistolet mesurent 2,88" de long et utilisent des filets mâles 8-32. Les brosses pour fusil de chasse mesurent 2,88" de long et utilisent des filets mâles 5/16"-27.



Caractéristiques

- Nom: [DOUBLE-TUFF Brosse pistolet en bronze cal. 44-45, lot de 3](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 084142144
- N° fabr.:
- Calibre: 44 Caliber (.429-.430), 45 Caliber (.451-.454)
- Quantité: 3
- Style: Arme de Poing
- Quantité: 3
- Poids du colis: 0.014kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 050806030855

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA BROSSE À CANON DOBLETUFF™](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA BROSSE À CANON DOUBLETUFF™

Introduction

Merci d'avoir choisi la BROSSE À CANON DOUBLETUFF™. Ce produit est conçu pour offrir une solution de nettoyage efficace pour vos armes à feu. Pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit, veuillez lire et suivre les directives énoncées dans ce guide d'instructions.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours la brosse à canon conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez la brosse à canon hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez la brosse à canon avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée ou usée.
- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors du nettoyage des armes à feu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de nettoyer.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'aucune personne ne se trouve à proximité pendant que vous nettoyez votre arme à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des Risques :

- Les poils tranchants peuvent causer des blessures s'ils sont mal manipulés.
- Une utilisation incorrecte peut entraîner des dommages à l'arme à feu ou des blessures personnelles.

• Éviter les Risques :

- Manipulez toujours la brosse à canon avec précaution.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon ; laissez les poils faire le travail.
- N'utilisez pas une force excessive lors du nettoyage ; cela peut endommager les poils ou causer des blessures.
- Assurez-vous que la brosse est correctement fixée à la tige de nettoyage avant utilisation.
- N'utilisez pas la brosse à canon à d'autres fins que celles prévues.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des mineurs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

1. Sélectionnez la brosse à canon appropriée pour le calibre de votre arme à feu.
2. Fixez la brosse à canon à une tige de nettoyage compatible en utilisant la taille de filetage spécifiée :
 - Brosse de carabine : filets mâles 832.
 - Brosse de pistolet : filets mâles 832.
 - Brosse de fusil de chasse : filets mâles 5/16"27.
3. Assurez-vous d'un ajustement sécurisé avant d'utiliser.

- **Utilisation :**

1. Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. Insérez la brosse à canon dans le canon de l'arme à feu.
3. Poussez la brosse à travers le canon avec un mouvement fluide et régulier.
4. Utilisez une force modérée ; ne forcez pas la brosse.
5. Retirez la brosse et inspectezla pour détecter les débris. Répétez si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.
6. Nettoyez la brosse après utilisation et rangezla dans un endroit sûr et sec.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez la brosse à canon conformément aux réglementations locales.
- Ne la jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires si elle est endommagée ou usée.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité vous aidera à garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec votre BROSSE À CANON DOUBLETUFF™. Priorisez toujours la sécurité et l'utilisation appropriée pour maintenir l'intégrité de votre arme à feu et votre bienêtre personnel. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr