

Brosse de canon DOUBLE-TUFF™ - DOUBLE-TUFF brosse en bronze pour canon 20 GAUGE - pack de 3

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Rendez-vous à bout des canons plombés et fortement encrassés dans les pistolets, carabines et fusils de chasse

Le fil en bronze phosphoreux extra-épais et angulé offre l'action de frottement intense nécessaire pour venir à bout des salissures les plus tenaces dans vos canons. Tu devras pousser fort, mais les résultats en vaudront la peine. Les poils sont en bronze phosphoreux extra-épais et ne rayeront pas les canons. Idéal pour éliminer les dépôts de carbone tenaces. Les brosses pour carabine mesurent 3,25" de long et utilisent des filets mâles 8-32. Les brosses pour carabine .54 et .58 ont des filets mâles 10-32. Les brosses pour pistolet mesurent 2,88" de long et utilisent des filets mâles 8-32. Les brosses pour fusil de chasse mesurent 2,88" de long et utilisent des filets mâles 5/16"-27.



Caractéristiques

- Nom: [DOUBLE-TUFF brosse en bronze pour canon 20 GAUGE - pack de 3](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 084142320
- N° fabr.:
- Calibre: 20 Gauge
- Quantité: -
- Style: Fusil de Chasse
- Quantité: 3
- Poids du colis: 0.036kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 050806030879

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA BROSSE À CANON DOBLETUFF™
- À propos de nous

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA BROSSE À CANON DOUBLETUFF™

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse à canon DOUBLETUFF™. Ce produit est conçu pour vous aider à maintenir la propreté et la performance de votre arme à feu. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours la brosse à canon conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez la brosse à canon hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez la brosse à canon avant chaque utilisation ; ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Rangez la brosse à canon dans un endroit sec pour éviter la rouille et la dégradation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité des produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Risques Potentiels :

- Blessures dues à une manipulation ou une utilisation incorrecte.
- Dommages aux armes à feu si elle est utilisée de manière incorrecte.
- Risque d'étouffement si des petites pièces se détachent.

• Éviter les Risques :

- Manipulez toujours la brosse à canon avec soin, en utilisant un équipement de protection approprié tel que des gants et des lunettes de protection.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et orientée dans une direction sûre avant de nettoyer.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon ; appliquez une pression modérée pour éviter d'endommager.
- Utilisez la taille de brosse à canon appropriée pour le calibre de votre arme à feu afin d'éviter les accidents.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Assurez-vous que seuls des adultes manipulent et utilisent la brosse à canon.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

1. Sélectionnez la brosse à canon appropriée pour votre arme à feu :
 - Fusil de chasse : 20 Gauge, filetage mâle 5/16"27
 - Carabine : .54 et .58 Calibre, filetage mâle 1032
 - Pistolet : filetage mâle 832
2. Fixez la brosse à canon à une tige de nettoyage compatible avec la taille du filetage.

• Utilisation :

1. Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et orientée dans une direction sûre.
2. Insérez la brosse à canon dans le canon de l'arme à feu.
3. Appliquez une pression modérée tout en déplaçant la brosse d'avant en arrière pour enlever les résidus et les dépôts.
4. Après le nettoyage, retirez la brosse et nettoyez le canon avec un patch imbibé de solvant, si nécessaire.
5. Rincez le canon avec un patch propre et laissezle sécher complètement avant de remonter l'arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la brosse à canon de manière responsable. Si elle est usée ou endommagée, ne la jetez pas dans les déchets ordinaires.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des matériaux métalliques et plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant la brosse à canon DOUBLETUFF™, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant pour plus d'informations.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Profitez de votre brosse à canon DOUBLETUFF™ de manière responsable et en toute sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr