

Brosse de canon DOUBLE-TUFF™ - Brosse en bronze DOUBLE-TUFF pour fusil calibre 410 - lot de 3

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Rendez-vous à bout des canons plombés et fortement encrassés dans les pistolets, carabines et fusils de chasse

Le fil en bronze phosphoreux extra-épais et angulé offre l'action de frottement intense nécessaire pour venir à bout des salissures les plus tenaces dans vos canons. Tu devras pousser fort, mais les résultats en vaudront la peine. Les poils sont en bronze phosphoreux extra-épais et ne rayeront pas les canons. Idéal pour éliminer les dépôts de carbone tenaces. Les brosses pour carabine mesurent 3,25" de long et utilisent des filets mâles 8-32. Les brosses pour carabine .54 et .58 ont des filets mâles 10-32. Les brosses pour pistolet mesurent 2,88" de long et utilisent des filets mâles 8-32. Les brosses pour fusil de chasse mesurent 2,88" de long et utilisent des filets mâles 5/16"-27.



Caractéristiques

- Nom: [Brosse en bronze DOUBLE-TUFF pour fusil calibre 410 - lot de 3](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 084142410
- N° fabr.:
- Calibre: .410 Bore
- Style: Fusil de Chasse
- Quantité: 3
- Poids du colis: 0.032kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 050806030886

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA BROSSE DE CANON DOUBLETUFF™
- À propos de nous

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA BROSSE DE CANON DOUBLETUFF™

Introduction

Merci d'avoir choisi la BROSSE DE CANON DOUBLETUFF™. Ce produit est conçu pour un nettoyage efficace des fusils de chasse de calibre .410. Pour garantir une utilisation sûre et appropriée, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, les précautions de sécurité et l'élimination.

Directives de Sécurité Générales

- Inspectez toujours la brosse avant utilisation. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant le nettoyage.
- Gardez la brosse hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suivez toutes les réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.
- Utilisez la brosse uniquement à des fins prévues.
- Rangez la brosse dans un endroit sec pour éviter la corrosion.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des Risques :

- Risque de blessure si utilisée de manière incorrecte.
- Risque de dommages à l'arme à feu si les poils sont usés ou si la brosse est endommagée.

• Éviter les Risques :

- Poussez toujours la brosse dans la direction du trajet de la balle pour éviter les dommages.
- Ne forcez pas trop ; si vous ressentez une résistance, arrêtez-vous et vérifiez les obstructions.
- Utilisez des lunettes de protection pour éviter que des débris n'entrent dans les yeux.
- Ne pas utiliser la brosse sur des surfaces chaudes ou immédiatement après avoir tiré avec l'arme.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans sans supervision d'un adulte.
- Assurez-vous que tout adulte superviseur comprend la manipulation et l'utilisation sûres des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les fournitures de nettoyage nécessaires : BROSSE DE CANON DOUBLETUFF™, tige de nettoyage et solvant de nettoyage.

2. Installation :

- Fixez la brosse au bâton de nettoyage en utilisant le filetage approprié :
 - Brosse pour carabine : filetage 832 pour les carabines standard ; les carabines .54 et .58 utilisent un filetage 1032.

- Brosses pour pistolet : filetage 832.
- Brosses pour fusil de chasse : filetage 5/16"27.

3. Utilisation :

- Appliquez le solvant de nettoyage sur la brosse.
- Insérez la brosse dans le canon par l'extrémité de la chambre.
- Poussez la brosse à travers le canon et tirezla en arrière. Répétez si nécessaire.
- Nettoyez la brosse périodiquement pendant l'utilisation pour enlever les débris accumulés.
- Après le nettoyage, assurezvous que tous les solvants de nettoyage sont retirés du canon.

4. Après Utilisation :

- Nettoyez la brosse avec de l'eau tiède savonneuse et rincezla soigneusement.
- Laissez la brosse sécher complètement avant de la ranger.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la brosse conformément aux réglementations locales.
- Ne la jetez pas dans les déchets ménagers réguliers si elle est endommagée ou inutilisable.
- Vérifiez auprès des services de gestion des déchets locaux pour des directives spécifiques sur l'élimination des outils de nettoyage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation de la BROSSE DE CANON DOUBLETUFF™, veuillez consulter votre détaillant local ou le site Web du fabricant pour des informations supplémentaires.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr