

Brosse de canon DOUBLE-TUFF™ - DOUBLE-TUFF brosse en bronze pour canon calibre 22 à percussion centrale - lot de 3

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Rendez-vous à bout des canons plombés et fortement encrassés dans les pistolets, carabines et fusils de chasse

Le fil en bronze phosphoreux extra-épais et angulé offre l'action de frottement intense nécessaire pour venir à bout des salissures les plus tenaces dans vos canons. Tu devras pousser fort, mais les résultats en vaudront la peine. Les poils sont en bronze phosphoreux extra-épais et ne rayeront pas les canons. Idéal pour éliminer les dépôts de carbone tenaces. Les brosses pour carabine mesurent 3,25" de long et utilisent des filets mâles 8-32. Les brosses pour carabine .54 et .58 ont des filets mâles 10-32. Les brosses pour pistolet mesurent 2,88" de long et utilisent des filets mâles 8-32. Les brosses pour fusil de chasse mesurent 2,88" de long et utilisent des filets mâles 5/16"-27.



Caractéristiques

- Nom: [DOUBLE-TUFF brosse en bronze pour canon calibre 22 à percussion centrale - lot de 3](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 084144001
- N° fabr.:
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Quantité: 3
- Style: Carabine
- Quantité: 3
- Poids du colis: 0.018kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 050806030923

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA BROSSE À CANON DOBLETUFF™](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA BROSSE À CANON DOUBLETUFF™

Introduction

Merci d'avoir choisi la BROSSE À CANON DOUBLETUFF™. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir que votre expérience soit sûre et efficace. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Gardez la brosse à canon hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez la brosse à canon avant chaque utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de la brosse à canon.
- Utilisez dans un espace bien ventilé pour éviter d'inhaler des débris ou des agents de nettoyage.
- Suivez toutes les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux de nettoyage et des débris.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas excessivement lors de l'utilisation de la brosse à canon pour éviter d'endommager la brosse ou le canon de l'arme à feu.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de nettoyer.
- Ne pas utiliser la brosse à canon sur un canon chaud ; laissez l'arme à feu refroidir avant de nettoyer.
- Évitez d'utiliser la brosse à canon avec des solvants de nettoyage qui ne sont pas recommandés pour une utilisation avec du phosphor bronze.
- Si des poils deviennent lâches ou se cassent pendant l'utilisation, arrêtez d'utiliser la brosse et éliminezla correctement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Avant utilisation, confirmez la taille de filetage correcte pour votre arme à feu :
 - Brosses de fusil : filetage mâle 832 (longueur de 3,25")
 - Brosses de fusil (.54 et .58) : filetage mâle 1032
 - Brosses de pistolet : filetage mâle 832 (longueur de 2,88")
 - Brosses de fusil de chasse : filetage mâle 5/16"27 (longueur de 2,88")
- Pour attacher la brosse à canon :
 - Sélectionnez la brosse à canon appropriée en fonction de votre type d'arme à feu.
 - Vissez la brosse sur la tige de nettoyage ou le manche en utilisant la taille de filetage correcte.
 - Assurezvous que la connexion est sécurisée avant de continuer.
- Pour nettoyer le canon :
 - Appliquez un solvant de nettoyage approprié sur la brosse à canon si désiré.
 - Insérez doucement la brosse dans le canon.
 - Poussez la brosse à travers le canon avec un mouvement ferme et régulier.
 - Répétez si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.

5. Retirez la brosse et nettoyez tout débris de l'arme à feu.
- Après utilisation, nettoyez la brosse à canon avec de l'eau tiède et du savon doux. Laissezla sécher complètement avant de la ranger.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toute brosse à canon endommagée ou usée conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas la brosse à canon dans les déchets ménagers ordinaires si elle est contaminée par des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez vous référer à vos réglementations locales ou contacter votre détaillant.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Profitez de l'utilisation de votre BROSSE À CANON DOUBLETUFF™ en toute sécurité et efficacité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr