

Brosse de canon DOUBLE-TUFF™ - DOUBLE-TUFF brosse en bronze pour canon 54 CALIBER pack de 12

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Rendez-vous à bout des canons plombés et fortement encrassés dans les pistolets, carabines et fusils de chasse

Le fil en bronze phosphoreux extra-épais et angulé offre l'action de frottement intense nécessaire pour venir à bout des salissures les plus tenaces dans vos canons. Tu devras pousser fort, mais les résultats en vaudront la peine. Les poils sont en bronze phosphoreux extra-épais et ne rayeront pas les canons. Idéal pour éliminer les dépôts de carbone tenaces. Les brosses pour carabine mesurent 3,25" de long et utilisent des filets mâles 8-32. Les brosses pour carabine .54 et .58 ont des filets mâles 10-32. Les brosses pour pistolet mesurent 2,88" de long et utilisent des filets mâles 8-32. Les brosses pour fusil de chasse mesurent 2,88" de long et utilisent des filets mâles 5/16"-27.



Caractéristiques

- Nom: [DOUBLE-TUFF brosse en bronze pour canon 54 CALIBER pack de 12](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 084144055
- N° fabr.:
- Calibre: 54 Caliber
- Quantité: -
- Style: Carabine
- Quantité: 12
- Poids du colis: 0.095kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 050806030978

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DE LA BROSSE À CANON DOUBLETUFF™](#)
- [À propos de nous](#)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DE LA BROSSE À CANON DOUBLETUFF™

Introduction

Merci d'avoir choisi la BROSSE À CANON DOUBLETUFF™. Ce produit est conçu pour offrir un nettoyage efficace de vos armes à feu. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et appropriée de la brosse à canon, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Assurez-vous d'utiliser la brosse à canon en toute sécurité en tant que produit non alimentaire. Suivez toutes les directives pour minimiser les risques associés à son utilisation.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé de tout rappel concernant ce produit. Vous pouvez vérifier les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- **Achats en Ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurez-vous que la plateforme respecte les exigences de sécurité similaires à celles des magasins physiques.
- **Concentration Spéciale sur le Consommateur** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des mineurs.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, reportez-vous à l'emballage du produit ou au détaillant pour un contact basé dans l'UE.
- **Alertes Rapides** : Soyez conscient que des mises à jour sur les produits dangereux sont disponibles via le système Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Inspectez toujours la brosse à canon pour détecter d'éventuels dommages avant de l'utiliser. Ne l'utilisez pas si les poils sont effilochés ou si la tige est tordue.
- Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux des débris pendant le nettoyage.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser la brosse à canon.
- Utilisez la brosse à canon uniquement pour son usage prévu. Ne tentez pas de nettoyer d'autres objets ou surfaces.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation de la brosse à canon pour éviter d'endommager le canon de l'arme.
- Rangez la brosse à canon dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris le solvant de nettoyage et une tige de nettoyage.

2. Installation :

- Fixez la brosse à canon à la tige de nettoyage. Pour les carabines, utilisez la taille de filetage appropriée (832 pour les calibres .54 et .58, 1032 pour les autres).
- Assurez-vous que la brosse est solidement fixée pour éviter tout détachement pendant l'utilisation.

3. Utilisation :

- Appliquez une petite quantité de solvant de nettoyage sur la brosse à canon.
- Insérez la brosse à canon dans le canon de l'arme à feu, en la poussant doucement à travers le canon.
- Retirez la brosse, et répétez le processus si nécessaire, en veillant à nettoyer toute la longueur du canon.
- Après utilisation, nettoyez la brosse à canon avec du solvant et laissez-la sécher avant de la ranger.

4. PostNettoyage :

- Après le nettoyage, assurez-vous qu'aucun solvant de nettoyage ne reste dans le canon.
- Rangez la brosse à canon dans son emballage d'origine ou dans un conteneur sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la brosse à canon conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Si la brosse à canon est endommagée ou usée, ne tentez pas de la réparer. Disposez-en de manière sûre et responsable.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la BROSSE À CANON DOUBLETUFF™, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou à votre détaillant pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec votre BROSSE À CANON DOUBLETUFF™. Merci de votre attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr