

SPECIAL LINE!!! BRASS CORE SHOTGUN BORE BRUSHES - BROWNELLS 20 GAUGE SPECIAL LINE BRASS SHOTGUN BRUSH 3/PACK

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Bristles en bronze à brossage intense ; le manchon et le raccord en laiton ne rayent pas les canons

Si toi ou ton client avez l'une de ces armes qui cloue des pointes ou abat des oiseaux à chaque fois, le léger coût supplémentaire de nos brosses de la ligne spéciale en vaut vraiment la peine pour éliminer tout risque que la tige de la brosse de nettoyage ne raye ce canon si important. La tige en laiton est en une seule pièce, bouclée et enroulée (pas deux, tordues ensemble et coupées). Le raccord est en laiton sans rayures. Les poils sont les meilleurs, en fil de nettoyage en bronze phosphoreux pour une longue durée de vie et un nettoyage en profondeur. SPECIFICATIONS : Poils : Bronze phosphoreux. Longueur totale : 2-7/8' (7,3 cm) Filetage : 5/16-27 mâle



Caractéristiques

- Nom: BROWNELLS 20 GAUGE SPECIAL LINE BRASS SHOTGUN BRUSH 3/PACK
- Fabricant: BROWNELLS
- Référence: 084406319
- N° fabr.:
- Calibre: 20 Gauge
- Quantité: -
- Style: Fusil de Chasse
- Quantité: 3
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 135mm
- UPC: 050806028685

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Brosses de Nettoyage de Canon en Laiton de la LIGNE SPÉCIALE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Brosses de Nettoyage de Canon en Laiton de la LIGNE SPÉCIALE

Introduction

Merci d'avoir choisi les Brosses de Nettoyage de Canon en Laiton de la LIGNE SPÉCIALE de BROWNELLS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser les brosses.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Assurez-vous d'utiliser les brosses de nettoyage de manière sécurisée en suivant toutes les instructions. Les brosses sont conçues pour nettoyer les canons de fusils de chasse et ne doivent pas être utilisées à d'autres fins.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé de tout rappel ou avis de sécurité concernant ce produit. Si vous recevez un avis de rappel, suivez les instructions fournies pour garantir votre sécurité.
- **Achats en Ligne** : Lors de l'achat en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les exigences de sécurité. Vérifiez l'authenticité du produit et les normes de sécurité.
- **Focus Spécial sur les Consommateurs** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des mineurs pour éviter les accidents.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer au point de contact basé dans l'UE approprié.
- **Alertes Rapides** : Soyez conscient des mises à jour concernant les produits dangereux via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Inspectez toujours la brosse de nettoyage avant utilisation. Jetez-la s'il y a des signes de dommages ou d'usure.
- Utilisez la brosse uniquement avec le calibre de fusil de chasse approprié (20 Gauge) tel que spécifié.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du nettoyage pour prévenir d'éventuels dommages au canon.
- Ne pas utiliser la brosse si vous n'êtes pas familiarisé avec les procédures de nettoyage des armes à feu ; demandez de l'aide à une personne qualifiée.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de nettoyer.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le fusil de chasse est complètement déchargé.
- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris la brosse de nettoyage et la tige de nettoyage.

2. Installation :

- Fixez la brosse de nettoyage à la tige en vissant son extrémité filetée (filetage 5/1627) dans la tige de nettoyage.
- Assurez-vous que la connexion est sécurisée pour éviter que la brosse ne se détache pendant l'utilisation.

3. Utilisation :

- Insérez la brosse dans le canon du fusil de chasse par l'extrémité de la chambre.
- Poussez doucement la brosse à travers le canon et tirez-la en arrière. Répétez ce processus plusieurs fois pour garantir un nettoyage complet.
- Évitez de tordre ou d'exercer une force excessive pendant le nettoyage pour prévenir les dommages au canon.
- Nettoyez la brosse après utilisation pour maintenir son efficacité et sa longévité.

4. PostNettoyage :

- Après le nettoyage, inspectez le canon pour tout débris ou résidu restant.
- Rangez la brosse de nettoyage dans un endroit sûr et sec, loin des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toute brosse de nettoyage endommagée ou usée conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de recyclage ou les installations de collecte de déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour un soutien supplémentaire ou des questions concernant les Brosses de Nettoyage de Canon en Laiton de la LIGNE SPÉCIALE, veuillez vous référer au point de contact basé dans l'UE approprié ou consulter votre revendeur.

En suivant ces instructions de sécurité, vous garantirez une utilisation sûre et efficace des Brosses de Nettoyage de Canon en Laiton de la LIGNE SPÉCIALE. Merci de prêter attention à la sécurité et à une utilisation appropriée.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr