

Brosses pour canon de fusil de chasse en inox - gamme standard - Brosse de canon standard pour fusil calibre 10, inox, lot de 3

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Etant donné qu'autant de brosses de nettoyage de canon sont utilisées dans l'atelier que vendues, nous avons conditionné ces brosses de haute qualité, fabriquées sur mesure, en paquets en gros pour les rendre plus pratiques et moins chères. Le manchon est en une seule pièce, bouclé et enroulé (et non pas deux, torsadés ensemble et coupés). Brosse de nettoyage de canon en acier inoxydable - Pour les canons sévèrement encrassés, fouillés ou rouillés, l'action de nettoyage agressive d'une brosse en acier inoxydable peut aider à les nettoyer. Cependant, cette action agressive accélère l'usure, et une utilisation régulière peut réduire la durée de vie du canon. SPÉCIFICATIONS : Poils : Disponible en acier inoxydable. Manchon : Acier, bouclé et enroulé. Longueur totale : 2-7/8" (7,3 cm) Filetage : 5/16"-27 mâle



Caractéristiques

- Nom: [Brosse de canon standard pour fusil calibre 10, inox, lot de 3](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 084413010
- N° fabr.:
- Calibre: 10 Gauge
- Style: Fusil de Chasse
- Quantité: 3
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 69mm
- UPC: 050806027633

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les BROSSER DE CANON EN ACIER INOXYDABLE DE LA LIGNE STANDARD](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les BROSSER DE CANON EN ACIER INOXYDABLE DE LA LIGNE STANDARD

Introduction

Merci d'avoir choisi les BROSSER DE CANON EN ACIER INOXYDABLE DE LA LIGNE STANDARD de BROWNELLS. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser les brosses de canon.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que les brosses de canon sont utilisées uniquement pour leur but prévu, qui est de nettoyer les canons de fusil de chasse.
- Portez toujours des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de ces brosses.
- Gardez les brosses hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter toute blessure accidentelle.
- Inspectez régulièrement les brosses pour détecter l'usure ou les dommages avant utilisation. Ne pas utiliser si endommagé.
- Ne pas utiliser les brosses sur d'autres surfaces que les canons de fusil de chasse, car cela pourrait causer des dommages.

Précautions de sécurité spécifiques pour l'utilisation

- Risque de blessure :** Les poils en acier inoxydable peuvent causer des blessures. Manipulez avec soin et évitez tout contact direct avec la peau.
- Usure :** Une utilisation fréquente peut accélérer l'usure de la brosse et du canon de fusil. Limitez l'utilisation au nettoyage nécessaire.
- Durée de vie du canon :** Un nettoyage agressif avec des brosses en acier inoxydable peut raccourcir la durée de vie du canon. Utilisez uniquement lorsque cela est nécessaire pour un encrassement sévère.
- Sécurité chimique :** Évitez d'utiliser des solvants chimiques qui pourraient réagir négativement avec l'acier inoxydable. Suivez toujours les recommandations du fabricant concernant les agents de nettoyage.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassembliez les outils et matériaux de nettoyage nécessaires, y compris une tige de nettoyage compatible avec la brosse de canon.

2. Installation :

- Fixez la brosse de canon à la tige de nettoyage en la vissant à l'extrémité filetée de la tige.
- Assurez-vous d'une connexion sécurisée pour éviter que la brosse ne se détache pendant l'utilisation.

3. Utilisation :

- Insérez la brosse de canon dans le canon du fusil lentement et doucement.
- Utilisez un mouvement de va-et-vient pour nettoyer soigneusement le canon.
- Évitez d'appliquer une force excessive, ce qui pourrait endommager le canon ou la brosse.
- Après le nettoyage, retirez la brosse et nettoyez tout débris du canon.

4. Entretien après utilisation :

- Nettoyez la brosse de canon avec un solvant approprié pour enlever tout encrassement ou débris.
- Rangez la brosse dans un endroit sec pour éviter la rouille ou les dommages.
- Vérifiez régulièrement la brosse pour détecter des signes d'usure et remplacezla si nécessaire.

Instructions de mise au rebut

- Disposez des brosses de canon usées ou endommagées conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les brosses dans les déchets ménagers réguliers si elles sont contaminées par des matériaux dangereux.
- Envisagez des options de recyclage si disponibles dans votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des BROSSER DE CANON EN ACIER INOXYDABLE DE LA LIGNE STANDARD, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et l'utilisation appropriée de ce produit sont nos principales priorités.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr