

# Brosses pour canon de fusil de chasse en inox - gamme standard - Brosse de canon standard calibre 16, inox, pack de 12

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Étant donné qu'autant de brosses de nettoyage de canon sont utilisées dans l'atelier que vendues, nous avons conditionné ces brosses de haute qualité, fabriquées sur mesure, en paquets en gros pour les rendre plus pratiques et moins chères. Le manchon est en une seule pièce, bouclé et enroulé (et non pas deux, torsadés ensemble et coupés). Brosse de nettoyage de canon en acier inoxydable - Pour les canons sévèrement encrassés, fouillés ou rouillés, l'action de nettoyage agressive d'une brosse en acier inoxydable peut aider à les nettoyer. Cependant, cette action agressive accélère l'usure, et une utilisation régulière peut réduire la durée de vie du canon. SPÉCIFICATIONS : Poils : Disponible en acier inoxydable. Manchon : Acier, bouclé et enroulé. Longueur totale : 2-7/8" (7,3 cm) Filetage : 5/16"-27 mâle



## Caractéristiques

- Nom: [Brosse de canon standard calibre 16, inox, pack de 12](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 084413017
- N° fabr.:
- Calibre: 16 Gauge
- Style: Fusil de Chasse
- Quantité: 12
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 46mm
- Largeur d'expédition: 94mm
- Longueur d'expédition: 109mm
- UPC: 050806027671

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les BROSSER DE CANON EN ACIER INOXYDABLE DE LA GAMME STANDARD](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les BROSSER DE CANON EN ACIER INOXYDABLE DE LA GAMME STANDARD

## Introduction

Merci d'avoir acheté les BROSSER DE CANON EN ACIER INOXYDABLE DE LA GAMME STANDARD de BROWNELLS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser les brosses de canon.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues, c'estàdire pour nettoyer les canons de fusil de chasse.
- Manipulez toujours les brosses de canon avec soin pour éviter les blessures. Les poils en acier inoxydable sont tranchants et peuvent provoquer des coupures.
- Gardez les brosses de canon hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez les brosses avant chaque utilisation. Ne les utilisez pas si une partie est endommagée ou si les poils sont usés.
- Respectez toutes les lois et règlements locaux concernant l'utilisation de l'équipement de nettoyage des armes à feu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la brosse de canon dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des débris ou des particules libérées pendant le nettoyage.
- Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux des débris volants.
- Évitez d'exercer une force excessive lors de l'utilisation de la brosse pour éviter d'endommager le canon.
- Ne pas utiliser la brosse sur un canon chaud. Laissez le canon refroidir avant de le nettoyer.
- Rangez les brosses de canon dans un endroit sec pour éviter la rouille et la détérioration.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que le fusil de chasse est déchargé et sûr à manipuler.
- Rassembliez les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris un solvant de nettoyage et une tige de nettoyage.

### 2. Fixation de la Brosse de Canon :

- Sélectionnez la brosse de canon appropriée pour le calibre de votre fusil de chasse (16 Gauge).
- Fixez la brosse de canon à la tige de nettoyage en la vissant sur l'extrémité filetée (5/16"27 mâle).
- Assurezvous que la brosse est bien fixée avant utilisation.

### 3. Processus de Nettoyage :

- Appliquez un solvant de nettoyage approprié sur la brosse de canon.
- Insérez la brosse de canon dans le canon du fusil de chasse et poussezla du chambre au canon.
- Répétez ce processus plusieurs fois pour éliminer efficacement les résidus et débris.
- Après le nettoyage, retirez la brosse de canon et nettoyez le canon avec un patch sec pour enlever tout solvant restant.

### 4. Après le Nettoyage :

- Inspectez la brosse de canon pour détecter l'usure et les dommages après utilisation.
- Nettoyez la brosse de canon avec de l'eau tiède et du savon doux si nécessaire, et laissezla sécher complètement avant de la ranger.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez toute brosse de canon endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les brosses dans les déchets ménagers ordinaires si elles sont endommagées. Vérifiez les programmes de recyclage locaux ou les options d'élimination des déchets dangereux.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant les préoccupations de sécurité ou les informations sur le produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit.

Merci d'avoir choisi BROWNELLS. Votre sécurité est notre priorité. Suivez toujours ces directives pour garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec vos BROSSER DE CANON EN ACIER INOXYDABLE DE LA GAMME STANDARD.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)