

SPECIAL LINE - Brosse de canon filetage DEWEY pour carabine à percussion centrale - Brosse pour canon de fusil SPECIAL LINE DEWEY bronze .22 CAL CF, pack de 3

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Oubliez l'adaptateur de filetage ; les brosses de la Special Line se vissent directement sur les tiges revêtues Dewey. Cela élimine le besoin de changer constamment d'adaptateurs ; plus besoin de chercher un adaptateur égaré. Les brosses de la Special Line sont dotées des meilleures soies en bronze phosphoreux pour une longue durée de vie et un nettoyage en profondeur. Un manchon et un coupleur en laiton, en une seule pièce, bouclés et enroulés, empêchent tout risque de rayer ce canon si important. SPÉCIFICATIONS : Soies : Bronze phosphoreux. Manchon : Laiton, bouclé et enroulé. Longueur totale : 3,35" (8,5 cm) FILETS Les calibres .22 à 6,5 mm ont des filets femelles 8-36. Les calibres .270 à .50BMG ont des filets femelles 12-28.



Caractéristiques

- Nom: [Brosse pour canon de fusil SPECIAL LINE DEWEY bronze .22 CAL CF, pack de 3](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 084418001
- N° fabr.:
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Style: Carabine
- Quantité: 3
- Poids du colis: 0.02kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 050806027930

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour la BROSSE DE CANON DE FUSIL CENTRE DE LA LIGNE SPÉCIALE DEWEY](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour la BROSSE DE CANON DE FUSIL CENTRE DE LA LIGNE SPÉCIALE DEWEY

Introduction

Merci d'avoir choisi la BROSSE DE CANON DE FUSIL CENTRE DE LA LIGNE SPÉCIALE DEWEY. Ce produit est conçu pour fournir un nettoyage efficace de votre fusil tout en garantissant la sécurité de l'utilisateur. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit en toute sécurité et efficacement.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement la brosse de canon pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Ne pas utiliser le produit s'il semble endommagé ou défectueux.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'utilisation et l'entretien.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités locales.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors du nettoyage des armes à feu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser la brosse de canon.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'attachement ou du détachement de la brosse du rodage de nettoyage pour éviter d'endommager.
- Ne pas utiliser la brosse de canon sur des armes à feu qui ne sont pas compatibles avec les calibres spécifiés.
- Rangez la brosse de canon dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Si vous ressentez des réactions indésirables lors de l'utilisation du produit, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Confirmez que l'arme à feu est déchargée et sécurisée.
- Rassembliez vos fournitures de nettoyage, y compris la brosse de canon, le rodage de nettoyage et tout solvant de nettoyage si nécessaire.

2. Attacher la brosse de canon :

- Sélectionnez la brosse de canon appropriée en fonction du calibre de votre arme à feu.
- Vissez directement la brosse de canon sur le rodage de nettoyage revêtu Dewey sans utiliser d'adaptateur.
- Assurez-vous que la brosse est solidement attachée pour éviter tout détachement pendant l'utilisation.

3. Procédure de nettoyage :

- Insérez la brosse de canon dans le canon de l'arme à feu.
- Poussez doucement la brosse à travers le canon, en appliquant une pression uniforme.

- Retirez la brosse du canon et répétez le processus si nécessaire pour un nettoyage en profondeur.
- Après le nettoyage, retirez la brosse de canon du rodage de nettoyage.

4. Entretien après utilisation :

- Nettoyez la brosse de canon avec un solvant approprié pour enlever tout résidu.
- Inspectez la brosse pour tout signe d'usure et remplacezla si nécessaire.
- Rangez la brosse de canon à sa place désignée pour éviter les dommages.

Instructions d'élimination

- Éliminez la brosse de canon conformément aux réglementations locales concernant les déchets dangereux.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers réguliers s'il est endommagé ou contient des matériaux dangereux.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de la BROSSE DE CANON DE FUSIL CENTRE DE LA LIGNE SPÉCIALE DEWEY, veuillez consulter le fabricant ou votre détaillant pour obtenir de l'aide. Assurezvous toujours de suivre les directives de sécurité les plus récentes et les informations sur le produit.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation de la BROSSE DE CANON DE FUSIL CENTRE DE LA LIGNE SPÉCIALE DEWEY. Profitez de votre expérience de nettoyage !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr