

SPECIAL LINE - Brosse de canon filetage DEWEY pour carabine à percussion centrale - Brosse DEWEY Special Line en bronze pour carabine calibre .338, lot de 3

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Oubliez l'adaptateur de filetage ; les brosses de la Special Line se vissent directement sur les tiges revêtues Dewey. Cela élimine le besoin de changer constamment d'adaptateurs ; plus besoin de chercher un adaptateur égaré. Les brosses de la Special Line sont dotées des meilleures soies en bronze phosphoreux pour une longue durée de vie et un nettoyage en profondeur. Un manchon et un coupleur en laiton, en une seule pièce, bouclés et enroulés, empêchent tout risque de rayer ce canon si important. SPÉCIFICATIONS : Soies : Bronze phosphoreux. Manchon : Laiton, bouclé et enroulé. Longueur totale : 3,35" (8,5 cm) FILETS Les calibres .22 à 6,5 mm ont des filets femelles 8-36. Les calibres .270 à .50BMG ont des filets femelles 12-28.



Caractéristiques

- Nom: [Brosse DEWEY Special Line en bronze pour carabine calibre .338, lot de 3](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 084419032
- N° fabr.:
- Calibre: 338 Caliber (.338)
- Style: Carabine
- Quantité: 3
- Poids du colis: 0.027kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 050806028050

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la BROSSE DE CANON DE RIFLE CENTER FIRE SPECIAL LINE DEWEY](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la BROSSE DE CANON DE RIFLE CENTER FIRE SPECIAL LINE DEWEY

Introduction

Merci d'avoir choisi la BROSSE DE CANON DE RIFLE CENTER FIRE SPECIAL LINE DEWEY. Ce produit est conçu pour fournir un nettoyage efficace de votre canon de rifle tout en garantissant la sécurité durant son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit de manière sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours la brosse de canon comme prévu et suivez toutes les instructions fournies.
- Gardez la brosse de canon hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez la brosse de canon avant chaque utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas utiliser la brosse de canon sur un calibre autre que ceux spécifiés dans la description du produit.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant d'utiliser la brosse de canon.
- Utilisez uniquement avec des tiges revêtues Dewey comme spécifié ; d'autres tiges peuvent ne pas être compatibles et pourraient poser des risques de sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que votre espace de travail est bien éclairé et dégagé pour éviter les accidents.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité, pour protéger vos yeux des débris.
- Ne forcez pas la brosse de canon dans le canon ; laissezla glisser en douceur pour éviter d'endommager la brosse ou le canon.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du nettoyage ; cela pourrait endommager à la fois la brosse et l'arme à feu.
- Si vous ressentez une résistance lors de l'utilisation de la brosse, arrêtezvous et inspectez pour tout obstacle ou dommage.
- Rangez la brosse de canon dans un endroit sûr et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter la corrosion ou les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre arme à feu est complètement déchargée et en état sûr.
- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris la brosse de canon, la tige revêtue Dewey, et tout solvant ou huile de nettoyage supplémentaire.

2. Fixation de la Brosse de Canon :

- Sélectionnez la brosse de canon appropriée pour votre calibre (dans ce cas, .338).
- Vissez la brosse de canon directement sur la tige revêtue Dewey, en vous assurant d'un ajustement sécurisé.

3. Procédure de Nettoyage :

- Insérez la brosse de canon dans le canon depuis l'extrémité de la culasse (si applicable) ou l'extrémité du canon, selon la conception de votre arme à feu.

- Poussez doucement la brosse à travers le canon, en lui permettant de nettoyer le canon sans force excessive.
- Retirez la brosse du canon et répétez le processus si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.
- Après le nettoyage, inspectez la brosse pour l'usure et remplacezla si nécessaire.

4. Entretien PostNettoyage :

- Nettoyez la brosse de canon avec un solvant approprié pour éliminer tout résidu.
- Séchez soigneusement la brosse avant de la ranger pour éviter la corrosion.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toute brosse de canon endommagée ou usée conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Si le produit n'est plus nécessaire, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la BROSSE DE CANON DE RIFLE CENTER FIRE SPECIAL LINE DEWEY, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage ou la documentation du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec votre BROSSE DE CANON DE RIFLE CENTER FIRE SPECIAL LINE DEWEY. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation appropriée de votre équipement de nettoyage. Merci de votre attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr