

Brosses de canon en nylon, gamme standard pour fusils de chasse

- Brosse pour canon en nylon STANDARD LINE, cal. 16, lot de 12

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Etant donné que presque autant de brosses de nettoyage de canon sont utilisées dans l'atelier que vendues, nous avons emballé ces brosses de haute qualité, fabriquées sur mesure, en paquets en vrac pour les rendre plus pratiques et moins chères. La tige est en une seule pièce, bouclée et enroulée (et non pas deux, torsadées ensemble et coupées). Brosse de nettoyage de canon en nylon - Les nettoyants de canon de nouvelle génération attaquent agressivement les résidus de cuivre et de bronze des ogives et sont tout aussi durs sur les brosses de nettoyage en bronze. Nos brosses en nylon résistent à ces super nettoyants et ne causeront pas de rayures qui nuiraient à la précision. Tiges en acier en une seule pièce, bouclées et enroulées.

SPÉCIFICATIONS : Disponible en nylon. Tige : Acier, bouclée et enroulée.

Longueur totale : 2-7/8" (7,3 cm). Filetage : 5/16"-27 mâle.



Caractéristiques

- Nom: [Brosse pour canon en nylon STANDARD LINE, cal. 16, lot de 12](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 084420316
- N° fabr.:
- Calibre: 16 Gauge
- Style: Fusil de Chasse
- Quantité: 12
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 48mm
- Largeur d'expédition: 94mm
- Longueur d'expédition: 109mm
- UPC: 050806024755

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les BROSSES DE NETTOYAGE DE CANON EN NYLON DE LA GAMME STANDARD](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les BROSSES DE NETTOYAGE DE CANON EN NYLON DE LA GAMME STANDARD

Introduction

Merci d'avoir choisi les BROSSES DE NETTOYAGE DE CANON EN NYLON DE LA GAMME STANDARD de BROWNELLS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser les brosses de nettoyage.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous toujours que la brosse de nettoyage est compatible avec le calibre de votre fusil de chasse avant utilisation.
- Gardez les brosses de nettoyage hors de portée des enfants pour prévenir les accidents.
- Inspectez la brosse de nettoyage avant chaque utilisation pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez la brosse de nettoyage uniquement pour son usage prévu, qui est le nettoyage des canons de fusil de chasse.
- Ne pas utiliser la brosse de nettoyage sur un autre type d'arme à feu ou pour un autre usage que le nettoyage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris qui pourraient se détacher pendant le nettoyage.
- Utilisez des gants pour protéger vos mains des solvants de nettoyage et des produits chimiques.
- Assurezvous que le fusil de chasse est déchargé et pointé dans une direction sûre avant d'utiliser la brosse de nettoyage.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du nettoyage pour éviter d'endommager la brosse de nettoyage et le fusil.
- Ne laissez pas la brosse de nettoyage sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que le fusil de chasse est complètement déchargé.
- Rassembliez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris la brosse de nettoyage, la tige de nettoyage et le solvant de nettoyage.

2. Installation :

- Fixez la brosse de nettoyage à la tige de nettoyage en la vissant à l'extrémité filetée de la tige.
- Assurezvous qu'elle est bien fixée avant utilisation.

3. Utilisation :

- Appliquez une petite quantité de solvant de nettoyage sur la brosse de nettoyage.
- Insérez la brosse de nettoyage dans le canon du fusil de chasse par l'extrémité de la chambre.
- Utilisez un mouvement fluide et constant pour pousser la brosse de nettoyage à travers le canon.
- Retirez la brosse de nettoyage sans la tordre pour éviter d'endommager la brosse.
- Répétez si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.

- Après le nettoyage, retirez la brosse de nettoyage de la tige de nettoyage.

4. Après Utilisation :

- Nettoyez et séchez la brosse de nettoyage après chaque utilisation pour maintenir son efficacité.
- Rangez la brosse de nettoyage dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toute brosse de nettoyage endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la brosse de nettoyage dans les déchets ménagers ordinaires si elle est contaminée par des solvants de nettoyage ou des produits chimiques. Suivez les directives d'élimination des déchets dangereux dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant les BROSSES DE NETTOYAGE DE CANON EN NYLON DE LA GAMME STANDARD, veuillez contacter directement le fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une assistance efficace.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité. Profitez de l'utilisation de vos BROSSES DE NETTOYAGE DE CANON EN NYLON DE LA GAMME STANDARD de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr