

# Ressort de rappel 1911 Commander - Ressort de recul Commander 18 lb

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Ressorts Anti-Recul](#)

## Conception à Taux Constant Pour Une Éjection Améliorée & Un Cycle Fiable

Remplacement de qualité premium pour les ressorts de recul d'origine usés dans le 1911 Commander, améliorant ainsi la fonction et la fiabilité.

Conception à taux constant sur toute la longueur pour aider à maintenir la glissière fermée plus longtemps lors du tir avec des charges lourdes. Réduit l'usure due aux chocs et raccourcit la distance d'éjection des douilles usagées. L'acier à ressort en fil rond à haute résistance garantit des années de service fiable. Un ressort de 18 lb est le poids d'origine correct et un excellent choix pour restaurer votre pistolet à ses spécifications d'origine. Un ressort de 20 lb à puissance supplémentaire maintient la glissière fermée un peu plus longtemps pour aider à résoudre le problème des douilles éjectées trop loin (plus de 15 pieds).



## Caractéristiques

- Nom: [Ressort de recul Commander 18 lb](#)
- Fabricant: [ED BROWN](#)
- Référence: 087000045
- N° fabr.: 918-C
- Modèle: Commander
- Poids en Livres: 18 lbs
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 99mm
- Longueur d'expédition: 224mm
- UPC: 800732918006

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul 1911 Commander \(ED Brown 18lb\)](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul 1911 Commander (ED Brown 18lb)

## Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de recul 1911 Commander. Ce ressort de remplacement de qualité premium est conçu pour améliorer la fonction et la fiabilité de votre pistolet 1911 Commander. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de connaître les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et leurs accessoires.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et respect. Traitez chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Utilisez des lunettes de protection lors de la manipulation d'armes à feu ou de munitions.
- Rangez les armes à feu et les munitions en toute sécurité, hors de portée des enfants.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et ses composants pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou des problèmes, consultez un armurier qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le ressort de recul 1911 Commander avec des pistolets 1911 de longueur Commander.
- Assurezvous que le ressort de recul a le poids correct (18 lb) pour votre arme spécifique afin de maintenir des performances optimales.
- Évitez d'utiliser des charges lourdes qui dépassent les spécifications de votre arme.
- Nettoyez et entretenez régulièrement votre arme à feu pour éviter l'accumulation qui pourrait affecter les performances.
- Soyez conscient qu'une installation incorrecte du ressort de recul peut entraîner des dysfonctionnements ou un fonctionnement dangereux.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le ressort de recul. Utilisez-le tel quel pour garantir la sécurité et la fiabilité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Assurezvous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez les outils nécessaires, y compris un outil à frapper et un bloc de travail pour le support.

### 2. Installation

- Retirez l'ancien ressort de recul en démontant l'arme selon les instructions du fabricant.
- Inspectez la tige de guide et le bouchon de ressort de recul pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Installez le nouveau ressort de recul 1911 Commander en le plaçant sur la tige de guide et en le sécurisant avec le bouchon de ressort de recul.
- Assurezvous que le ressort est bien en place et qu'il n'y a pas d'obstructions.

### 3. Test

- Après l'installation, réassemblez l'arme et effectuez un contrôle de fonctionnement pour garantir un bon fonctionnement.
- Testez l'arme dans un environnement sûr et contrôlé, en suivant tous les protocoles de sécurité.

#### 4. Utilisation

- Lors du tir, maintenez une prise et une posture appropriées pour gérer le recul efficacement.
- Soyez attentif au schéma d'éjection des douilles usagées, surtout lorsque vous utilisez des charges plus lourdes.

## Instructions de Désinstallation

- Disposez de l'ancien ressort de recul et de tout autre composant d'arme à feu conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les pièces d'arme à feu dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez auprès des autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

## Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre ressort de recul 1911 Commander. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)