

1911-Abzug - Solider, kurzer Abzug

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Abzüge](#) > [Abzüge](#)

Edelstahlbogen beseitigt Verzug

1911 TRIGGER Präzisionsgefertigter, gebogener Schuh mit einer fein geriffelten Oberfläche sorgt für ein gutes Gefühl und eine präzise Steuerung des Abzugs. Die Schuhhöhe ist leicht überdimensioniert für eine genaue Anpassung. Der Bogen aus rostfreiem Stahl ermöglicht eine sanfte, flexfreie Abzugsbewegung. Die Übertravel-Stopp-Schraube verhindert ein Nachziehen. Erhältlich mit solidem Schuh in kurzer Länge oder gebohrtem 3-Loch-Schuh, der einen noch leichteren Abzug bietet; nur in langer Länge. TECHNISCHE DATEN: Aluminium, silber eloxierter Schuh; polierter Bogen aus rostfreiem Stahl. Schuh - 1/4" (6,3 mm) breit, 15/16" (23,8 mm) hoch. Gesamtlänge gemessen vom Mittelpunkt des Schuhs bis zum Ende des Bogens. Kurz - 2,05" (5,2 cm) Gesamtlänge. Lang - 2,24" (5,7 cm) Gesamtlänge. Gunsmith-Anpassung erforderlich.



Eigenschaften

- Name: [Solider, kurzer Abzug](#)
- Hersteller: [ED BROWN](#)
- Artikel-Nr.: 087000065
- Herst.-Nr.: 1001-SHORT
- Art: Competition,Curved,Short,Solid
- Finish: Silver
- Modell: Commander,Government,Officers
- Waffentyp: 1911
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 800732100128

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Short
- Über uns

Sicherheitsanleitung für den 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Short

Einführung

Danke, dass du dich für den 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Short entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Wartung deines Abzugs zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Benutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Trigger installierst oder handhabst.
- Verwende den Trigger nur gemäß den Anweisungen des Herstellers und dem Handbuch der Feuerwaffe.
- Halte den Trigger und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Trigger auf Abnutzung und Beschädigungen. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Melde alle Erfahrungen mit unsicheren Produkten oder Unfälle an die örtlichen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe und Sicherheitsmitteilungen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Potenzielle Gefahren:** Unsachgemäße Installation oder Nutzung können zu versehentlichen Abzügen oder Fehlfunktionen führen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Stelle sicher, dass die Installation korrekt erfolgt, indem du die bereitgestellten Anweisungen befolgst.
 - Modifizierte den Trigger oder seine Komponenten nicht.
 - Führe immer einen Funktionscheck nach der Installation durch.
 - Verwende beim Umgang mit Feuerwaffen geeignete Schutzausrüstung.
- **Alters oder publikumspezifische Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist für Erwachsene mit Kenntnissen über Waffensicherheit bestimmt. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Entferne den vorhandenen Trigger gemäß den Richtlinien des Herstellers für dein spezifisches 1911Modell (Government, Commander, Officers).
- Installiere den Ed Brown Solid Trigger sorgfältig und achte darauf, dass der Bogen sicher passt und der Schuh richtig ausgerichtet ist.
- Stelle die ÜbertravelStoppSchraube nach Bedarf ein, um ein Nachgeben des Abzugs zu verhindern.
- Bestätige, dass die Schuhhöhe für deinen Komfort und deinen Schießstil geeignet ist.
- Wenn du den gebohrten 3LochSchuh verwendest, stelle sicher, dass er korrekt installiert ist, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

2. Nutzung:

- Halte immer eine korrekte Schießhaltung und einen sicheren Griff ein.
- Verwende den Trigger mit einem sanften, kontrollierten Zug, um ein Rucken zu vermeiden, das zu

- ungenauen Schüssen oder versehentlichen Abzügen führen könnte.
- Übe regelmäßig die Kontrolle des Abzugs, um deine Schießfähigkeiten und Sicherheitsbewusstsein zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Trigger und alle zugehörigen Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Trigger nicht im regulären Hausmüll. Kontaktiere eine lokale Abfallentsorgungsstelle für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers oder deine örtliche Waffenbehörde.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße die verantwortungsvolle und sichere Nutzung deines 1911 Trigger Ed Brown Solid Trigger, Short!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de