

Bouton de libération du chargeur surdimensionné pour 1911 - Pousoir de chargeur agrandi pour 1911, bleui

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

Attrapes de remplacement pour des changements de chargeur plus rapides

Le bouton de libération extra-long et surdimensionné présente un checkering de 40 lpi pour une prise en main positive et une longueur accrue pour des changements de chargeur plus rapides et plus faciles avec peu ou pas de changement de prise. Attrape de chargeur durable, traité thermiquement, pré-percé, durci, déjà taraudé et prêt à installer. N'inclut pas le verrou d'attrape et le ressort.



Caractéristiques

- Nom: [Pousoir de chargeur agrandi pour 1911, bleui](#)
- Fabricant: [ED BROWN](#)
- Référence: 087011150
- N° fabr.: 842
- Finition: Bronzé
- Main: Droit
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.009kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 800732842004

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le bouton de libération de chargeur surdimensionné 1911](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le bouton de libération de chargeur surdimensionné 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de libération de chargeur surdimensionné 1911 d'Ed Brown. Ce produit est conçu pour améliorer l'efficacité du changement de chargeur de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser et entretenir le produit de manière sûre et efficace.

Directives générales de sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée, même lorsqu'elle ne l'est pas.
- Assurez-vous que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment lors de l'installation et de l'utilisation.
- Gardez le bouton de libération de chargeur et les zones environnantes dégagées d'obstructions.
- Rangez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le bouton de libération de chargeur pour déceler toute usure ou dommage.
- N'essayez pas de modifier ou d'altérer le bouton de libération de chargeur de quelque manière que ce soit.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que le bouton de libération de chargeur est compatible avec votre modèle d'arme à feu (Government, Commander, Officers).
- Utilisez le bouton de libération de chargeur uniquement à des fins prévues ; ne l'utilisez pas comme outil ou pour d'autres applications non prévues.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'appui sur le bouton de libération de chargeur pour éviter d'endommager l'arme ou le bouton lui-même.
- Si vous rencontrez des difficultés avec le bouton de libération de chargeur, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un armurier professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et que le chargeur est retiré.
2. Localisez le catch de magazine existant sur votre arme à feu.
3. Retirez l'ancien catch de magazine en le dévissant, en veillant à conserver tous les composants de verrouillage et de ressort pour la réinstallation.
4. Prenez le nouveau bouton de libération de chargeur surdimensionné et alignez-le avec le trou prépercé dans le catch de magazine.
5. À l'aide d'une vis à filetage 440, fixez le bouton de libération de chargeur en place, en veillant à ce qu'il soit suffisamment serré sans trop serrer.
6. Réinstallez le verrou et le ressort du catch si applicable.
7. Testez le bouton de libération de chargeur pour vous assurer qu'il fonctionne en douceur.

Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez fermement sur le bouton de libération de chargeur surdimensionné.
- Assurez-vous que votre prise sur l'arme à feu reste sécurisée pendant le changement de chargeur.
- Entraînez-vous à changer les chargeurs dans un environnement sûr pour vous familiariser avec le nouveau bouton de libération.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de tous les anciens composants du bouton de libération de chargeur conformément aux réglementations locales.
- Si le produit a atteint la fin de son cycle de vie, disposez-en de manière responsable en le recyclant ou en utilisant un centre de déchets dangereux si nécessaire.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le bouton de libération de chargeur surdimensionné 1911, veuillez vous référer à votre détaillant ou au site Web du fabricant pour un soutien et des informations supplémentaires.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont notre principale préoccupation. Priorisez toujours les pratiques de manipulation et d'utilisation sûres avec votre arme à feu et ses composants.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr