

1911 OVERSIZED MAGAZINE RELEASE BUTTON - ED BROWN 1911 OVERSIZED MAGAZINE RELEASE BUTTON, BLUED

Extra-long, oversize release button features 40 lpi checkering for positive grip and increased length for faster, easier mag changes with little or no change in grip.



Attributes

- Name: ED BROWN 1911 OVERSIZED MAGAZINE RELEASE BUTTON, BLUED
- Manufacturer: ED BROWN
- Product no.: 087011160
- Mfr. No.: 840
- Finish: Blued
- Hand: Right
- Make: 1911
- Model: Officers,Commander,Government
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 800732840000

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 1911 Oversized Magazine Release Button](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 1911 Oversized Magazine Release Button](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Botón de Liberación de Cargador Sobredimensionado 1911](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bouton de Libération de Chargeur Oversized 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pulsante di Rilascio del Caricatore Oversized 1911](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Powiększonego Przycisku Zwalniającego Magazynek 1911](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 1911 Ylisuurennettulle Lippaanvapautuspainikkeelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Överdimensionerad Magasinfrigöringsknapp](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Oversized Magazine Release Button](#)

Sicherheitsanleitung für den 1911 Oversized Magazine Release Button

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den 1911 Oversized Magazine Release Button von Ed Brown entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität des Magazinwechsels deiner Feuerwaffe zu verbessern. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Verwendung und optimale Leistung sicherzustellen. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen sowie Anweisungen zur Installation, Nutzung und Entsorgung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Handhabung des MagazinreleaseButtons entladen ist.
- Gehe stets vorsichtig und respektvoll mit Feuerwaffen um und befolge alle geltenden Gesetze und Vorschriften.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den MagazinreleaseButton auf Abnutzung oder Beschädigungen vor der Verwendung.
- Wenn du Unregelmäßigkeiten oder Sicherheitsbedenken bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen professionellen Büchsenmacher.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den MagazinreleaseButton nur mit kompatiblen 1911-Modellen (Government, Commander, Officers).
- Stelle sicher, dass der MagazinreleaseButton sicher installiert ist, bevor du die Feuerwaffe betätigst.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Betätigen des MagazinreleaseButtons anzuwenden, um Beschädigungen an der Feuerwaffe oder dem Button selbst zu verhindern.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du den MagazinreleaseButton betätigst.
- Wenn du unerfahren mit Modifikationen an Feuerwaffen bist, suche die Hilfe eines qualifizierten Büchsenmachers.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen MagazinreleaseButton, indem du den MagazinreleaseFang drückst und ihn gegen den Uhrzeigersinn drehst.
- Richte den oversized MagazinreleaseButton mit dem MagazinreleaseFang aus und setze ihn in Position.
- Drehe den Button im Uhrzeigersinn, bis er sicher befestigt ist.
- Teste den Button, um sicherzustellen, dass er reibungslos funktioniert und das Magazin wie vorgesehen freigibt.

2. Nutzung:

- Um das Magazin freizugeben, drücke den oversized MagazinreleaseButton mit deinem Daumen.
- Übe die Nutzung des Buttons, um mit seiner Bedienung vertraut zu werden.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in einer sicheren Position ist, bevor du versuchst, die Magazine zu wechseln.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den MagazinreleaseButton gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge ihn nicht im regulären Hausmüll, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Kontaktiere die örtlichen Behörden oder eine Abfallentsorgungsstelle, um Informationen zu den richtigen Entsorgungsmethoden zu erhalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des 1911 Oversized Magazine Release Buttons wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen zur Hand hast, um eine genaue Unterstützung zu erhalten.

Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem 1911 Oversized Magazine Release Button gewährleisten. Priorisiere stets Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen.

Safety Instruction Guide for the 1911 Oversized Magazine Release Button

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Oversized Magazine Release Button by Ed Brown. This product is designed to enhance your firearm's magazine release functionality. It is essential to follow safety guidelines to ensure safe use and optimal performance. This guide provides important safety information and instructions for installation, usage, and disposal.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the magazine release button.
- Always handle firearms with care and respect, following all applicable laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the magazine release button for wear or damage before use.
- If you notice any irregularities or safety concerns, discontinue use immediately and consult a professional gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the magazine release button with compatible 1911 models (Government, Commander, Officers).
- Ensure that the magazine release button is securely installed before operating the firearm.
- Avoid applying excessive force when using the magazine release button to prevent damage to the firearm or the button itself.
- Be aware of your surroundings and ensure that the firearm is pointed in a safe direction when operating the magazine release button.
- If you are inexperienced with firearm modifications, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing magazine release button by pushing the magazine release catch and rotating it counterclockwise.
- Align the oversized magazine release button with the magazine release catch and insert it into position.
- Rotate the button clockwise until it is securely fastened.
- Test the button to ensure it operates smoothly and releases the magazine as intended.

2. Usage:

- To release the magazine, press the oversized magazine release button with your thumb.
- Practice using the button to become familiar with its operation.
- Ensure the firearm is in a safe position before attempting to change magazines.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine release button in accordance with local regulations.
- Do not dispose of it in regular household waste if it is damaged or defective.
- Contact local authorities or a waste disposal facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the 1911 Oversized Magazine Release Button, please reach out to the manufacturer or a qualified professional. Ensure you have the product information readily available for accurate assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your 1911 Oversized Magazine Release Button. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Botón de Liberación de Cargador Sobredimensionado 1911

Introducción

Gracias por elegir el Botón de Liberación de Cargador Sobredimensionado 1911 de Ed Brown. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de liberación del cargador de tu arma de fuego. Es esencial seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y un rendimiento óptimo. Esta guía proporciona información de seguridad importante e instrucciones para la instalación, uso y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o manipular el botón de liberación del cargador.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y respeto, siguiendo todas las leyes y regulaciones aplicables.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el botón de liberación del cargador en busca de desgaste o daños antes de usarlo.
- Si notas alguna irregularidad o preocupación de seguridad, deja de usarlo de inmediato y consulta a un armero profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el botón de liberación del cargador solo con modelos 1911 compatibles (Government, Commander, Officers).
- Asegúrate de que el botón de liberación del cargador esté instalado de manera segura antes de operar el arma de fuego.
- Evita aplicar fuerza excesiva al usar el botón de liberación del cargador para prevenir daños al arma o al botón mismo.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura al operar el botón de liberación del cargador.
- Si no tienes experiencia con modificaciones de armas de fuego, busca la ayuda de un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira el botón de liberación de cargador existente presionando el pestillo de liberación del cargador y girándolo en sentido antihorario.
- Alinea el botón de liberación de cargador sobredimensionado con el pestillo de liberación del cargador e insértalo en su posición.
- Gira el botón en sentido horario hasta que esté firmemente asegurado.
- Prueba el botón para asegurarte de que funcione suavemente y libere el cargador como se espera.

2. Uso:

- Para liberar el cargador, presiona el botón de liberación de cargador sobredimensionado con tu pulgar.
- Practica usar el botón para familiarizarte con su funcionamiento.
- Asegúrate de que el arma esté en una posición segura antes de intentar cambiar los cargadores.

Instrucciones de Disposición

- Desecha el botón de liberación del cargador de acuerdo con las regulaciones locales.
- No lo deseches en la basura doméstica regular si está dañado o defectuoso.
- Contacta a las autoridades locales o a una instalación de eliminación de desechos para obtener orientación sobre los métodos de disposición adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o inquietudes relacionadas con el Botón de Liberación de Cargador Sobredimensionado 1911, comunícate con el fabricante o un profesional calificado. Asegúrate de tener la información del producto a mano para obtener asistencia precisa.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Botón de Liberación de Cargador Sobredimensionado 1911. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le Bouton de Libération de Chargeur Oversized 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de libération de chargeur oversized 1911 d'Ed Brown. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de libération de chargeur de votre arme à feu. Il est essentiel de suivre les consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et un fonctionnement optimal. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes ainsi que des instructions pour l'installation, l'utilisation et l'élimination.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le bouton de libération de chargeur.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et respect, en suivant toutes les lois et réglementations applicables.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le bouton de libération de chargeur pour détecter toute usure ou dommage avant utilisation.
- Si vous remarquez des irrégularités ou des préoccupations de sécurité, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le bouton de libération de chargeur avec des modèles 1911 compatibles (Government, Commander, Officers).
- Assurez-vous que le bouton de libération de chargeur est solidement installé avant de manipuler l'arme à feu.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation du bouton de libération de chargeur pour prévenir les dommages à l'arme ou au bouton lui-même.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre lors de l'opération du bouton de libération de chargeur.
- Si vous n'êtes pas expérimenté avec les modifications d'armes à feu, demandez de l'aide à un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le bouton de libération de chargeur existant en appuyant sur le crochet de libération de chargeur et en le tournant dans le sens antihoraire.
- Alignez le bouton de libération de chargeur oversized avec le crochet de libération de chargeur et insérez-le en position.
- Tournez le bouton dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.
- Testez le bouton pour vous assurer qu'il fonctionne en douceur et libère le chargeur comme prévu.

2. Utilisation :

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton de libération de chargeur oversized avec votre pouce.
- Entraînez-vous à utiliser le bouton pour vous familiariser avec son fonctionnement.
- Assurez-vous que l'arme à feu est dans une position sûre avant de tenter de changer les chargeurs.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le bouton de libération de chargeur conformément aux réglementations locales.
- Ne le jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires s'il est endommagé ou défectueux.
- Contactez les autorités locales ou une installation d'élimination des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du bouton de libération de chargeur oversized 1911, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour une assistance précise.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre bouton de libération de chargeur oversized 1911. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pulsante di Rilascio del Caricatore Oversized 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pulsante di Rilascio del Caricatore Oversized 1911 di Ed Brown. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità di rilascio del caricatore della tua arma da fuoco. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e prestazioni ottimali. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per l'installazione, l'uso e lo smaltimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o maneggiare il pulsante di rilascio del caricatore.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e rispetto, seguendo tutte le leggi e i regolamenti applicabili.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il pulsante di rilascio del caricatore per usura o danni prima dell'uso.
- Se noti irregolarità o preoccupazioni relative alla sicurezza, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo professionista.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza il pulsante di rilascio del caricatore solo con modelli 1911 compatibili (Government, Commander, Officers).
- Assicurati che il pulsante di rilascio del caricatore sia installato saldamente prima di operare l'arma da fuoco.
- Evita di applicare una forza eccessiva quando utilizzi il pulsante di rilascio del caricatore per prevenire danni all'arma da fuoco o al pulsante stesso.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura quando operi il pulsante di rilascio del caricatore.
- Se non sei esperto in modifiche alle armi da fuoco, chiedi assistenza a un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il pulsante di rilascio del caricatore esistente premendo il fermo del caricatore e ruotandolo in senso antiorario.
- Allinea il pulsante di rilascio del caricatore oversized con il fermo del caricatore e inseriscilo in posizione.
- Ruota il pulsante in senso orario fino a quando non è fissato saldamente.
- Prova il pulsante per assicurarti che funzioni senza problemi e rilasci il caricatore come previsto.

2. Uso:

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante di rilascio del caricatore oversized con il pollice.
- Esercitati a utilizzare il pulsante per familiarizzare con il suo funzionamento.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia in una posizione sicura prima di tentare di cambiare i caricatori.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il pulsante di rilascio del caricatore in conformità con le normative locali.
- Non smaltirlo nei rifiuti domestici normali se è danneggiato o difettoso.
- Contatta le autorità locali o un impianto di smaltimento rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il Pulsante di Rilascio del Caricatore Oversized 1911, ti preghiamo di contattare il produttore o un professionista qualificato. Assicurati di avere a disposizione le informazioni sul prodotto per un'assistenza accurata.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Pulsante di Rilascio del Caricatore Oversized 1911. Prioritizza sempre la sicurezza e il maneggio responsabile delle armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Powiększonego Przycisku Zwalniającego Magazynek 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Powiększonego Przycisku Zwalniającego Magazynek 1911 od Ed Brown. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy funkcjonalności zwalniania magazynka w Twojej broni palnej. Ważne jest, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i optymalną wydajność. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania i utylizacji.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub obsługą przycisku zwalnającego magazynka.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i z szacunkiem, przestrzegając wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj przycisk zwalnający magazynek pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości lub obawy dotyczące bezpieczeństwa, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z profesjonalnym rusznikarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj przycisku zwalnającego magazynek tylko z kompatybilnymi modelami 1911 (Government, Commander, Officers).
- Upewnij się, że przycisk zwalnający magazynek jest pewnie zainstalowany przed obsługą broni.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas korzystania z przycisku zwalnającego magazynek, aby zapobiec uszkodzeniu broni lub samego przycisku.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas obsługi przycisku zwalnającego magazynek.
- Jeśli nie masz doświadczenia w modyfikacjach broni palnej, skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego rusznikarza.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zdejmij istniejący przycisk zwalnający magazynek, naciskając zaczep zwalnający magazynek i obracając go w lewo.
- Wyreguluj powiększony przycisk zwalnający magazynek z zaczepem zwalnającym i włóż go na miejsce.
- Obróć przycisk w prawo, aż będzie pewnie zamocowany.
- Przetestuj przycisk, aby upewnić się, że działa płynnie i zwalnia magazynek zgodnie z zamierzeniem.

2. Użytkowanie:

- Aby zwolnić magazynek, naciśnij powiększony przycisk zwalnający magazynek kciukiem.
- Ćwicz korzystanie z przycisku, aby zapoznać się z jego działaniem.
- Upewnij się, że broń jest w bezpiecznej pozycji przed próbą wymiany magazynków.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj przycisk zwalnający magazynek zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub wadliwy.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub zakładem utylizacji odpadów w celu uzyskania wskazówek dotyczących odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących Powiększonego Przycisku Zwalniającego Magazynek 1911, skontaktuj się z producentem lub wykwalifikowanym specjalistą. Upewnij się, że masz dostępne informacje o produkcie, aby uzyskać dokładną pomoc.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Powiększonym Przyciskiem Zwalniającym Magazynek 1911. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną.

Turvallisuusohjeet 1911 Ylisuurennettulle Lippaanvapautuspainikkeelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Ed Brownin 1911 ylisuurennetun lippaanvapautuspainikkeen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi lippaan vapautustoimintoa. On erittäin tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja optimaalisen suorituskyvyn. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja sekä ohjeita asennukseen, käyttöön ja hävittämiseen.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen lippaanvapautuspainikkeen asentamista tai käsittelyä.
- Käsittele asetta aina huolellisesti ja kunnioituksella, noudattaen kaikkia voimassa olevia lakeja ja sääntöjä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lippaanvapautuspainike kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat epäsäännöllisyyksiä tai turvallisuusongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä ammattitaitoiseen asekorjaajaan.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä lippaanvapautuspainiketta vain yhteensopivien 1911mallien (Government, Commander, Officers) kanssa.
- Varmista, että lippaanvapautuspainike on turvallisesti asennettu ennen aseesi käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa lippaanvapautuspainiketta käytettäessä estääksesi vaurioita aseelle tai painikkeelle itselleen.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan lippaanvapautuspainiketta käytettäessä.
- Jos olet kokematon aseesi muokkauksissa, pyydä apua pätevältä asekorjaajalta.

Ohjeet Asennukseen ja Käyttöön

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva lippaanvapautuspainike painamalla lippaanvapautuskahvaa ja kiertämällä sitä vastapäivään.
- Kohdista ylisuurennettu lippaanvapautuspainike lippaanvapautuskahvan kanssa ja aseta se paikalleen.
- Käännä painiketta myötäpäivään, kunnes se on turvallisesti kiinnitetty.
- Testaa painiketta varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti ja vapauttaa lippaan kuten on tarkoitus.

2. Käyttö:

- Vapauttaaksesi lippaan, paina ylisuurennettua lippaanvapautuspainiketta peukalolla.
- Harjoittele painikkeen käyttöä, jotta totut sen toimintaan.
- Varmista, että ase on turvallisessa asennossa ennen kuin yrität vaihtaa lippaita.

Hävittämisohteet

- Hävitä lippaanvapautuspainike paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä sitä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätteiden käsittelylaitokseen saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia liittyen 1911 ylisuurennettuun lippaanvapautuspainikkeeseen, ota yhteyttä valmistajaan tai pätevään ammattilaiseen. Varmista, että sinulla on tuoteinformaatio helposti saatavilla tarkkaa apua varten.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen 1911 ylisuurennetun lippaanvapautuspainikkeen kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911

Överdimensionerad Magasinfrigöringsknapp

Introduktion

Tack för att du valt den 1911 överdimensionerade magasinfrigöringsknappen från Ed Brown. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutvapen funktionalitet vid magasinfrigöring. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjer för att säkerställa säker användning och optimal prestanda. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för installation, användning och avfallshantering.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar magasinfrigöringsknappen.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och respekt, och följ alla tillämpliga lagar och förordningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet magasinfrigöringsknappen för slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några oegentligheter eller säkerhetsproblem, sluta använda produkten omedelbart och konsultera en professionell vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast magasinfrigöringsknappen med kompatibla 1911modeller (Government, Commander, Officers).
- Se till att magasinfrigöringsknappen är säkert installerad innan du använder skjutvapnet.
- Undvik att tillämpa överdriven kraft när du använder magasinfrigöringsknappen för att förhindra skador på skjutvapnet eller knappen själv.
- Var medveten om din omgivning och se till att skjutvapnet är riktat i en säker riktning när du använder magasinfrigöringsknappen.
- Om du är oerfaren med modifieringar av skjutvapen, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga magasinfrigöringsknappen genom att trycka på magasinfrigöringsfångsten och vrida den moturs.
- Justera den överdimensionerade magasinfrigöringsknappen med magasinfrigöringsfångsten och sätt in den på plats.
- Vrid knappen medurs tills den är ordentligt fastskruvad.
- Testa knappen för att säkerställa att den fungerar smidigt och frigör magasinet som avsett.

2. Användning:

- För att frigöra magasinet, tryck på den överdimensionerade magasinfrigöringsknappen med din tumme.
- Öva på att använda knappen för att bli bekant med dess funktion.
- Se till att skjutvapnet är i en säker position innan du försöker byta magasin.

Avfallsanvisningar

- Kasta magasinfrigöringsknappen i enlighet med lokala förordningar.
- Kasta inte den i vanlig hushållsavfall om den är skadad eller defekt.
- Kontakta lokala myndigheter eller en avfallshanteringsanläggning för vägledning om korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående den 1911 överdimensionerade magasinfrigöringsknappen, vänligen kontakta tillverkaren eller en kvalificerad professionell. Se till att du har produktinformationen tillgänglig för korrekt hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din 1911 överdimensionerade magasinfrigöringsknapp. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 Oversized Magazine Release Button

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Oversized Magazine Release Button od Ed Browna. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil funkčnost uvolnění zásobníku vašeho střelného zařízení. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny, aby se zajistilo bezpečné používání a optimální výkon. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny pro instalaci, použití a likvidaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby bylo střelné zařízení vyprázdněné před instalací nebo manipulací s tlačítkem pro uvolnění zásobníku.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi s opatrností a respektem, dodržujte všechny platné zákony a předpisy.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte tlačítko pro uvolnění zásobníku na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli nepravdivostí nebo bezpečnostních problémů, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na profesionálního zbrojře.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte tlačítko pro uvolnění zásobníku pouze s kompatibilními modely 1911 (Government, Commander, Officers).
- Ujistěte se, že je tlačítko pro uvolnění zásobníku bezpečně nainstalováno před použitím střelného zařízení.
- Vyhněte se aplikaci nadměrné síly při používání tlačítka pro uvolnění zásobníku, aby nedošlo k poškození střelného zařízení nebo samotného tlačítka.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby bylo střelné zařízení namířeno bezpečným směrem při obsluze tlačítka pro uvolnění zásobníku.
- Pokud máte málo zkušeností s úpravami střelných zbraní, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je střelné zařízení vyprázdněné a namířené bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající tlačítko pro uvolnění zásobníku stisknutím záchyty pro uvolnění zásobníku a otočením proti směru hodinových ručiček.
- Zarovnejte oversized tlačítko pro uvolnění zásobníku se záchytem pro uvolnění zásobníku a vložte ho na místo.
- Otočte tlačítko ve směru hodinových ručiček, dokud není bezpečně upevněno.
- Otestujte tlačítko, abyste se ujistili, že funguje hladce a uvolňuje zásobník, jak je zamýšleno.

2. Použití:

- Pro uvolnění zásobníku stiskněte oversized tlačítko pro uvolnění zásobníku palcem.
- Procvičte si používání tlačítka, abyste se seznámili s jeho obsluhou.
- Ujistěte se, že je střelné zařízení v bezpečné poloze před pokusem o výměnu zásobníků.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte tlačítko pro uvolnění zásobníku v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte jej do běžného domácího odpadu, pokud je poškozené nebo vadné.
- Kontaktujte místní úřady nebo zařízení pro likvidaci odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se 1911 Oversized Magazine Release Button, obraťte se na výrobce nebo kvalifikovaného odborníka. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu pro přesnou pomoc.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho 1911 Oversized Magazine Release Button. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení se střelnými zbraněmi.