

1911 Bouton de libération du chargeur surdimensionné, bleu

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

Le bouton de libération extra-long et surdimensionné dispose d'un checkering de 40 lpi pour une prise en main optimale et d'une longueur accrue pour des changements de chargeur plus rapides et plus faciles, avec peu ou pas de changement de prise.



Caractéristiques

- Nom: [1911 Bouton de libération du chargeur surdimensionné, bleu](#)
- Fabricant: [ED BROWN](#)
- Référence: 087011160
- N° fabr.: 840
- Finition: Bronzé
- Main: Droit
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 800732840000

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bouton de Libération de Chargeur Oversized 1911](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bouton de Libération de Chargeur Oversized 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de libération de chargeur oversized 1911 d'Ed Brown. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de libération de chargeur de votre arme à feu. Il est essentiel de suivre les consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et un fonctionnement optimal. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes ainsi que des instructions pour l'installation, l'utilisation et l'élimination.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le bouton de libération de chargeur.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et respect, en suivant toutes les lois et réglementations applicables.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le bouton de libération de chargeur pour détecter toute usure ou dommage avant utilisation.
- Si vous remarquez des irrégularités ou des préoccupations de sécurité, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le bouton de libération de chargeur avec des modèles 1911 compatibles (Government, Commander, Officers).
- Assurez-vous que le bouton de libération de chargeur est solidement installé avant de manipuler l'arme à feu.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation du bouton de libération de chargeur pour prévenir les dommages à l'arme ou au bouton lui-même.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre lors de l'opération du bouton de libération de chargeur.
- Si vous n'êtes pas expérimenté avec les modifications d'armes à feu, demandez de l'aide à un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le bouton de libération de chargeur existant en appuyant sur le crochet de libération de chargeur et en le tournant dans le sens antihoraire.
- Alignez le bouton de libération de chargeur oversized avec le crochet de libération de chargeur et insérez-le en position.
- Tournez le bouton dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.
- Testez le bouton pour vous assurer qu'il fonctionne en douceur et libère le chargeur comme prévu.

2. Utilisation :

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton de libération de chargeur oversized avec votre pouce.
- Entraînez-vous à utiliser le bouton pour vous familiariser avec son fonctionnement.
- Assurez-vous que l'arme à feu est dans une position sûre avant de tenter de changer les chargeurs.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le bouton de libération de chargeur conformément aux réglementations locales.
- Ne le jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires s'il est endommagé ou défectueux.
- Contactez les autorités locales ou une installation d'élimination des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du bouton de libération de chargeur oversized 1911, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour une assistance précise.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre bouton de libération de chargeur oversized 1911. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr