

1911 45ACP STAINLESS STEEL MAGAZINES 7 ROUND - ED BROWN 7-ROUND MAGAZINE

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Armes de Poing](#) > [Chargeurs](#)

Qualité tactique ; Fabriqué en acier inoxydable traité thermiquement

Le classique et fiable chargeur 7 coups pour le 1911 Government. Un corps en acier inoxydable traité thermiquement avec un suiveur en acier et un ressort robuste assure un chargement sans faille. Fiabilité exceptionnelle avec tous les types de munitions, y compris les populaires balles à pointe creuse d'aujourd'hui. Chaque chargeur comprend un pad de base épais et un pad de base fin ainsi que des vis pour chacun, vous permettant de choisir quel pad installer. Enlevez le pad pour un ajustement affleurant, installez le pad fin pour un profil bas, ou installez le pad épais pour une utilisation avec un magwell. Disponible avec une finition en Nitride noir durable, à faible éclat et non réfléchissante ou une finition en acier inoxydable standard.



Caractéristiques

- Nom: [ED BROWN 7-ROUND MAGAZINE](#)
- Fabricant: [ED BROWN](#)
- Référence: 087847450
- N° fabr.: 847
- Calibre: 45 Auto (ACP)
- Capacité: 7-coups
- Finition: Argent
- Matériaux: Stainless Steel
- Modèle: Commander, Government
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 109mm
- Longueur d'expédition: 132mm
- UPC: 800732847009

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Chargeurs 1911 45ACP en Acier Inoxydable](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Chargeurs 1911 45ACP en Acier Inoxydable

Introduction

Merci d'avoir choisi les chargeurs 1911 45ACP en acier inoxydable. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et l'entretien sûrs de ton chargeur. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation pour comprendre les précautions de sécurité, les instructions d'installation et les méthodes d'élimination.

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu et les chargeurs avec soin et responsabilité.
- Assuretoi que le chargeur est vide avant l'installation ou la manipulation.
- Range le chargeur dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour déceler des signes d'usure ou de dommages. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu et des munitions.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Usage

- Ne dépasse pas la capacité spécifiée du chargeur de 7 coups.
- Évite d'utiliser des chargeurs endommagés ou qui ne fonctionnent pas correctement.
- Assuretoi que le chargeur est compatible avec ton modèle d'arme (Government, Commander).
- Utilise uniquement les types de munitions recommandés (45 Auto (ACP)) pour éviter les pannes.
- Évite d'exposer le chargeur à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Garde toujours l'arme pointée dans une direction sûre lorsque tu charges ou décharges le chargeur.
- Porte des lunettes de sécurité lors de la manipulation des armes à feu et des chargeurs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Patins de Base :

- Choisis entre les patins de base épais et fins fournis.
- À l'aide d'un tournevis, dévisse le patin de base existant du chargeur.
- Aligne le nouveau patin de base avec le chargeur et fixele à l'aide des vis fournies.
- Assuretoi que le patin de base est solidement attaché avant utilisation.

2. Chargement du Chargeur :

- Tiens le chargeur avec les lèvres d'alimentation orientées vers le haut.
- Insère la première cartouche dans le chargeur, en appuyant vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Continue à charger les cartouches jusqu'à ce que le chargeur soit plein (maximum 7 coups).
- Assuretoi que les cartouches sont correctement positionnées.

3. Utilisation du Chargeur :

- Insère le chargeur chargé dans l'arme jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
- Vérifie toujours que le chargeur est bien en place avant d'essayer de tirer.

- Pour retirer le chargeur, appuie sur le bouton de libération du chargeur et tire le doucement.

4. Nettoyage et Entretien :

- Nettoie régulièrement le chargeur pour garantir des performances optimales.
- Utilise un chiffon doux pour essuyer l'extérieur et une brosse pour l'intérieur.
- Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs qui peuvent endommager la finition.

Instructions d'Élimination

- Élimine le chargeur conformément aux réglementations locales.
- Si le chargeur est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tente pas de le réparer.
- Recycle les matériaux quand c'est possible, en suivant les directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant les chargeurs 1911 45ACP en acier inoxydable, consulte les informations de contact fournies par le fabricant ou ton détaillant.

Merci de donner la priorité à la sécurité dans tes pratiques avec les armes à feu. Ton utilisation responsable de ce produit contribue à la sécurité de toi-même et de ceux qui t'entourent.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch