

1911 sûreté de pouce usinée, allongée et élargie - Sûreté 1911 usinée allongée large bleue

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Sécurité](#) > [Sécurités](#)

Le Sélecteur de sécurité large usiné Ed Brown offre une grande surface pour une activation rapide de la sécurité. Cette version est entièrement usinée à partir de matière première pour une qualité inégalée et aucune chance de déformation ou de porosité. C'est le sélecteur de sécurité le plus ergonomique et attrayant sur le marché ! Design le plus large avec des leviers de 1/4" pour un style de tir "high thumb". Cela permet au tireur de reposer le pouce sur le dessus de la sécurité, comme le recommande Jeff Cooper et d'autres. Conçu pour le confort de tir, le levier est légèrement incliné pour éviter que le pouce ne touche la glissière et possède un double angle pour s'adapter parfaitement au pouce. Peut être personnalisé pour des proportions plus fines sans perdre en style ou en fonctionnalité. Conçu pour tous les cadres de type 1911 et fabriqué en acier de haute qualité. Disponible en acier bleu ou en acier inoxydable. Nécessite un ajustement mineur par un armurier pour un fonctionnement sécurisé et inclut des instructions complètes.



Caractéristiques

- Nom: [Sûreté 1911 usinée allongée large bleue](#)
- Fabricant: [ED BROWN](#)
- Référence: 087954005
- N° fabr.: 890-MATCH
- Finition: Bronzé
- Main: Droit
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Style: Pouce, Large
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 800732890029

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Large Usiné Ed Brown 1911](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Large Usiné Ed Brown 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sélecteur de Sécurité Large Usiné Ed Brown pour votre arme de type 1911. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant sécurité et fiabilité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser et entretenir ce produit en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours votre arme comme si elle était chargée.
- Assurezvous que le sélecteur de sécurité est engagé lorsque l'arme n'est pas utilisée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez votre arme dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le sélecteur de sécurité pour détecter l'usure ou des dommages.
- Ne tentez pas de modifier le sélecteur de sécurité audelà des spécifications du fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Risques Potentiels :

- Une installation ou un ajustement incorrect peut entraîner un dysfonctionnement.
- Le nonengagement de la sécurité peut provoquer un tir accidentel.

• Éviter les Risques :

- Suivez toujours attentivement les instructions d'installation.
- Engagez la sécurité avant de manipuler ou de transporter l'arme.
- Assurezvous que le sélecteur de sécurité fonctionne correctement avant utilisation.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit est destiné à des personnes âgées de 18 ans et plus.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des individus qui n'ont pas reçu de formation adéquate en matière de sécurité des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée et que le chargeur est retiré.
- Suivez les instructions d'installation détaillées fournies dans l'emballage.
- Un ajustement mineur par un armurier peut être nécessaire pour un fonctionnement sécurisé. Consultez un armurier qualifié si vous avez des doutes sur le processus d'installation.

2. Utilisation :

- Pour engager la sécurité, appuyez sur le levier du sélecteur de sécurité avec votre pouce.
- Pour désengager la sécurité, soulevez le levier du sélecteur de sécurité avec votre pouce.
- Entraînezvous à utiliser le sélecteur de sécurité dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.

3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement le sélecteur de sécurité pour enlever la saleté et les débris.
- Inspectez le sélecteur de sécurité pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Si vous remarquez des problèmes, cessez de l'utiliser et consultez un armurier qualifié.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tous les matériaux d'emballage de manière responsable et conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Si le sélecteur de sécurité n'est plus fonctionnel ou sûr à utiliser, éliminez-le de manière à prévenir tout accès non autorisé.

Conclusion

Le Sélecteur de Sécurité Large Usiné Ed Brown est conçu pour une sécurité et une performance optimales. En suivant ce guide d'instructions et en respectant les directives de sécurité énoncées, vous pouvez garantir une expérience de tir sécurisée. Priorisez toujours la sécurité et demandez de l'aide si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l'utilisation de ce produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr