

# Ruote di feltro per lucidatura - Ruota in feltro morbido da 8 pollici per lucidatura, albero da 1/2 pollice

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Utensili e accessori per la pulizia](#) > [Dischi di lucidatura](#)

## Provato e Preferito dai Professionisti dell'Armeria

Ruote in feltro di alta qualità larghe 1", accuratamente selezionate e verificate in fabbrica. (Potrebbe essere necessaria una verniciatura finale.) Solo la densità controllata delle ruote in feltro offrirà la finitura superba che contraddistingue i veri professionisti. Istruzioni complete sul tubo Polish-O-Ray™ descrivono la tecnica della ruota in feltro. È meglio utilizzare una ruota diversa per ogni grana di lucidatura. Per motori da 1/2 hp o inferiori, utilizzare ruote da 6" a 3600 RPM, per motori da 1/2 hp o superiori, 8" a 1800, per motori da 3/4 hp o superiori, 10" a 1800. 10" solo per lucidatori esperti. Utilizzare il feltro morbido per la maggior parte del lavoro, ruote medie o dure per 555™ Polish.



## Caratteristiche

- Nome: [Ruota in feltro morbido da 8 pollici per lucidatura, albero da 1/2 pollice](#)
- Produttore: [BACON FELT COMPANY](#)
- N. prodotto: 088081500
- N. fab.:
- Dimensioni: 8
- Tipo: Soft Felt
- Peso della spedizione: 0.372kg

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# **Indice**

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE DI LUCIDATURA IN FELTRO
- Chi siamo

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE DI LUCIDATURA IN FELTRO

## Introduzione

Grazie per aver scelto le RUOTE DI LUCIDATURA IN FELTRO della BACON FELT COMPANY. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace delle vostre ruote di lucidatura. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che le ruote di lucidatura siano utilizzate in conformità con le istruzioni del produttore.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e maschere antipolvere, durante l'operazione delle ruote di lucidatura.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Assicurati che la ruota di lucidatura sia fissata saldamente alla macchina prima dell'uso.
- Controlla regolarmente le ruote di lucidatura per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso e lo smaltimento dei materiali di lucidatura.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza le ruote di lucidatura solo con macchine compatibili. Per motori da 1/2 hp o inferiori, utilizza ruote da 6" a 3600 RPM; per motori da 1/2 hp o superiori, utilizza ruote da 8" a 1800 RPM; e per motori da 3/4 hp o superiori, utilizza ruote da 10" a 1800 RPM.
- Utilizza le ruote in feltro morbido per la maggior parte del lavoro. Le ruote medie o dure devono essere utilizzate solo con 555™ Polish.
- Evita di utilizzare le ruote di lucidatura su materiali non specificati nelle istruzioni del prodotto.
- Non superare il numero di giri al minuto (RPM) raccomandato, poiché ciò potrebbe portare a un guasto della ruota o a lesioni personali.
- Tieni le mani e i vestiti larghi lontani dalla ruota di lucidatura rotante durante l'operazione.
- Assicurati che tutti gli adattatori siano correttamente montati e sicuri per evitare incidenti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurati che la macchina sia scollegata prima dell'installazione.
- Seleziona la ruota di lucidatura appropriata in base alle specifiche della tua macchina.
- Fissa la ruota di lucidatura all'albero della macchina in modo sicuro. Utilizza l'adattatore fornito se necessario per adattarsi all'albero da 1/2".
- Controlla due volte che la ruota sia fissata saldamente prima di collegare la macchina.

### 2. Uso:

- Collega la macchina e lasciala raggiungere la velocità appropriata prima di introdurre il pezzo da lavorare.
- Applica una pressione leggera e uniforme sul pezzo da lavorare durante la lucidatura.
- Non forzare la ruota contro il pezzo da lavorare; lascia che sia la ruota a fare il lavoro.
- Dopo l'uso, spegni la macchina e lascia che la ruota si fermi completamente prima di rimuoverla.
- Pulisci regolarmente la ruota di lucidatura per mantenerne l'efficacia.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci le ruote di lucidatura e i materiali associati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le ruote di lucidatura nei rifiuti domestici normali se contengono materiali pericolosi.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per ricevere indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso delle tue RUOTE DI LUCIDATURA IN FELTRO, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con le tue RUOTE DI LUCIDATURA IN FELTRO. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza!

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)