

Ruote di feltro per lucidatura - Ruota di lucidatura in feltro morbido 8" per albero 7/8"

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Utensili e accessori per la pulizia](#) > [Dischi di lucidatura](#)

Provato e Preferito dai Professionisti dell'Armeria

Ruote in feltro di alta qualità larghe 1", accuratamente selezionate e verificate in fabbrica. (Potrebbe essere necessaria una verniciatura finale.) Solo la densità controllata delle ruote in feltro offrirà la finitura superba che contraddistingue i veri professionisti. Istruzioni complete sul tubo Polish-O-Ray™ descrivono la tecnica della ruota in feltro. È meglio utilizzare una ruota diversa per ogni grana di lucidatura. Per motori da 1/2 hp o inferiori, utilizzare ruote da 6" a 3600 RPM, per motori da 1/2 hp o superiori, 8" a 1800, per motori da 3/4 hp o superiori, 10" a 1800. 10" solo per lucidatori esperti. Utilizzare il feltro morbido per la maggior parte del lavoro, ruote medie o dure per 555™ Polish.



Caratteristiche

- Nome: [Ruota di lucidatura in feltro morbido 8" per albero 7/8"](#)
- Produttore: [BACON FELT COMPANY](#)
- N. prodotto: 088081875
- N. fab.:
- Dimensioni: 8
- Tipo: Soft Felt
- Peso della spedizione: 0.367kg

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [GUIDA ALL'USO SICURO DELLE RUOTE IN FELTRO](#)
- [Chi siamo](#)

GUIDA ALL'USO SICURO DELLE RUOTE IN FELTRO

Introduzione

Grazie per aver scelto la ruota in feltro morbido da 8" della Bacon Felt Company. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace della tua ruota di lucidatura. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la ruota di lucidatura venga utilizzata solo per lo scopo previsto.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso, l'installazione e la manutenzione.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di pericoli che potrebbero causare incidenti.
- Utilizza dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali, guanti e maschere antipolvere per proteggerti da polvere e detriti.
- Conserva la ruota di lucidatura in un luogo asciutto e sicuro, lontano da bambini e animali domestici.
- Ispeziona regolarmente la ruota di lucidatura per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizza Impostazioni RPM Appropriate:**
 - Per macchine con potenza di 1/2 hp o inferiore, utilizza ruote da 6" a 3600 RPM.
 - Per macchine con potenza di 1/2 hp o superiore, utilizza ruote da 8" a 1800 RPM.
 - Per macchine con potenza di 3/4 hp o superiore, si raccomandano ruote da 10" a 1800 RPM, ma queste sono per lucidatori esperti solo.
- **Seleziona la Ruota Giusta:**
 - Utilizza la ruota in feltro morbido per la maggior parte delle operazioni di lucidatura.
 - Utilizza ruote medie o dure solo per applicazioni specifiche, come con il Polish 555™.
- **Evita il Surriscaldamento:**
 - Monitora la temperatura della ruota durante l'uso per prevenire il surriscaldamento, che può causare danni o ridurre l'efficacia.
- **Mantieni una Distanza Sicura:**
 - Tieni le mani e altre parti del corpo lontane dalla ruota di lucidatura mentre è in funzione.
- **Utilizza Correttamente gli Adattatori:**
 - Assicurati che gli adattatori siano fissati saldamente all'albero prima dell'uso. Gli adattatori convertono a 1/2" (12,7 mm), 5/8" (15,9 mm), 3/4" (6,4 mm) e 7/8" (22,2 mm).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la macchina sia spenta e scollegata prima dell'installazione.
- Seleziona l'adattatore dell'albero appropriato in base alle specifiche della tua macchina.
- Fissa con attenzione la ruota di lucidatura all'albero della macchina, assicurandoti che sia ben

salda.

- Controlla che la ruota sia allineata correttamente e giri liberamente senza ostruzioni.

2. Uso:

- Accendi la macchina e consenti alla ruota di lucidatura di raggiungere il RPM appropriato.
- Inizia a lucidare applicando delicatamente la ruota sulla superficie, muovendoti in modo coerente.
- Evita di esercitare una pressione eccessiva; lascia che sia la ruota a fare il lavoro.
- Controlla frequentemente la superficie per la qualità e regola la tua tecnica se necessario.
- Dopo l'uso, spegni la macchina e consenti alla ruota di fermarsi completamente prima di toccarla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali ruote di lucidatura danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la ruota di lucidatura nei rifiuti domestici comuni. Controlla invece i programmi di riciclaggio che accettano materiali tessili o rifiuti industriali.
- Assicurati che tutti i componenti, compresi gli adattatori, vengano smaltiti correttamente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'uso o preoccupazioni relative al prodotto, ti preghiamo di fare riferimento al produttore o ai distributori autorizzati.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di lucidatura sicura ed efficace con la tua ruota in feltro morbido da 8" della Bacon Felt Company. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon lavoro con i tuoi progetti di lucidatura!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it