

Ruote di feltro per lucidatura - Ruota in feltro media 8" per lucidatura, attacco 5/8"

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Utensili e accessori per la pulizia](#) > [Dischi di lucidatura](#)

Provato e Preferito dai Professionisti dell'Armeria

Ruote in feltro di alta qualità larghe 1", accuratamente selezionate e verificate in fabbrica. (Potrebbe essere necessaria una verniciatura finale.) Solo la densità controllata delle ruote in feltro offrirà la finitura superba che contraddistingue i veri professionisti. Istruzioni complete sul tubo Polish-O-Ray™ descrivono la tecnica della ruota in feltro. È meglio utilizzare una ruota diversa per ogni grana di lucidatura. Per motori da 1/2 hp o inferiori, utilizzare ruote da 6" a 3600 RPM, per motori da 1/2 hp o superiori, 8" a 1800, per motori da 3/4 hp o superiori, 10" a 1800. 10" solo per lucidatori esperti. Utilizzare il feltro morbido per la maggior parte del lavoro, ruote medie o dure per 555™ Polish.



Caratteristiche

- Nome: [Ruota in feltro media 8" per lucidatura, attacco 5/8"](#)
- Produttore: [BACON FELT COMPANY](#)
- N. prodotto: 088181625
- N. fab.:
- Dimensioni: 8
- Tipo: Medium Felt
- Peso della spedizione: 0.549kg

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLE RUOTE DI LUCIDATURA IN FELTRO
- Chi siamo

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLE RUOTE DI LUCIDATURA IN FELTRO

Introduzione

Grazie per aver scelto la ruota di lucidatura in feltro medio da 8" della Bacon Felt Company. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per l'uso per garantire la tua sicurezza e l'efficace utilizzo del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare la ruota di lucidatura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la ruota di lucidatura venga utilizzata in conformità con le istruzioni del produttore.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Utilizza dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti e una maschera antipolvere per proteggerti da detriti e polvere.
- Assicurati che la ruota di lucidatura sia saldamente fissata alla macchina prima dell'operazione.
- Non superare il numero di giri raccomandato per la ruota di lucidatura in base alla potenza del tuo motore.
- Tieni bambini e animali domestici lontani dall'area di lavoro durante l'uso.
- Se noti danni o usura sulla ruota di lucidatura, interrompi immediatamente l'uso e sostituiscila.
- Scollega sempre la macchina quando cambi le ruote o fai regolazioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi la ruota di lucidatura, assicurati che la ruota sia appropriata per il tipo di lucidatura utilizzato.
- Usa la ruota in feltro morbido per la maggior parte delle applicazioni; riserva le ruote medie o dure per lucidature specifiche come 555™ Polish.
- Per macchine con 1/2 hp o inferiori, utilizza ruote da 6" a 3600 RPM.
- Per macchine con 1/2 hp o superiori, utilizza ruote da 8" a 1800 RPM.
- Per macchine con 3/4 hp o superiori, puoi utilizzare ruote da 10" a 1800 RPM, ma questo è raccomandato solo per lucidatori esperti.
- Mantieni sempre una presa salda sul pezzo da lavorare e sulla macchina per prevenire scivolamenti.
- Evita di indossare abbigliamento o gioielli larghi che potrebbero rimanere impigliati nella ruota.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la macchina sia scollegata prima dell'installazione.
- Seleziona la ruota di lucidatura appropriata in base alla potenza del tuo motore e alla finitura desiderata.
- Fissa la ruota di lucidatura all'albero della macchina. Utilizza l'adattatore fornito se necessario per fissare saldamente la ruota.
- Serrare la ruota in modo sicuro per evitare che si allenti durante l'operazione.

2. Uso:

- Collega la macchina e accendila impostando la velocità appropriata.
- Consentiti alla ruota di lucidatura di raggiungere la velocità massima prima di introdurre il pezzo da lavorare.
- Applica delicatamente il pezzo da lavorare sulla ruota di lucidatura, utilizzando una pressione costante. Non forzare il pezzo contro la ruota.

- Muovi il pezzo da lavorare uniformemente sulla superficie della ruota per ottenere una finitura uniforme.
- Monitora la ruota per eventuali segni di usura o danni durante l'uso. Se si verificano problemi, ferma immediatamente la macchina.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la ruota di lucidatura in conformità con le normative locali per i rifiuti non pericolosi.
- Non incenerire la ruota di lucidatura, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Se la ruota è danneggiata o usurata, considera opzioni di riciclaggio se disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso della ruota di lucidatura in feltro medio da 8" della Bacon Felt Company, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse di supporto clienti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso della ruota di lucidatura in feltro medio da 8" della Bacon Felt Company. Dai sempre priorità alla sicurezza e prendi le precauzioni necessarie per proteggere te stesso e gli altri mentre lavori. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it