

Inserto per telaio dell'impugnatura per GLOCK® - Inserto per telaio impugnatura GLOCK 20/21/40/41 GEN 4

[Parti Pistole](#) > [Componenti guancette](#) > [Fermi per guancette](#)

Riempe L' Apertura Nel Telaio Glock Per Ricariche Più Fluide

Il tappo in plastica si installa nella cavità posteriore inferiore del telaio per riempire l'apertura presente nelle pistole Glock®. Il "lip" anteriore forma un legame stretto e a filo con il mag well per garantire che il caricatore vada dove deve, in modo fluido. Tiene lontana polvere e detriti dall'entrare nella pistola e conferisce un aspetto pulito e uniforme. Utilizza il foro per il laccetto per una ritenzione sicura e si incastra saldamente in posizione. Glock® Plus Zero si adatta ai modelli 17 fino al 25, 31, 32, 34, 35, 37 e 38. Gli inserti per il telaio Grip Gen 4 consentono l'uso delle fondine intercambiabili di fabbrica. Il modello Full & Mid Gen 4 si adatta ai modelli Glock® di quarta generazione 17/18/19/22/23/24/25/31/32/34/35/37/38. Il modello Subcompact Gen 4 si adatta ai modelli Glock® di quarta generazione 26/27/33/39. Altri inserti si adattano ai modelli Glock® indicati nelle linee di prezzo qui sotto. Non aggiunge colpi extra.



Caratteristiche

- Nome: [Inserto per telaio impugnatura GLOCK 20/21/40/41 GEN 4](#)
- Produttore: [PEARCE GRIP](#)
- N. prodotto: 092000031
- N. fab.: PG-FI21G4
- Modello: 21,20,41,40
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.016kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm
- UPC: 605849200101

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'INSERT PER IL TELAIO GRIP PER GLOCK® PEARCE GRIP GLOCK 20/21/40/41 GEN 4](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'INSERT PER IL TELAIO GRIP PER GLOCK® PEARCE GRIP GLOCK 20/21/40/41 GEN 4

Introduzione

Grazie per aver scelto l'INSERT PER IL TELAIO GRIP PER GLOCK® PEARCE GRIP. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e l'aspetto della tua pistola Glock® riempiendo la cavità posteriore inferiore del telaio. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il tuo specifico modello Glock® prima dell'installazione.
- Maneggia sempre la tua arma da fuoco in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle comunicazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo di Compatibilità:** Verifica che l'INSERT PER IL TELAIO GRIP si adatti al tuo modello Glock® (20, 21, 40, 41, e modelli Gen 4).
- **Sicurezza durante l'Installazione:** Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica prima dell'installazione.
- **Ritenzione:** Il foro per il laccetto è utilizzato per la ritenzione; assicurati che sia saldamente fissato per prevenire rimozioni accidentali.
- **Polvere e Detriti:** Pulisci regolarmente l'area attorno all'insert per prevenire l'accumulo di polvere e detriti, che possono influenzare la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparare la tua Arma da Fuoco:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Rimuovi il caricatore e controlla la camera per confermare che sia vuota.

2. Installazione:

- Localizza la cavità posteriore inferiore del telaio sulla tua pistola Glock®.
- Allinea l'INSERT PER IL TELAIO GRIP con la cavità.
- Spingi saldamente l'insert nella cavità fino a quando non scatta in posizione, assicurandoti che ci sia una vestibilità stretta con il mag well.

3. Controllo PostInstallazione:

- Conferma che l'insert sia a filo con il telaio e non sporga.
- Assicurati che il foro per il laccetto sia correttamente impegnato per la ritenzione.

4. Uso:

- L'insert non aumenta la capacità del caricatore; è progettato esclusivamente per scopi di adattamento e estetica.
- Controlla regolarmente l'insert per sicurezza e pulizia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'INSERT PER IL TELAIO GRIP in modo responsabile. Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica.
- Non incenerire il prodotto poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'installazione o la compatibilità, ti preghiamo di fare riferimento ai canali di supporto appropriati disponibili attraverso il produttore.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. Goditi le prestazioni e l'aspetto migliorato della tua pistola Glock® con l'INSERT PER IL TELAIO GRIP.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it