

ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR GEN 1-5

Lightens & Improves Trigger Feel

Stainless steel connector reduces the length of trigger pull, improves reset, and eliminates accuracy-robbing overtravel. Ghost Rocket 3.5 reduce trigger-pull weight to 3.5 pounds respectively; both have an extra tab that contacts the trigger bar and prevents overtravel after the striker falls. Each connector requires minor fitting.



Attributes

- Name: GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR GEN 1-5
- Manufacturer: GHOST
- Product no.: 100000631
- Mfr. No.: 2105A
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.011kg
- Shipping height: 10mm
- Shipping width: 66mm
- Shipping length: 107mm
- UPC: 644406121053

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR Sicherheitshinweise](#)
- [English: GHOST ROCKET 3.5 Trigger Connector Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conector de Gatillo GHOST ROCKET 3.5](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR](#)
- [Italiano: GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Złączki GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR](#)
- [Suomi: GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR](#)

GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR

Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR! Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Abzugsweg zu verkürzen und die Genauigkeit Ihrer UniversalHandfeuerwaffen zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden, haben wir diese Sicherheitsanweisungen erstellt. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt ordnungsgemäß funktioniert.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Connector nur in kompatiblen GlockModellen (außer Glock Modelle 42 oder 43).
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Umgang mit der Waffe stets die grundlegenden Sicherheitsregeln für Feuerwaffen beachten.
- Vermeiden Sie es, das Produkt unter extremen Bedingungen (z.B. hohe Temperaturen, Feuchtigkeit) zu lagern oder zu verwenden.
- Lassen Sie das Produkt nur von qualifiziertem Personal installieren, wenn Sie sich unsicher sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie alle Magazine und überprüfen Sie die Kammer.

2. Installation des Connectors

- Entfernen Sie den Abzugsbalken gemäß der Herstelleranleitung.
- Setzen Sie den GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass der zusätzliche Zapfen richtig mit dem Abzugsbalken in Kontakt tritt.

3. Nach der Installation

- Überprüfen Sie den Abzugsmechanismus, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Abzugsweg und der Reset wie gewünscht funktionieren.

4. Sicherheitshinweise während der Nutzung

- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand.
- Verwenden Sie die Waffe nur in sicheren und kontrollierten Umgebungen.
- Achten Sie darauf, dass keine Personen in der Schusslinie stehen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Connectors sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Problemen oder Sicherheitsbedenken schnell handeln.

Vielen Dank, dass Sie sich für den GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR entschieden haben! Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

GHOST ROCKET 3.5 Trigger Connector Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the GHOST ROCKET 3.5 Trigger Connector. This product is designed to enhance the performance of your Glock handgun by reducing trigger pull length and weight. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the GHOST ROCKET 3.5 Trigger Connector is installed correctly to avoid any malfunctions.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even when it is not.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the connector and firearm securely, away from unauthorized users, especially children.
- Regularly check for any wear or damage to the connector and replace it if necessary.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the GHOST ROCKET 3.5 Trigger Connector with Glock handguns, excluding models 42 and 43.
- Ensure that you are familiar with your handgun's operation before installing the connector.
- Do not attempt to install the connector if you are not confident in your ability to do so safely. Seek professional assistance if needed.
- Avoid using the firearm in conditions that may lead to accidental discharge, such as while cleaning or handling.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, including a punch tool and a hammer.

2. Installation Steps

- Remove the slide from the Glock handgun according to the manufacturer's instructions.
- Locate the existing trigger connector in the trigger mechanism.
- Carefully remove the existing connector using a punch tool.
- Install the GHOST ROCKET 3.5 Trigger Connector by aligning it with the trigger bar and securing it in place.
- Ensure that the connector is fitted snugly and that there is no excessive movement.
- Reassemble the firearm and perform a function check to ensure proper operation.

3. Usage

- Practice safe handling of your firearm at all times.
- Familiarize yourself with the new trigger pull and reset characteristics after installation.
- Regularly inspect the connector for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the GHOST ROCKET 3.5 Trigger Connector in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the connector in regular household waste. Instead, take it to a facility that handles hazardous materials if applicable.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries about the GHOST ROCKET 3.5 Trigger Connector, please refer to the manufacturer's website or contact your local authorized dealer.

Please ensure that you follow these safety instructions and guidelines to ensure a safe and enjoyable experience with your GHOST ROCKET 3.5 Trigger Connector. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Conector de Gatillo GHOST ROCKET 3.5

Introducción

Gracias por elegir el Conector de Gatillo GHOST ROCKET 3.5. Este producto está diseñado para mejorar la precisión y el rendimiento de su arma. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar su uso adecuado y seguro. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto de forma segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Conector de Gatillo GHOST ROCKET 3.5 sea compatible con tu modelo de pistola. Este conector se ajusta a todos los modelos de Glock, excepto los modelos Glock 42 y 43.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y protectores auditivos, cuando manejes armas de fuego.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Nunca apuntes con el arma a algo que no estés dispuesto a destruir.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - El uso inadecuado del conector puede resultar en un disparo accidental.
 - El ajuste incorrecto del conector puede afectar el rendimiento del gatillo.
- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**
 - Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar el conector.
 - Sigue las instrucciones de instalación al pie de la letra para asegurar un ajuste correcto.
 - Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro después de la instalación.
- **Advertencias Específicas:**
 - Este producto no es adecuado para menores de 18 años.
 - Si no tienes experiencia en el manejo de armas, busca la ayuda de un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un área segura.
- Reúne las herramientas necesarias, como un destornillador y una llave Allen.

2. Instalación:

- Retira la corredera de la pistola siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Localiza el conector del gatillo original y retíralo.
- Instala el Conector de Gatillo GHOST ROCKET 3.5 en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Vuelve a ensamblar la pistola y verifica que funcione correctamente.

3. Uso:

- Practica el uso del gatillo en un entorno seguro antes de utilizar el arma en situaciones reales.
- Mantente atento a cualquier mal funcionamiento y realiza ajustes si es necesario.

Instrucciones de Desecho

- Si decides desechar el Conector de Gatillo GHOST ROCKET 3.5, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero inoxidable.
- No arrojes el conector a la basura común. Busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el Conector de Gatillo GHOST ROCKET 3.5, consulta la documentación proporcionada con el producto o visita el sitio web del fabricante. Recuerda que es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo de tu producto.

Recuerda siempre reportar productos inseguros y accidentes a las autoridades correspondientes. Mantente informado sobre actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma de Seguridad de la UE.

Guide de Sécurité pour le GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR

Introduction

Merci d'avoir choisi le GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme à feu en réduisant la longueur de la course de la détente. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne laissez jamais votre arme à feu sans surveillance, surtout si elle est chargée.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre connecteur et remplacez-le s'il montre des signes d'usure.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, demandez l'aide d'un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez le GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR uniquement avec des modèles d'armes compatibles.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait affecter sa sécurité.
- Ne tirez pas avec le connecteur installé tant que vous n'êtes pas sûr de son bon fonctionnement.
- Portez des protections auditives et oculaires lorsque vous utilisez votre arme à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que vous tirez dans une zone sécurisée.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Retirez le connecteur d'origine de votre arme à feu.
- Installez le GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifiez que le connecteur est bien en place et qu'il fonctionne correctement.

3. Utilisation:

- Testez la course de la détente avant de tirer.
- Assurez-vous que le connecteur ne présente pas de jeu excessif.
- Utilisez l'arme de manière responsable et conformément aux lois locales.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant la mise au rebut des pièces d'armement.
- Contactez un centre de recyclage agréé pour vous débarrasser du produit de manière sécurisée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un représentant de la marque.

En suivant ces lignes directrices, vous contribuerez à assurer votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de votre GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation responsable.

GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR

Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto il connettore GHOST ROCKET 3.5. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del grilletto delle pistole Glock. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto al tuo modello di pistola. Il GHOST ROCKET 3.5 è compatibile con tutti i modelli di Glock, tranne i modelli 42 e 43.
- Leggi tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Usa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'installazione.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non esperte.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il grilletto funzioni correttamente dopo l'installazione del connettore.
- Non utilizzare il connettore se presenta segni di danno o usura.
- Evita di sovraccaricare il grilletto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti estremi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari, come cacciaviti e pinze.
- Pulisci l'area di lavoro per ridurre il rischio di contaminazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il caricatore e assicurati che l'arma sia scarica.
- Segui le istruzioni specifiche per il tuo modello di Glock per rimuovere il grilletto.
- Installa il connettore GHOST ROCKET 3.5 seguendo le istruzioni fornite nella confezione.
- Assicurati che il connettore sia ben fissato e che non ci siano movimenti indesiderati.

3. Test:

- Dopo l'installazione, esegui un test del grilletto in un ambiente sicuro.
- Controlla il reset e verifica che non ci sia overtravel.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in acciaio inossidabile e componenti di armi.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta eliminazione del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web del produttore o contattare il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Il GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR è un prodotto di alta qualità progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo della tua pistola. Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo connettore.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Złączki GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup złączki GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym użytkowaniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że złączka jest odpowiednio dopasowana do Twojego modelu broni.
- Nie używaj złączki, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj się do instrukcji obsługi broni, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, co może wpłynąć na jego działanie i bezpieczeństwo.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Sprawdź, czy złączka jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Zdejmij z broni oryginalną złączkę spustu.
- Zainstaluj złączkę GHOST ROCKET 3.5, upewniając się, że jest odpowiednio umiejscowiona.
- Sprawdź, czy złączka jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, przetestuj broń w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że złączka działa poprawnie.
- Regularnie sprawdzaj działanie złączki, aby upewnić się, że nie występują żadne problemy.

Instrukcje Utylizacji

- Złączkę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużywany.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co przyczyni się do bezpiecznego użytkowania złączki GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR.

GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR

Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR on suunniteltu parantamaan liipaisimen toimintaa ja tarkkuutta. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Vältä liipaisimen vetomatkan lyhentämistä liikaa, mikä voi johtaa hallitsemattomaan laukaisuun.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja huollossa.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä muokkaa tuotetta ilman asiantuntevaa ohjausta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista ase turvallisesti käytöstä ennen asennusta.
- Aseta liitin paikalleen liipaisimen mekanismiin.
- Varmista, että liitin on kunnolla paikallaan ja että kaikki osat liikkuvat esteettä.
- Suorita pieni muokkaus tarvittaessa, jotta liitin sopii täydellisesti.

2. Käyttö:

- Tarkista, että ase on turvallinen käyttää ennen laukaisua.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä.
- Vältä liipaisimen painamista voimakkaasti, mikä voi aiheuttaa hallitsemattoman laukaisun.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätteidenkäsittelypalveluun saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

- Kaikissa turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä, kuten tuotteen mahdollisista vaaroista tai ongelmista, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset.

Yhteenveto

GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR on suunniteltu parantamaan liipaisimen suorituskykyä, mutta sen turvallinen käyttö vaatii huolellista asennusta ja käyttöä. Noudata tässä oppaassa annettuja ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisuuden ja tehokkuuden.

Säkerhetsinstruktioner för GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR

Introduktion

Tack för att du valt GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR. Denna produkt är designad för att förbättra din avtryckarens prestanda och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla Glockmodeller (ej 42 eller 43).
- Se till att vapnet är avstängt och säkert innan installation av produkten.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma miljöer, såsom fuktiga eller extremt kalla förhållanden.
- Justera produkten i enlighet med tillverkarens specifikationer för att undvika felaktig funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg innan installationen.
- Läs igenom produktens specifikationer noggrant.

2. Installation:

- Ta bort den gamla avtryckarens kontakt om det behövs.
- Installera GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR enligt följande steg:
 - Placera den nya kontakten på avtryckarens bar.
 - Se till att fliken på kontakten sitter ordentligt mot avtryckarens bar.
 - Fäst kontakten med hjälp av de medföljande skruvarna (om tillämpligt).

3. Användning:

- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan du använder vapnet.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet innan skjutning.
- Använd produkten enligt instruktionerna för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshantering om du är osäker på hur du ska avyttra produkten.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare information eller frågor om säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se produktens förpackning eller officiella webbplats för kontaktuppgifter.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší spouště a zvýšil přesnost střelby. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosíme, abyste si pozorně přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt správně nainstalován a funkční.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň zabezpečena a není nabitá, když provádíte jakékoli úpravy nebo instalaci.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Tento konektor je určen pouze pro modely Glock a univerzální pistole, kromě Glock modelů 42 a 43.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je konektor správně nainstalován a zda nedošlo k poškození.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně používat, obraťte se na odborníka nebo certifikovaného technika.
- Jakékoli úpravy výrobku by měly být prováděny pouze osobami s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zajistěte, aby byla zbraň vypnutá a odjištěná.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.

2. Instalace konektoru:

- Odstraňte stávající spoušťový konektor podle pokynů výrobce vaší zbraně.
- Nainstalujte GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR podle pokynů dodaných s produktem.
- Ujistěte se, že konektor je správně usazen a že všechny součásti jsou pevně na svém místě.

3. Testování:

- Po instalaci zkontrolujte funkčnost spouště a ujistěte se, že nedochází k nežádoucímu pohybu.
- Proveďte testování na bezpečném místě s prázdnou zbraní, abyste se ujistili, že vše funguje správně.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte konektor a ostatní části zbraně na opotřebení nebo poškození.
- Udržujte konektor čistý a suchý.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu. Informujte se o možnostech ekologické likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo prohlášení o shodě, se prosím obraťte na místní autoritu nebo příslušného odborníka.

Děkujeme, že jste si vybrali GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.

